

ARGOX 全系列恢复出厂设置

此操作会将打印机部分仿真参数重置到出厂默认值。 例如： 打印模式、 标签规格、 测纸方式（默认穿透式）、 打印温度、 打印速度等。

CP、GT、OS、OX、A 系列	
步骤 1.	打开打印机电源，等待 5 秒以上；
步骤 2.	准备就绪后，按住<FEED>键不放，直到 " READY " 和 " POWER " 指示灯依次熄灭；
步骤 3.	当两个指示灯再次亮起时，放开按键。
DX、MP、ME、X、G 系列	
步骤 1.	关闭打印机电源；
步骤 2.	持续按住打印机前上方的<CANCEL>键，同时打开打印机电源；
步骤 3.	当 " READY " 指示灯闪烁时，放开按键。

注意： 恢复出厂设置后，必须再次执行测纸校准。

AL 系列	
步骤 1.	关闭打印机电源
步骤 2.	按住 走纸键 开机, 开启打印机
步骤 3.	两灯常亮橘色数秒, 短暂转成绿色后, 进入系统模式, 当同时亮红灯时立刻放开走纸键
步骤 4.	再次按下走纸键超过三秒后放开, 两灯闪烁红色三次后常亮橘色数秒, 重设完毕, 两灯常亮绿色 (若按住走纸键少于三秒, LED1 会闪橘色三次, LED2 不闪烁, 则代表打印机并无执行还原出厂设定)
CP660、CP880 系列	
步骤 1.	关闭打印机电源;
步骤 2.	按住 走纸键 开机, 开启打印机
步骤 3.	两灯常亮琥珀色数秒, 短暂转成绿色后, 进入系统模式, 当同时亮红灯时立刻放开走纸键
步骤 4.	再次按下走纸键超过三秒后放开, 两灯闪烁红色三次后常亮琥珀色数秒, 重设完毕, 两灯常亮绿色 (若按住走纸键少于三秒, LED1 会闪琥珀色三次, LED2 不闪烁, 则代表打印机并无执行还原出厂设定)

注意: 恢复出厂设置后, 必须再次执行测纸校准。

SG 系列	
步骤 1.	关闭打印机电源
步骤 2.	按住 走纸键 开机，开启打印机
步骤 3.	两灯常亮橘色数秒，短暂转成绿色后，进入系统模式，当同时亮红灯时立刻放开走纸键
步骤 4.	再次按下走纸键超过三秒后放开，两灯闪烁红色三次后常亮琥珀色数秒，重设完毕，两灯常亮绿色 (若按住走纸键少于三秒，LED2 会闪琥珀色三次，LED1 不闪烁，则代表打印机并无执行还原出厂设定)
WP660、WLP660 系列	
步骤 1.	关闭打印机电源；
步骤 2.	按住 走纸键 开机，开启打印机
步骤 3.	两灯常亮橘色数秒，短暂转成绿色后，进入系统模式，当同时亮红灯时立刻放开走纸键
步骤 4.	再次按下走纸键超过三秒后放开，两灯闪烁红色三次后，再转成橘灯。当 LED2 熄灭且 LED1 转成绿色时，打印机完成重设。 (若按住走纸键少于三秒，LED2 会闪橘色三次，LED1 会熄灭，则代表打印机并无执行还原出厂设定)

注意：恢复出厂设置后，必须再次执行测纸校准。

F1 系列	
步骤 1.	打开打印机电源, 按下〈MENU〉键进入菜单模式
步骤 2.	通过〈←〉和〈→〉键选择“AUTHORISED SETUP 1”
步骤 3.	按下〈ENTER〉键进入模式
步骤 4.	通过〈↑〉〈↓〉〈←〉〈→〉键选择数字, 输入密码“1234”
步骤 5.	按下〈ENTER〉键进入模式
步骤 6.	通过〈←〉和〈→〉键选择“Load default”
步骤 7.	按下〈ENTER〉后显示“ARE YOU SURE ? YES/COMFIRM”的提示
步骤 8.	通过〈↑〉和〈↓〉键选择“YES”
步骤 9.	按下〈ENTER〉确认
步骤 10.	按下〈MENU〉键保存退出

注意: 恢复出厂设置后, 必须再次执行测纸校准。