### ARGOX 打印机固件体更新

## 1.老架构机型使用 Printer Utility 工具 (OS、 OX、 CP、 MP、 ME、 AME、 F1、 A、 X、 G 系列)

更新前,请先连接打印数据线并开启打印机电源,准备就绪后,运行 Printer Utility 工具软件。

更新步骤:

步骤 1.	点击下载;							
步骤 2.	选择产品;							
步骤 3.	选择机器型号(依据自身所购机型);							
步骤 4.	选择通讯接口 (依据自身所用接口);							
步骤 5.	选择目标语言;							
步骤 6.	选择韧体更新;							
步骤 7.	点击"浏览"按钮,打开*.bin 文件;							
步骤 8.	点击"下载"按钮,开始更新;待弹出提示对话框后,确定完成; Printer Utility V4.19 X 下载完成。 请等待打印机指示灯闪烁。 篇定							

注意:更新完成后,请重启打印机,并执行手动测纸校准!

## \*需要固件更新文件请咨询力象技术



# 2.新架构机型使用 Printer Tool 工具 (CP-EX、 OS-EX、 DX、 GT、 WP、 WLP、 CP660、 CP880、 AL、 SG 系列) 更新前,请先连接打印数据线并开启打印机电源,准备就绪后,运行 Printer Tool 工具软件。

#### 更新操作:

步骤 1.	选择"接口"
步骤 2.	点击"同步"
步骤 3.	点击"下载"
步骤 4.	点击"固件"
步骤 5.	点击"添加"
步骤 6.	添加"固件文件"
步骤 7.	点击"发送"
步骤 8.	开始更新;待弹出提示"完成"对话框后,确定关闭。    T較固件   完成   「USB1, 圖件下载(ItYOSBoot_CP_0S-tackup.abin), 成功   [USB1, 圖件下载(ItYOSBoot_CP_0S-tackup.abin), 开始   [USB1, 圖件下载(ItYOSBoot_CP_0S-taster.abin), 成功   圖件実新, 开动   元成

注意:更新完成后,请重启打印机,并执行手动测纸校准!

## \*需要固件更新文件请咨询力象技术

a Printer Tool(F	RD)									_		$\times$	
文件 设置	帮助												
USB 🚹	USB 🕦 🗸 🖗 设置 📗 ARGOX CP-3140EX PPLB   \\?\usb#vid_1664&pid_08f0#91221e800719#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed}												
AL-4210	🔹 PPLB 🔹 300 DPI 🔹 😂	同步 1 获取	状态未知										
检视	4 固件 字体 常规	•											
	发送添加	刪除											
参数设置	文件名	类型 子类	型 Flash 地址	Flash 备份地址	内存位置	大小	未压缩	版本	日期				
	Boot Strap	n. 1.	0.0000000	0.00000000	0.00000000	1001 0	1001 0		0010/1/101			-	
	Boot	n Boot 土炭	0x0000000	0x0000000	0x0000000	4904 B	49U4 B	1.0.04	2016/4/11				
- <b> </b>	RTOSBoot_CP_OS-backup. abi	n Boot 备份	0x00220000	0x00020000	0x20F00000	102352 B	102352 B	V1.5D	2018/5/10				
	✓ KTUSBoot_CP_US-master.abi 高件	n Boot 王罢	ふか同件文	(仕	0x20F00000	102352 B	102352 B	V1.5D	2018/5/10				
<b></b>	CP_OS-master. abin	固件 主要	0x00040000	0x00000000	0x20000000	1142834 B	2466328 B	VO1.11	2020/7/24				
	字体	今休 2	0+00240000	0~0000000	0~0000000	347E98E B	347E98E B	1 2 03	2017/8/25			-	
	A Reffer_ront_14. abin	7H2 2	0x00240000	0x0000000	0200000000	3413303 D	3413303 D	1.2.05	2011/0/20				
130.13		下载固件											
т													
		元成				_							
- <del>7</del> 14		_				427							
内部程序	-			Save	Log 7	Ela							
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a		[USB], 固作 [USB], 固作	ト敦(Kernel_Fon 下载(RTOSBoot_C	t_I4.abin), 成] P_OS-backup.abi	刃 .n),开始								
100 H		[USB], 直作 [USB], 固作	・下戦(RTOSBoot_C ・下戦(RTOSBoot_C ・下戦(RTOSBoot_C	P_OS-backup.abj P_OS-master.abj	.n), 成切 .n), 开始								
20114		固件更新, 固件更新,	- Frigg (R10320000 开始 お功	F_03-master.abi	, , ,00-50								
<b>K</b>		完成	4.55										
		4				•							