

SERIE IMPRESORA COMPACTA

MANUAL DE USUARIO

CP-2240

CP-2240Z





V1.0-11-12-2017

Declaración de marca registrada

Este manual contiene la información de la marca registrada de Argox Information Co., Ltd. Está destinado exclusivamente para la información y uso de las partes que operan y mantienen el equipo descritos en el presente. Dicha información de marca registrada no podrá ser utilizada, reproducida o divulgada a otras partes para ningún otro propósito sin el consentimiento expreso por escrito de Argox Information Co., Ltd.

Mejoras de productos

La mejora continua de productos es una política de Argox Information Co., Ltd. Todas las especificaciones e indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Declaración de conformidad con la

FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de clase A, de conformidad con la parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo. No hay garantías de que la interferencia no se producirá en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio y televisión, las cuales pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario que trate de corregir las interferencias con las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o a un circuito diferente.
- Para obtener ayuda consulte a su distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Esta unidad fue probada con cables blindados en los dispositivos periféricos. Se deben utilizar cables blindados con la unidad para garantizar el cumplimiento. Se advierte al usuario que cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por Argox Information Co., Ltd. podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Exención de responsabilidad

Argox Information Co., Ltd. toma las medidas para asegurar que las especificaciones de ingeniería y los manuales que publica estén correctos, sin embargo, pueden se pueden producir errores. Argox Information Co., Ltd. se reserva el derecho de corregir esos errores y se exime de cualquier responsabilidad que resulte de ellos. En ningún caso Argox Information Co., Ltd. o cualquiera que esté involucrado en la creación, producción o distribución de cualquier producto accesorio (incluyendo hardware y sofware) será responsable de ningún tipo de daño (incluyendo sin limitación, los daños por pérdida de beneficios en el negocio, interrupción del negocio, pérdida de información comercial u otra pérdida pecuniaria) que surja del uso, de los resultados del uso o de la imposibilidad de utilizar dicho producto, aún cuando Argox Information Co., Ltd. haya sido informada de la posibilidad de tales daños.

PRECAUCIÓN:

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autorización del usuario para operar el equipo.

All rights reserved. Copyright © 2015 Argox Information Co., Ltd

Tabla de contenido

	Dec	laración	de marca registrada	i
	Mej	oras de p	productos	i
	Dec	laración	de conformidad con la FCC	i
	Exe	nción de	responsabilidad	i
1	Intr	oducción	1	1
	1.1	Conte	nido del paquete	2
	1.2	Descr	ipción general de la impresora	4
		1.2.1	Vista delantera	4
		1.2.2	Vista posterior	5
		1.2.3	Vista interior I	6
		1.2.4	Vista interior II	7
	1.3	indica	dores LED	8
		1.3.1	Indicadores LED	8
2	Intr	oducción	1	9
	2.1	Conex	ión de energía	9
	2.2	Carga	r papel	10
		2.2.1	Preparar papel	10
		2.2.2	Colocar el rollo de papel	11
	2.3	Carga	r cinta	15
		2.3.1	Preparar cinta	15
		2.3.2	Colocar rollos de cinta	16
3	Fun	cionamie	ento de la impresora	20
	3.1	Config	guración y calibración del papel de impresión	20
	3.2	Resta	blecer los valores predeterminados de fábrica de la impres	ora22
	3.3	Comu	nicaciones	23
		3.3.1	Interfaces y requisitos	23
	3.4	Comu	nicación con la impresora	25
		3.4.1	Instalar un controlador de impresora de conectar y usar	(Sólo
		para US	в)	26
		3.4.2	Instalar un controlador de impresora (para otras interfac	ces
		excepto) USB)	32
4	Esp	ecificacio	nes del producto	38
	4.1	Espec	ificaciones generales	38
		4.1.1	Especificaciones de fuentes, códigos de barra y gráficos	40
	4.2	Espec	ificación de Interfaz	44
		4.2.1	Interfaz USB	44

4.2.2	Interfaz serial	45
4.2.3	Interfaz paralela (Centronics)	46

1 Introducción

Felicidades por elegir la serie CP de impresoras compactas, hechas por Argox Information Co., líder mundial en la industria del código de barras. La serie CP de impresoras compactas están idealmente diseñadas para llevar con más facilidad la eficiencia a su negocio. Este manual le ayudará a conocer su nueva impresora y le proporcionará la información necesaria suficiente.

1.1 Contenido del paquete

Compruebe que ha recibido los siguientes accesorios junto con la impresora. Si falta algún elemento, favor de ponerse en contacto con su distribuidor local.



Cuando reciba su impresora, favor de verificar los posibles daños por transporte

Inspeccionar el exterior tanto de la caja como de la impresora para ver si tiene daños.

000000	^{DO}
	- 1
	=

Nota: Si encuentra daños por transporte póngase en contacto con su empresa de transporte de inmediato para presentar una reclamación.

1.2 Descripción general de la impresora

1.2.1 Vista delantera



1.2.2 Vista posterior



1.2.3 Vista interior I



1.2.4 Vista interior II



1.3 indicadores LED

1.3.1 Indicadores LED

Normalmente, cuando la impresora no funciona correctamente, el LED de "Energía" parpadea continuamente, y la impresora y la comunicación entre el host y la impresora se detienen. Consulte los indicadores LED enumerados a continuación para entender las posibles soluciones para resolver los problemas que se encuentren en la impresora.

LED 1	LED 2	Description
		El sensor de papel no puede catalogar los
Los LEDs de e	nergía y listo	intervalos de las etiquetas
parpadean al mi	smo tiempo	No tiene papel
		Papel atorado
Los LED de ener	gía y listo	No tiono cinto
parpadean alter	nativamente	No tiene cinta
		Error de IO serial
	ENCENDIDO	Error en cortador, o está atorado el papel dentro
ENCENDIDO	/ APAGADO	del cortador.
		Otros posibles errores de hardware.
		El cabezal de impresión necesita enfriarse
ENCENDIDO/		Cabezal de impresión no asegurado
APAGADO	ENCENDIDO	La impresora está en estatus de PAUSA
		La impresora está recibiendo datos

2 Introducción

2.1 Conexión de energía

- 1. Asegúrese de que la impresora esté en la posición de apagado (hacia abajo).
- 2. Introduzca el cable de corriente alterna (CA) en la fuente de energía.
- 3. Introduzca el cable de corriente alterna (CA) en la fuente de energía.
- 4. Enchufe el otro extremo del cable de energía en una toma de corriente alterna de tierra adecuada.





Advertencia: No ponga a funcionar la impresora y la fuente de energía en un área donde se puedan mojar.

2.2 Cargar papel

2.2.1 Preparar papel

Los cilindros internos o externos de los rollos de papel se pueden cargar en la impresora de la misma manera. En el caso de que el rollo de papel se ensucie o se empolve durante su transporte, manipulación o almacenamiento, limpie primeramente a lo largo de la parte exterior del papel, lo que le ayudará a evitar el arrastre de papel con adhesivo o sucio entre el cabezal de impresión y el rodillo. Cuando se carga el papel, debe de colocarse sobre los soportes de papel.

2.2.2 Colocar el rollo de papel

1. Abrir la cubierta superior de la impresora.



 Colocar el soporte del papel a través del rodillo despachador de papel, y luego alinear en el centro los dos protectores de papel para que se ajusten exactamente al rollo despachador de papel.



3. Ubicar el rollo despachador de papel dentro del compartimiento de papel de la impresora.



4. Empujar el seguro de liberación para abrir el módulo de la impresora.



 Jalar de un pequeño tramo de papel hasta que llegue al rodillo de la impresora. Presione la cerradura de la guía del papel en la parte derecha para ajustar las posiciones de las guías del papel. Asegúrese de que el



papel se quede debajo del eje y centrado bajo ambas guías del papel.

6. Cierre el módulo de la impresora y luego presione firmemente en ambos lados hasta que escuche un clic para asegurarlos de manera adecuada.



7. Presione el botón ALIMENTACIÓN para alimentar las etiquetas en la impresora.



8. Para cortar el papel, jale del extremo del mismo contra la barra de corte como se muestra en la siguiente dirección:



2.3 Cargar cinta

Los siguientes pasos aplican solamente al modo de impresión de transferencia térmica.

Para la transferencia térmica no se necesita instalar una cinta.

Nota:

- Los tipos de papel y de cinta deben coincidir para obtener resultados óptimos de impresión.
 - Utilice siempre una cinta más ancha que el papel para proteger al cabezal de impresión del desgaste.

Para impresión térmica directa, no cargue cinta en la impresora.

2.3.1 Preparar cinta

Busque los dos adaptadores del núcleo de la cinta en el paquete de la impresora y ajústelos en los nuevos rollos de cinta de izquierda a derecha.



2.3.2 Colocar rollos de cinta

1. Abrir la cubierta superior de la impresora.



2. Empujar el seguro de liberación para abrir el módulo de la impresora.



 Levante el módulo de impresión para verificar el soporte del despachador de cinta.



 Instalar un rollo de cinta y girarlo hasta que se alineen las muescas y quede asegurado dentro del lado izquierdo del hub despachador de cinta, y luego del lado derecho.



Nota:

El soporte despachador acepta que la cinta se enrolle con la cara recubierta de tinta hacia DENTRO o hacia AFUERA.

5. Instalar un rollo de cinta y girarlo hasta que se alineen las muescas y quede asegurado dentro del lado izquierdo del hub sujetador de cinta, y luego del lado derecho.



Nota:

El soporte del sujetador de cinta acepta solamente la cara recubierta de la cinta enrrollada con la tinta hacia

 Cierre el módulo de impresión y luego presione firmemente en ambos lados hasta que escuche un clic para asegurarlos de manera adecuada.



7. Gire la rueda de control del sujetador de cinta para apretarla y quitarle las arrugas y para alinear la cinta con el eje.



3 Funcionamiento de la impresora

3.1 Configuración y calibración del papel de impresión

Antes de conectar la impresora a la computadora, y para asegurarse de que la impresora funciona adecuadamente, realice la calibración del papel e imprima una auto prueba/ configuración de etiquetas.

- Asegúrese que el papel está cargado adecuadamente y que la cubierta superior de la impresora está cerrada. Apague la impresora.
- 2. Presione y sostenga el botón de ALIMENTACIÓN mientras enciende la impresora, hasta que se active el motor de la misma.
- 3. La calibración del papel se realizará mientras la impresora alimenta automáticamente la existencia de etiquetas de una determinada longitud; luego el motor de la impresora se detiene por un segundo y a continuación imprime un perfil de configuración. Suelte el botón de ALIMENTACIÓN tan pronto como la impresora empiece a imprimir.

Nota:

Si la impresora tiene el lenguaje PPLB de Argox, entrará en modo de descarga después de la configuración de impresión. En el modo de descarga, todos los caracteres se imprimirán en 2 columnas: la de la derecha mostrará los caracteres recibidos de su sistema, y en la de la izquierda estarán los valores hexadecimales correspondientes a dichos caracteres. Esto les permite a los usuarios y a los técnicos verificar y depurar el programa.

Para regresar al modo normal de funcionamiento desde el modo de descarga, presione de nuevo el botón ALIMENTACIÓN. Otra forma de hacerlo es apagando la computadora para, luego reiniciarla.

Label Printer with Firmware CP2240-B01.00 110415 00 STANDARD RAM: 16 M BYTES AVAILABLE RAM: 5539K BYTES FLASH TYPE: ON BOARD 8M BYTES AVAILABLE FLASH: 6143K BYTES 8 bit data: Code Page 437 THERMAL TRANSFER REFLECTIVE SENSOR(NORMAL) REF:3519 SEE2:3D7E NO. OF DL SOFT FONTS : 0 Int.fonts:NO DOWNLOADED FONTS CUT COUNT: Ø PRINT LENGTH METER: 138 M MOTOR TYPE: 5 ohm RS232 : 9600, 8, N, 1P CHECKSUM : 0000000 SPEED: 5IPS DARKNESS: 8 MEDIA_TYPE: GAP PRINT WIDTH: 800 LABEL LENGTH: 1458 BACKFEED DISABLE CUTTER DISABLE PEELER DISABLE CUTTER/PEELER OFFSET: 0 R(X,Y) =R(0,0) H. POSITION ADJUST : 0000 CALIBRATION TYPE: MODE 1 M(0,0,0,0) s(2,0) U33,11,0,4,38080,50880,94 5,5,5,5,5,5,5,5,1,5, ON OFFOOOOO SW2 1 2 3 4 5

This is internal font 1. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 2. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 3. 0123456789 ABCabcXyz THIS IS INTERNAL FONT { THIS IS INTERNAL FONT {

3.2 Restablecer los valores predeterminados de fábrica de la impresora

- Encienda la impresora y espere a que tanto el LED 1 y el LED 2 permanecen en verde.
- Pulse el botón " FEED " durante 4 segundos, y el LED 1 y el LED 2 se apagarán. (En este paso, si se presiona el botón de " FEED " durante 8 segundos, la impresora se reiniciará primero >> sale las etiquetas en blanco para hacer la calibración >> y luego imprime etiquetas Auto-Test con la configuración de impresora.)
- 3. Una vez que el LED 2 se vuelve a encender, suelte el botón FEED.
- 4. El LED 1 se encenderá también. En este momento, la impresora se ha reanudado sus valores predeterminados de fábrica

Nota:

Los valores predeterminados de fábrica de la impresora se almacenan en la memoria flash de la impresora; esta configuración permanece almacenada, sin borrarse aunque la impresora se desconecte.

3.3 Comunicaciones

3.3.1 Interfaces y requisitos

La impresora Argox serie C viene con una interfaz serial de datos RS-232 de la Asociación de industrias electrónicas (EIA) de nueve clavijas, una interfaz USB y paralela y Ethernet. Hay una gran variedad de opciones de interfaz que son adecuadas para aplicaciones versátiles:

Nota:

- Debe introducir el conector de barril dela fuente de energía en el tomacorriente de la parte posterior de la impresora antes de conectar los cables de comunicación.
- Esta impresora cumple con las normas y reglamentos de la FCC, parte 15, para el uso de equipos clase A con cables de datos de seis pies totalmente blindados. El uso de cables más largos o de cables no blindados, puede aumentar las emisiones de radiación por encima de los límites de la clase A.

Requisitos de la interfaz USB

La bus serie universal (USB) es compatible con el hardware de su computadora. El diseño de "conectar y usar" del USB facilita la instalación Varias impresoras pueden compartir un solo puerto/hub USB.

Requisitos para la interfaz serial (RS-232)

El cable necesario debe tener un conector macho tipo "D" de nueve clavijas en un extremo, que se conecta en el puerto serial de acoplamiento ubicado en la parte posterior de la impresora. El otro extremo del cable de señal de la interfaz se conecta a un puerto serial en la computadora host.

Nota:

Para información técnica y de contactos, consulte la información técnica de referencia, especificación de interfaz en este manual.

Comunicaciones

Requisitos de interfaz en paralelo

El cable necesario (Se recomienda el que cumple con la norma IEEE 1284) debe tener un conector paralelo estándar de 36 clavijas en un extremo, que se enchufa en el puerto paralelo ubicado en la parte posterior de la impresora.. El otro extremo del cable de la interfaz en paralelo se enchufa al conector de la impresora en la computadora host. Para información de contactos, consulte la información técnica de referencia, especificación de interfaz.

Requisitos de cableado serial y paralelo

Los cables de datos deben estar totalmente blindados y dotados de receptáculos de conectores de metal o metalizados. Los cables blindados y los conectores se necesitan para evitar la radiación y la recepción de ruido eléctrico. Mara minimizarla captación de ruido eléctrico en el cable:

- Mantenga los cables tan cortos como sea posible. (Se recomiendan de 6 pies o 1.83 m.)
- 2. No junte de forma apretada los cables de datos con los de energía.
- 3. No una los cables de datos a conductos de cables de energía.

3.4 Comunicación con la impresora

El controlador de impresora incluido puede usarse para todas las aplicaciones en Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, y sistemas de operación de 32-bit/ 64-bit. Con este controlador puede operar cualquiera de las aplicaciones de Windows mas populares incluyendo el software de edición de etiquetas Bartender UL o MS Word, etc., para imprimir en esta impresora.

3.4.1 Instalar un controlador de impresora de conectar y usar (Sólo para USB)

Nota:

Le recomendamos encarecidamente que, cuando instale o actualice sus controladores Seagull, utilice un asistente de controlador Seagull en lugar del asistente de Windows para agregar impresoras.

(Aunque el "asistentepara agregar impresoras" es de Microsoft, realiza con demasiada facilidad una serie de tareas incorrectas cuando actualiza los controladores ya existentes. también maneja incorrectamente la situación en que un controlador de impresora ya está en uso en una aplicación Windows)

 Apague la impresora. Enchufe el cable de energía en la toma de corriente de la pared, y luego conecte el otro extremo del cable al tomacorriente de la impresora. Conecte el CABLE USB al puerto USB de la impresora y al de la PC.

2. Encienda la impresora. Si la impresora es compatible con conectar y usar, y se ha conectado correctamente utilizando un cable USB, el asistente de Windows para agregar hardware detectará automáticamente la impresora y desplegará un cuadro de diálogo que le permitirá instalar el controlador. Haga clic en cancelar y no instalar el controlador utilizando este asistente.

3. Ejecute el controlador desde la página web de Argox. En la indicación del

controlador de impresora de Windows, seleccione "Acepto..."y haga clic en

"Siguiente"

License Agreement	SEAGULI
Please read the following license agreement care	iully.
WINDOWS PRINT	ER DRIVER
LICENSE AND LIMITED	WARRANTY
Seagull Scientific, Inc. ("Seagul") grants you a no accompanying Windows Printer Driver(s) and rela Software"), subject to the following provisions. Y selection of the Seagull Software to achieve your installation, use, and results obtained from the Sea	n-exclusive license to use the ited documentation ("Seagull 'ou assume full responsibility for the intended results, and for the agull Software.
Both the software and the related material are Co Title to and all rights and interests in the Seagull S whatever media, are and shall remain the property	pyrighted and are protected by law. oftware, wherever resident and on v of Seaguil Furthermore, by using
I accept the terms in the license agreement	
~	nt

4. Asigne el directorio para guardar el controlador Seagull, (por ejemplo: C:\Seagull) y

haga clic en "Siguiente".

×
SEAGULL

Please select the directory to unpack the software.

The software will be unpacked to the directory listed below. To unpack to a different directory, either type in the new path or click Browse to select a different directory.

nstallation Directory:	C:\Seagull			Browse
	Space required on	drive:		42.9 MB
	Space available on	selected drive:		110.3 GB
		< Paole	Novt 5	Canad

3 Funcionamiento de la impresora

5. Haga clic en "Finalizar".

 Windows Printer Drivers
 X

 Installation Information
 Installation Information

 Follow the instructions below to install the software.
 Follow the instructions

 Instructions
 After the drivers are unpacked, install them using the Driver Wizard.

 Options
 Run Driver Wizard after unpacking drivers

 Read installation instructions (contained in 'Installation_Instructions.html')

 < Back</td>
 Finish

 Cancel

6. Seleccione instalar controladores de impresora y haga clic en "Siguiente"



7. En el indicador del asistente de controlador Seagull, seleccione el primer botón de

opción para "Instalar un controlador para una impresora de conectar y usar".

Seagull	Driver Wizard			×
Plug	and Play Printer Detection New Plug and Play printers are au	itomatically detected for i	nstallation.	
Selec	ct the printer driver to install.) Install a driver for a Plug and Pla	y printer		
	Printer Model Argox CP-2240 PPLB	Port USB001		
С) Install a driver for another printe	er < Back	Next >	Cancel

8. Ingrese el nombre de la impresora (p.ej.: Argox CP-2140 PPLB), seleccione "no

compartir esta impresora", y haga clic en "Siguiente"

Seagull Driver Wizar	d	×
Specify Printer Names are us	Name ed to identify the printer on this computer and on the net	twork.
Enter a name for	his printer.	
Printer name:	Argox CP-2240 PPLB	
Use this printe	as the default printer	
Specify whether of sharing, you must	r not you want to share this printer with other network us provide a share name.	sers, When
Do not share t	nis printer	
◯ Share name:	Argox_CP-2240_PPLB	
	< Back Next >	Cancel

9. Verifique toda la información que muestra la pantalla, si está correcta, haga clic en "Finalizar".

Seagull Driver Wizard			×
	Completing	the Seagull Driver Wizard	
	A new printer will t	be installed using the following settings:	
	Name:	Argox CP-2240 PPLB	
	Share name:	<not shared=""></not>	
	Port:	USB001	
	Default:	Yes	
	Manufacturer:	Argox	
	Model:	Argox CP-2240 PPLB	
	Version:	7.4 M-1 (11/16/2015)	
	To begin the drive	r installation process, dick Finish.	
		< Back Finish Cancel	F

10. Después de que se hayan copiado en su sistema los archivos relacionados haga clic en "Finalizar".

Seagull Driver Wizard			×
Installing Drivers			Do
Please wait while your system is updat	ed.		×
Installing printer 'Argox CP-2240 F	PPLB'		
		Construction (1)	1

11. Después de que la instalación del controlador esté completa, haga clic en

"Cerrar".



El controlador debe de estar instalado ahora.

3.4.2 Instalar un controlador de impresora (para otras interfaces excepto USB)

- Apague la impresora. Enchufe el cable de energía en la toma de corriente de la pared, y luego conecte el otro extremo del cable al tomacorriente de la impresora. Conecte el cable paralelo, el cable serial o el cable Ethernet en el puerto adecuado de la impresora y de su computadora.
- Ejecute el controlador desde la página web de Argox. En la indicación del controlador de impresora de Windows, seleccione "Acepto..."y haga clic en "Siguiente"



3. Asigne el directorio para guardar el controlador Seagull, (por ejemplo: C:\Seagull) y

haga clic en "Siguiente".

Please select the directory The software will be unpack either type in the new path o Installation Directory: Spa Spa	o unpack the software. In the directory listed below. To unpac click Browse to select a different director Geaguil	ck to a different directory ry. Browse
The software will be unpack either type in the new path o Installation Directory: Spa Spa	ed to the directory listed below. To unpac click Browse to select a different directo Geaguil	ck to a different directory ry. Browse
Installation Directory: Spa	ieagull	Browse
Spa Spa		
Spa	e required on drive:	42.9 MB
	e available on selected drive:	110.3 GB

4. Haga clic en "Finalizar".

/indows Printer Drivers	
Installation Information	SEAGUL
ollow the instructions below to install the software.	
Instructions	
After the drivers are unpacked, install them using the Dr	iver Wizard.
Options	
Run Driver Wizard after unpacking drivers	
Read installation instructions (contained in "Installation	on_Instructions.html")
2 Deale	- Enrich - Consul
< Back	Finish Cancel

5. Seleccione instalar controladores de impresora y haga clic en "Siguiente"



6. haga clic en "Siguiente

)
^
0

 Seleccione el modelo y la emulación - los siguientes ejemplos se basan en el modelo CP-2240 PPLB:

agull Driver	Wizard	>
Specify Pr The ma	inter Model nufacturer and model determine which printer d	river to use.
Specify the	model of your printer.	
Printer Mo	del	^
Argox CP-	2140M PPLZ	-
Argox CP-	2141L PPLA	
Argox CP-	2141L PPLB	
Argox CP-	2240 PPLA	
Argox CP-	2240 PPLB	
Argox CP-	2240 PPLZ	
Araox CP-	2440 PPLB	•
Source:	2:\Seagull	Browse
	7 AM 1 (11/16/001E)	

8. Seleccione el puerto de la impresora y haga clic en "Siguiente".

igan birrer mizura			
Specify Port			1
A port is used to	o connect a printer to the c	omputer.	
Specify the port tha	t you are using. If you are	connecting using TCE	/TP or another port type
not listed below, cre	ate a new port.	connecting dsing TCP	The of another point type
Port	Туре		^
LPT1:	Parallel Port		
COM1:	Serial Port (9600:8N1)		
COM2:	Serial Port (9600:8N1)		
FILE:	Local Port		
USB001	USB ????????		
PORTPROMPT:	Local Port		~
		Create Port	Configure Port
		< Back	Next > Cancel

9. Ingrese el nombre de la impresora (p.ej.: Argox CP-2240 PPLB), seleccione

"no compartir esta impresora y haga clic en "Siguiente".

agull Driver Wizar	d	×
Specify Printer Names are us	Name ed to identify the printer on this computer and on the network.	Ì
Enter a name for	this printer.	
Printer name:	Argox CP-2240 PPLB	
Use this printe	r as the default printer	
Specify whether of sharing, you must	r not you want to share this printer with other network users. V provide a share name. his printer	Vhen
◯ Share name:	Argox_CP-2240_PPLB	
	< Back Next >	Cancel

10. Verifique toda la información que muestra la pantalla, si está correcta, haga clic en "Finalizar.

Seagull Driver Wizard			×
	Completing	the Seagull Driver Wizard	
	new printer will b	be installed using the following settings:	
	Name:	Argox CP-2240 PPLB	
	Share name:	<not shared=""></not>	
	Port:	LPT1:	
	Default:	Yes	
	Manufacturer:	Argox	
	Model:	Argox CP-2240 PPLB	
S7 .	Version:	7.4 M-1 (11/16/2015)	
	o begin the drive	r installation process, click Finish.	
		< Back Finish Cancel	K.

36

11. Después de que se hayan copiado en su sistema los archivos relacionados,

haga clic en "Finalizar".

Seagull Driver Wizard			×
Installing Drivers Please wait while your system is updated.			Ŷ
Installing printer 'Argox CP-2240 PPLB	·		
	< Back	Finish	Cancel

12. Después de que la instalación del controlador esté completa, haga clic en "Cerrar". El controlador debe de estar instalado ahora.



4 Especificaciones del producto

4.1 Especificaciones generales

Especificaciones	CP-2240	
Método de impresión	Térmica directa & Transferencia térmica	
Resolución de impresión	203 puntos por pulgada (dpi)	
	(8 puntos/mm)	
	1 Sensor reflectante de línea negra e intervalo de	
	papel (móvil) y 1 sensor de transmisión (De centro	
Sensores	fijo) /	
	Interruptor de apertura de cabezal /	
	Sensor de final de cinta	
Interfaz de operación	2 Indicadores LED, 1 botón	
Interfaz de comunicación	Paralela, RS-232, USB	
	CP-2240: PPLA, PPLB	
Emulacion	CP-2240Z: PPLA, PPLB, PPLZ	
Resolución de impresión	Up to 7ips	
Velocidad de impresión	Máx 100"(2540 mm)	
Longitud de impresión	Máx 4.1" (104 mm)	
Memoria	16 MB SDRAM, 8 MB de memoria flash	
Tine de CDU	Microprocesador de Conjunto reducido de	
Tipo de CPU	instrucciones de código (RISC) de 32 bits	
Software -Edición de		
etiquetas	Controlador Seaguil, Barlender	
Software - Servicio	Printer Utility 、Font Utility	
	Cortador, apilador, tarjeta de control de tiempo real	
Articulos opcionales	(RTC), ArgoKee	
Listado de		
agencias	CE, CB, cTUVus, FCC, ICES, KC	

4 Especificaciones del producto

39

4.1.1 Especificaciones de fuentes, códigos de barra y gráficos

Las especificaciones de fuentes, códigos de barra y gráficos dependen de la emulación de la impresora. Las emulaciones PPLA y PPLB son lenguajes de programación de impresoras, a través de los cuales el host se puede comunicar con su impresora.

Lenguaje A de programación de impresoras PPLA

Lenguaje de	PPLA	
programación		
	9 fuentes con diferente tamaño de punto	
Fuentes internas	6 fuentes con fuente sencilla ASD.	
	Fuente Courier con diferentes conjuntos de símbolos.	
Conjunto de		
símbolos	Conjunto de símbolos Courier: Roman-8, ECMA-94, PC,	
(Páginas de	PC-A, PC-B, legal y PC437 (Griega), Rusa.	
códigos)		
Fuentes suaves	Fuentes suaves descargables	
Tamaño de la		
fuente	DE 1X1 a 24X24 VECES	
Rotación de	0.00.180.270 gradas 4 diversiones de retación	
caracteres	0, 90, 180, 270 grados, 4 direcciones de rotación	
Gráficos	PCX, BMP, IMG, HEX, GDI	
	Código 39 (estándar/ con dígito verificador), Código 93	
	Intercalado 2 de 5 (estándar/con dígito verificador/con	
	dígito verificador legible), EAN-8, EAN-13, UPC-A,	
Tipos de códigos	UPC-E, Postnet, Codabar, Código 128 subconjunto	
de barra	A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART,	
	UCC/EAN-128, peso variable, Plessey, Código de barras	
	de la industria de la salud (HBIC), Telepen, FIM, UPC2,,	
	UPC5, Barra de datos GS1	

Lenguaje B de programación de impresoras PPLB

Lenguaje de	PPLB	
programacion		
Fuentes internas	5 fuentes con diferente tamaño de punto	
	páginas de códigos de 8 bits : 437, 850, 852, 860, 863,	
Conjunto de	865, 857, 861, 862, 855, 866, 737,851,869, 1252,	
símbolos	1250, 1251, 1253, 1254, 1255	
(Páginas de	páginas de códigos de 7 bits: EE.UU., BRITÁNICO,	
códigos)	ALEMÁN, FRANCÉS, DANÉS, ITALIANO, ESPAÑOL,	
	SUECO y SUIZO.	
Fuentes suaves	Fuentes suaves descargables	
Tamaño de la fuente	De 1x1 a 24x24 veces	
Rotación de	0 90 180 270 grados 4 direcciones de rotación	
caracteres	0, 90, 180, 270 grados, 4 direcciones de l'Otacion	
Gráficos	PCX, BMP, IMG, HEX, GDI, trama binaria	
	Código 39 (estándar/con dígito verificador),Código 93	
	Intercalado 2 de 5 (estándar/con dígito verificado/con	
	dígito verificador legible), EAN-8 (estándar/2 dígitos	
	incorporados/5 dígitos incorporados), EAN-13	
	(estándar/2 dígitos incorporados/5 dígitos	
T	incorporados), UPC-A (estándar/2 dígitos	
lipos de codigos	incorporados/5 dígitos incorporados), UPC-E	
de barra	(estándar/2 dígitos incorporados/5 dígitos	
	incorporados), Postnet, Codabar, Código 128	
	subconjunto A/B/C, Código 128 UCC (Código del	
	contenedor de transporte), Código 128 Auto, Alemán,	
	Postcode, Matriz 2 de 5, UCC/EAN 128, UPC	
	Intercalado 2 de 5, Barra de datos GS1	

Lenguaje Z de programación de impresoras PPLZ

Lenguaje de programación	PPLZ
Fuentes internas	8 (A~H) fuentes con diferente tamaño de punto
	8 AGFA Fuentes: 7 (P~V) fuentes con diferente tamaño
	de punto fijo(no escalable). 1 (0) fuente con tamaño
	de punto escalable.
Conjunto de	USA1, USA2, UK, Holanda, Dinamarca / Noruega,
símbolos	Suecia / Finlandia, ALEMÁN, Francia1, France2, ITALIA,
(Páginas de	ESPAÑA, MISC, JAPÓN, IBM850.
códigos)	
Tamaño de la	1x1 a 10x10
fuente	
Rotación de	0, 90, 180, 270 grado, 4 sentido de rotación
caracteres	
Fuentes suaves	True Type Fuentes puede ser descargado por la utilidad
	de fuente (de dos bytes fuentes asiáticas también se
	pueden descargar en X-3200Z / X-2300ZE / X-3200ZE)
Código de 1D	Code39
	UPC-A
	UPC-E
	Postnet
	Code128 subset A/B/C
	Interleave 2 de 5
	Intercalado 2 de 5 con dígito verificado
	Intercalado 2 de 5 con el dígito de verificación humana
	legible
	Code 93
	Code 39 con dígito verificado
	EAN-8
	Codabar
	EAN-13
	Plessey
	GS1 Data bar (RSS)
Código de 2D	MaxiCode

4 Especificaciones del producto

	PDF417
	Data Matrix (Solo ECC 200)
	QR code
	Composite Codes
Gráficos	GRF, Hex y GDI

4.2 Especificación de Interfaz

4.2.1 Interfaz USB

Asignación de las clavijas de la terminal de conexión



Pin	Signal	Description				
1	BUS Virtual	+5V				
2	D-	Par de señalización de datos diferenciales -				
3	D+	Par de señalización de datos diferenciales +				
4	Conexión a tierra (GND)	Ground				

4.2.2 Interfaz serial

El conector RS232 en la impresora es un DB-9 hembra.



Clavija	Dirección	Definición		
1	N/A	Conectado a la clavija 6		
2	Entrada	Datos de recepción (RxData)		
3	Salida	Datos de transmisión (TxData)		
4	N/A	N.C.		
5	GND	Conexión a tierra		
6	N/A	Conectado a la clavija 1		
7	Salida	Solicitud de envío (RTS)		
8	Entrada	Listo para enviar (CTS)		
9	Salida	+5V		

٢	0000000	
	I	
	=== I	
L		

Note La clavija 9 está reservada para la unidad del dispositivo de teclado (KDU), por lo tanto no conecte estas clavijas si está utilizando un host general como una PC.

4.2.3 Interfaz paralela (Centronics)

El puerto paralelo es un Centronics estándar de 36 clavijas, de conformidad con el estándar 1284 del Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) modo de compatibilidad). La asignación de clavijas es la siguiente:



Clavija	Dirección	Definición	Clavija	Dirección	Definición
1	Entrada	n/SONDEO	11	Salida	OCUPADO
2	Entrada	Datos 1	10	Salida	Portátil
2			12		ejecutable (PE)
3	Entrada	Datos 2	13	Salida	5V
Л	Entrada	Datos 3	14-15	-	Computadora
4					de red (NC)
5	Entrada	Datos 4	16-17	-	GND
c	Entrada	Datos 5	18	-	Computadora
b					de red (NC)
7	Entrada	Datos 6	19-30	-	GND
8	Entrada	Datos 7	31	Entrada	Computadora
					de red (NC)
9	Entrada	Datos 8	32	Entrada	nFALLA
10	Salida	nSEÑAL DE	33-36	Entrada	Computadora
		RESPUESTA			
		(ACK)			de red (NC)