

D2 - Drucker

Bedienungsanleitung

D2-250 / D2-350





http://www.argox.com service@argox.com

V1.3-10-15-2020

FCC ID

In einer Büroumgebung kann das Gerät unter Umständen Funkstörungen verursachen. Um die FCC-Vorschriften einzuhalten, muss das Gerät mit abgeschirmten Kommunikationskabeln betrieben werden.

FCC Warnung

Der Artikel wurde nach dem Teil 15 der FCC-Regeln für ein Klasse A Produkt erfolgreich getestet und entspricht den Vorschriften. Im Betrieb kann der Artikel Radiofrequenzen erzeugen, daher muss das Gerät nach den Anweisungen in der Anleitung installiert werden, um weitere mögliche Störungen zu vermeiden. Das Gerät wurde entwickelt, um in einem Wohngebiet verwendet zu werden und ist gegen gewöhnliche Beeinträchtigungen in dieser Umgebung geschützt.

FCC Erklärung für das optionale RF-Modul

Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und strahlt diese auch aus. Werden die Anweisungen zur Installation in diesem Handbuch nicht befolgt, kann es zu Beeinträchtigungen im Funkverkehr kommen. Die Antenne zur Übertragung muss so angebracht werden, dass sie mindestens 20 cm Abstand zu Personen oder andere Antennen/Empfänger hat, um keine Störungen zu verursachen.

Bluetooth/W-LAN Verbindung

Dieses Produkt wurde zertifiziert für die Einhaltung der Regulierungen zur Funkübertragung in Ihrer Region. Für keine Funktionen wird garantiert, wenn:

- Eine Modifikation oder Änderung von Bauteilen vorgenommen wird.
- Das Zertifikatetikett (Etikett mit der Seriennummer) vom Produkt entfernt wird.

Wird das Gerät in der Nähe von einer Mikrowelle und/oder anderen W-LAN Geräten verwendet, kann es zu Einbußen in der Übertragungsweite kommen.

Haftungsausschluss

ARGOX Corporation unternimmt Schritte, damit die produzierten Produkte und die Anleitungen korrekt ausgeliefert werden.

Trotzdem können Fehler passieren.

Argox behält sich vor, nicht für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus Arbeitsunterbrechung, Verlust aus Gewinn, Verlust von Geschäftsinformationen) haftbar gemacht werden zu können, die in Zusammenhang mit dem Gebrauch, Fehlern des Produktes oder den Ergebnissen des Gebrauchs entstehen.

Achtung

Für Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Argox genehmigt wurden oder in Zusammenhang der Erklärungen stehen, übernimmt Argox keine Haftung.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung				1		
	1.1	Funkt	tionen	1		
	1.2	Liefer	rumfang	2		
	1.3	Übers	sicht des Druckers	3		
		1.3.1	Vorderseite	3		
		1.3.2	Rückseite	4		
		1.3.3	Innenansicht	5		
	1.4	Anzei	genleuchten des Druckers	6		
		1.4.1	Statusleuchten	6		
		1.4.2	Systemmodus	9		
2	Einf	ührung.		10		
	2.1	Ansch	nließen des Stromkabels	10		
	2.2	An- u	nd Abschalten des Druckers	11		
		2.2.1	Drucker anschalten	11		
		2.2.2	Drucker abschalten	11		
	2.3	Träge	rmaterial einlegen	12		
		2.3.1	Trägermaterial vorbereiten	12		
		2.3.2	Einlegen des Trägermaterials	13		
		2.3.3	Test des Vorschubs	16		
	2.4	Versc	hiedene Arten des Media	17		
	2.5	Senso	pren	19		
		2.5.1	Transmissiver Sensor	19		
		2.5.2	Reflektiver Sensor	20		
3	Inbetriebnahme					
	3.1	Kalibı	rierung und Einrichtung	21		
	3.2	Selbs	ttest	22		
		O	otionale Ausstattung	28		
	3.3	Zurüc	cksetzen auf Werkseinstellung	33		
	3.4	Schni	ttstellen	34		
		3.4.1	Übertragung und Voraussetzungen	34		
	3.5	Treib	erinstallation	36		
		3.5.1	Installation des Plug & Play Treibers (ausschließlich für USB)	37		
		3.5.2	Druckertreiberinstallationen (für andere Schnittstellen außer I	JSB)		
			42			
4	War	tung/Re	inigung	48		
	4.1	Reini	gung	48		

		4.1.1	Druckkopf	
		4.1.2	Gehäuse	
		4.1.3	Sensoren	
		4.1.4	Gummiwalze	50
5	Fehl	lerdiagn	ose	51
	5.1	Probl	eme mit dem Drucker	51
	5.2	Probl	eme mit dem Trägermaterial	52
	5.3	Weite	ere Probleme	53
6	Spea	zifikatio	nen	54
	6.1	Drucl	ker	54
	6.2	Medi	a	56
	6.3	Umge	ebung und elektrische Spezifikationen	56
	6.4	Physi	kalische Abmessungen	56
	6.5	Fonts	s, Barcodes und grafische Spezifikationen	57
	6.6	Netzv	werk (Optional)	60
	6.7	Bluet	ooth (Optional)	60
	6.8	W-LA	N (Optional)	61
	6.9	Schni	itstellen	63
		6.9.1	USB	63
		6.9.2	Netzwerk (Optional)	64
		6.9.3	RS-232C (Optional)	65

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes aus unserem Hause entschieden haben! In dieser Bedienungsanleitung finden Sie weitere Informationen, um das Gerät einzurichten und Lösungen zu gewöhnlichen Problematiken.

1.1 Funktionen

Clamshell-Design, einfache Media Ladung:

Die D2 Serie kommt im benutzerfreundlichen Muschel-Design, um eine einfache Deckelöffnung zum Einlegen des Trägermaterials zu ermöglichen.

Kompakte Größe:

Kleines Footprint Design, damit der kompakte D2 Drucker in kleinste Zwischenräume passt und trotzdem viele Applikationen bietet.

Erweiterte Anschlüsse:

Die D2-Serie ist mit einem USB Host und USB Device ausgestattet und kann durch LAN/RS-232, Wi-Fi und Bluetooth erweitert werden.

1.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie, ob folgende Teile in der Lieferung enthalten sind:







ARGOX D2 Drucker



Netzteil





Stromkabel mit Schukoanschluss





USB Kabel

Bitte überprüfen Sie bei Erhalt sofort die Verpackung auf Transportschäden. Wenn Sie Transportschäden feststellen, melden Sie diese bitte umgehend dem Versanddienstleister. Argox übernimmt keine Haftung für Transportschäden.

00000000	1

Beachten: Sollte einer oder mehrere der aufgelisteten Artikel fehlen, melden Sie das umgehend Ihrem Händler.

1.3 Übersicht des Druckers

1.3.1 Vorderseite



1.3.2 Rückseite





Achtung: Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie keine Finger in die hintere Öffnung des Druckers. Es besteht Verletzungsgefahr!

1.3.3 Innenansicht



1.4 Anzeigenleuchten des Druckers

Zwei LED's helfen Ihnen, den aktuellen Stand des Druckers zu überprüfen.



1.4.1 Statusleuchten

Folgende Tabelle zeigt Ihnen die verschiedenen Kombinationen der Statusleuchten und deren Bedeutung:

LED Symbol	Geschwindigkeit	Intervall
0	Durchgehend	Dauerhaft AN
-0-	Langsam	0.8 Sekunden
××	Schnell	0.2 Sekunden

LED Symbol	Leucht-Beschreibung
\mathbf{S}	Abwechselndes Blinken.
C	Gleichzeitiges Blinken.

Symbol	LED 2	LED 1	Beschreibu	Beschreibung		
0	Grün	Grün	Drucker ist	Drucker ist bereit		
Ç	Grün	Grün	Pause	Pause		
Ň	Grün	Grün	Drucker er	Drucker erhält Daten		
	Grün	Grün	Druckkopf ü	Druckkopf überhitzt		
	Grün	Grün	Der Drucke Der USB Sp	Der Drucker schreibt Daten auf den USB oder Flash-ROM. Der USB Speicher wird vorbereitet		
Ċ	Orange	Orange	Papierstau Endes des I wurde. Med	Medias, während ein Druckauftrag erhalten ia leer		
Ç	Rot	Rot	H/W Fehler	Defekte Druckplatte Übertragungsfehler (RS-232C). Fehler der Schneidevorrichtung (optionaler Cutter) Geringer Ladestand der RTC-Batterie (wenn vorhanden)		
××	Rot	Rot	Befehl- Fehler	Fehler beim Erstellen eines BackupsBefehl einer unbekannten AdresseDaten werden von einer unbekanntenAdresse angefordertLange Daten werden von einer unbekanntenAdresse erhalten, die nicht dem Speicherortder Daten entsprechen.Befehlsfehler		

	Rot	Rot	Deckel offen	Druckkopf nicht verschlossen Druckkopf/Deckel nicht verschlossen beim Druckvorgang
	Rot	Rot	USB R/W Fehler	Flash ROM oder USB-Speicher fehlerhaft. Beim Formatieren des USB-Gerätes trat ein Fehler auf.
4 1 1				Daten können auf Grund eines USB Fehlers nicht gespeichert werden.

1.4.2 Systemmodus

Der Systemmodus zeigt durch verschiedene Leuchten den Status des Druckers an.

Um in den Systemmodus zu gelangen, führen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1. Schalten Sie den Drucker ab.
- 2. Drücken und halten Sie die **FEED**-Taste und schalten den Drucker an.
- 3. Beide Statusleuchten leuchten für einige Sekunden durchgehend orange auf. Danach wechseln sie kurz zu grün und weiter zu anderen Farben.
- Sobald die Statusleuchten die Farbkombination anzeigen, die Sie benötigen, lassen Sie die FEED-Taste umgehend los.
- 5. Drücken Sie die **FEED**-Taste, um den Befehl zu bestätigen.

LED 2	LED 1	Befehl
Rot	Grün	Transmissiver Sensor Kalibrierung (Section 3.1)
Orange	Grün	Reflektiver Sensor Kalibrierung (Section 3.1)
Rot	Rot	Zurücksetzen des Druckers (Section 3.3)
Orange	Rot	Reserviert
Grün	Rot	Deaktivieren der RTC Batterieladung Überprüfung
Rot	Orange	Reserviert
Grün	Orange	Selbsttest (<u>Section 3.2</u>)

Die folgende Tabelle ist die Befehlliste im Systemmodus:

2 Einführung

Dieses Kapitel erläutert, wie der Drucker eingerichtet wird.



Achtung: Verwenden Sie den Drucker in keiner Umgebung, in der der Drucker Wasser oder anderen Flüssigkeiten ausgesetzt ist.



Achtung: Der Drucker ist nicht vor Stürzen oder Vibrationen geschützt. Stellen Sie ihn daher dort auf, wo er diesen Gefahren nicht ausgesetzt ist.

2.1 Anschließen des Stromkabels

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Knopf in **OFF** Position gestellt ist.
- 2. Schließen Sie das Netzteil am Drucker an.
- 3. Stecken Sie das Stromkabel in das Netzteil.
- 4. Stecken Sie das Stromkabel an die Steckdose.

Wichtig: Verwenden Sie nur von Argox empfohlene Netzteile!





Achtung: Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass Sie keine nassen Hände haben oder das Gerät, Netzteil oder Verbindungskabel nass oder feucht ist!

2.2 An- und Abschalten des Druckers

Idealerweise ist der Drucker vor dem Starten des Computers bereits angeschaltet und wird erst nach dem Herunterfahren des Computers ausgeschaltet.

2.2.1 Drucker anschalten

 Um den Drucker anzuschalten, stellen Sie den Schalter, wie in der Grafik, auf "I". Das "I" ist die AN Position.



2. Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange für einige Sekunden und wechseln danach zu grün.



Beachten: Wenn der Drucker beim Anschalten an das Internet oder ein USB-Gerät angeschlossen ist, dauert es länger bis der Drucker bereit ist.

2.2.2 Drucker abschalten

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Statusleuchten durchgehend grün leuchten.
- Um den Drucker abzuschalten, stellen Sie den Schalter, wie in der Grafik, auf das "O". Das "O" ist die AUS Position.





Achtung: Schalten Sie den Drucker nicht während der Datenübertragung aus.

2.3 Trägermaterial einlegen

Es gibt verschiedene Arten von Trägermaterialien in unterschiedlichen Größen. In den Spezifikationen finden Sie die Mindest- und Maximalmaße sowie zugelassenen Arten.

2.3.1 Trägermaterial vorbereiten

Im Drucker kann innen- und außengewickeltes Material eingelegt werden. Bitte reinigen Sie die Außenseite des Materials, damit kein Schmutz an die wichtigen Komponenten des Druckers gelangt.



2.3.2 Einlegen des Trägermaterials

1. Schieben Sie den Deckelöffnungshebel nach vorne, um den Deckel zu öffnen.



2. Ziehen Sie an dem Mediarollenhalter, um ihn nach außen zu schieben und platzieren Sie das Trägermaterial dazwischen. Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckende Seite nach oben zeigt und fest im Halter eingelegt ist.



 Ziehen Sie das Trägermaterial soweit heraus, dass es aus dem Drucker ragt. Fixieren Sie das Trägermaterial mit den Trägermaterial-Fixierungen (s. Grafik rote Markierungen).



4. Schließen Sie den Deckel.



Zusätzliche einfache Handhabung

Falls Sie immer die gleiche Mediabreite benutzen, fixieren Sie die gewünschte Breite mit Hilfe des drehbaren Rädchens (s. Grafik rot markiert).



2.3.3 Test des Vorschubs

 Schalten Sie den Drucker an und betätigen Sie die FEED-Taste, um einen Vorschub auszulösen.



2. Ziehen Sie das Media nach oben weg, um es an der oberen Kante abzuziehen.



2.4 Verschiedene Arten des Media

Der Drucker unterstützt mehrere verschiedene Arten von Trägermaterialien, einschließlich einzelner Etiketten, Endlosrollen sowie gefaltetes Trägermaterial.



Material	Aussehen	Beschreibung
Endlosrolle		Endlosmaterial hat keine Noppen, Markierungen oder Löcher. Das Material kann an jeder Stelle bedruckt werden. Mit einem Cutter können die Etiketten individuell abgeschnitten werden.
Gefaltetes Material		Gefaltetes Material ist eine Art der Endlosträger. Die einzelnen Bereiche sind zumeist mit Sollrissstellen versehen oder durch schwarze Balken bzw. Falten abgegrenzt.
Tag Media	<u>ه</u>	Tag-Media wird gewöhnlich aus dickem Papier hergestellt, mit einem Loch zur Befestigung. Es wird nicht geklebt, sondern gesteckt/festgezogen. Die Tags haben zumeist schwarze Markierungen oder Perforierungen.

2.5 Sensoren

Der D2 Drucker unterstützt zwei Arten von Sensoren: transmissiv und reflektiv. Somit können verschiedene Druckmaterialien erkannt und ordnungsgemäß bedruckt werden.

2.5.1 Transmissiver Sensor

Der transmissive Sensor erkennt Unterbrechungen der gesamten Breite des Trägermaterials und ist ca. 6,27 mm von der Mitte der Druckplatte versetzt.



2.5.2 Reflektiver Sensor

Der reflektive Sensor erkennt Markierungen, Noppen und Einkerbungen. Er ist beweglich und kann über die gesamte Druckbreite positioniert werden.

Mehrere Spalten	Einkerbungen				
Mehrere Spalten Sensor Position Min. 2 mm	Sensor Position				
Schwarze Markierungen					

Legen Sie das zu bedruckende Material so ein, dass die schwarzen

Markierungen auf der Unterseite über den Sensor gezogen werden.



3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel finden Sie die wesentlichen Schritte zur Inbetriebnahme des Druckers.

3.1 Kalibrierung und Einrichtung

Damit der Drucker ordnungsgemäß funktionieren kann, muss der Sensor zuerst eingerichtet werden. Bitte gehen Sie folgende Schritte zur Einrichtung durch:

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Media richtig eingelegt ist und der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2. Drücken und halten Sie die FEED-Taste und schalten Sie den Drucker an.
- Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange f
 ür einige Sekunden und wechseln danach zu gr
 ün und zu anderen Farben. Gehen Sie je nach Sensortyp folgenden Schritt durch:
- Wenn Sie den transmissiven Sensor einrichten möchten, warten Sie bis die LED2 zu rot und die LED1 zu grün wechselt. Lassen Sie danach umgehend die FEED-Taste los.
- Wenn Sie den reflektiven Sensor einrichten möchten, warten Sie bis die LED2 zu orange und die LED1 zu grün wechselt. Lassen Sie danach umgehend die FEED-Taste los.
- 4. Drücken Sie die **FEED**-Taste zur erneuten Bestätigung. Der Drucker schiebt 3-4 Etiketten vor, um den Sensor einzurichten.

3.2 Selbsttest

Um einen Selbsttest durchzuführen und die aktuellen Einstellungen zu drucken, gehen Sie bitte folgende Schritte durch.

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Drücken und halten Sie die FEED-Taste und schalten Sie den Drucker an.
- Beide Statusleuchten leuchten einige Sekunden durchgehend orange, danach kurz grün und wechseln zu anderen Farben. Sobald die LED2 grün leuchtet und die LED1 orange ist, lassen Sie die FEED-Taste los.
- 4. Drücken Sie erneut die **FEED** -Taste, um den Report zu drucken.

Beispiel eines Einstellungsreports:

PPLZ

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE D2-250-V01.00 20170807 PPLZ 1 STANDARD RAM : 32M BYTES 2 AVAILABLE RAM : 3684K BYTES 3 FLASH TYPE : 4 ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 5 8324K BYTES 6 NO.OF DL SOFT FONTS(FLASH):0 NO.OF DL SOFT FONTS(RAM) :0 7 NO.OF DL SOFT FONTS(HOST) :0 8 H. POSITION ADJUST .: 0008 9 10 SEE-THRU SENSOR REF: 00C1 SEE: 004B 11 RTC TIME: 1/1/0(0:4:55) 12 MAX LABEL HEIGHT: 100 INCHES 13 14 PRINT WIDTH: 432 DOTS 15 LAB LEN(TOP TO TOP): 79mm SPEED: 5 IPS 16 ABS. DARKNESS: 16 17 18 TRIM. DARKNESS: 0 DIRECT THERMAL 19 PRINT LENGTH: 0M 20 CUT COUNT:0 21 22 CARET CONTROL CHAR : <^>5EH 23 DELIMITER CONTROL CHAR : <,>2CH TILDE CONTROL CHAR : <~>7EH 24 25 CODE PAGE : USA1 26 MEDIA : NON-CONTINUOUS 27 CALIBRATION MODE:INTELLI 28 REPRINT AFTER ERROR : ENABLED BACKFEED ENABLED 29 30 CUTTER DISABLED PEELER DISABLED 31 CUTTER/PEELER OFFSET: 32 0 <+-0.01mm> 33 PRODUCT SN: 0000000001 USB SN: 00000000001 34 CG ENABLED 35 EMU: AUTO 36 37 ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> rm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> sm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> 38 39 40 ru(0,0,0)<0.01u><F> 41 sv(304,219,85)<0.01v><P> 42 rso(0)<0.01mm> 43 sso(0)<0.01mm> ragc(134)<0.01v><P> 44 45 sagc(214)<0.01v><P> - - 0 0 0 46 sw: 1 2 3 4 56 FONT A. 0123ABCABC FONT B. 0123ABCABC FONT C. 0123ABCABC FONT D. 0123ABCABC æ 48 49 50 FONT E. 0123ABCabc 51 FONT F. 0123ABCabc 52 53 . 7 FONT H. D123ABC 54 Font CG 0123ABC 55 56 57 58 59 60 61

1. Version Information

Zeigt die Firmware und das Produktionsdatum.

2. Standard RAM

Insgesamte SDRAM Speichergröße.

3. Available RAM

Verfügbarer RAM-Speicher.

4. Flash Type

Typ des Flash-Speichers und Größe.

5. Available Flash

Noch verfügbarer Flash-Speicher.

6. No of DL soft fonts (FLASH)

Anzahl von Fonts, die im Flash-Speicher geladen sind.

7. No of DL soft fonts (RAM)

Anzahl von Fonts, die im RAM-Speicher geladen sind.

8. No of DL soft fonts (HOST)

Anzahl der Fonts, die auf dem USB-Gerät gespeichert sind.

9. H. Position Adjust

Die aktuelle Einstellung zur horizontalen Verschiebung.

10. Sensor Type

Eingestellte Art des Sensors (z. B reflektiver Sensor).

11. Label-less Calibration Value

Zeigt an, ob die Kalibrierung kürzerer Etiketten erfolgte.

Der Standardwert beträgt 0000.

12. RTC Time

Zeigt das Datum der internen Uhrzeit an (RTC). Der Standardwert ist

Monat/Tag/Jahr (Stunde:Minute:Sekunde).

13. Max Label Height

Maximale Länge der Etiketten:

200 dpi = 100"; 300 dpi = 50"

14. Print Width

Druckbreite in Pixel

15. Lab Len (Top to Top)

Für "Nicht-Endlosetiketten": Zeigt die Distanz zwischen dem Anfang aufeinander folgender Etiketten an.

16. Speed

Beschreibt die Druckgeschwindigkeit in Zoll pro Sekunde (ips).

17. ABS. Darkness

Aktuelle Druckschwärze. Kann in PPLZ mit ~SD definiert werden.

18. Trim. Darkness

Zeigt die Einstellung der aktuellsten Druckschwärze an. Kann in PPLZ mit ^MD definiert werden.

19. Print Method

Zeigt die Druckart Thermotransfer (TT) oder Thermodirekt (DT) an.

DT benötigt kein Karbonband im Gegensatz zu TT.

20. Print Length

Maximale Drucklänge.

21. Cut Count

Zeigt die Anzahl der Schneidevorgänge an.

22. Caret Control Char

Zeigt die Kontrollzeichen des Druckers an.

23. Delimiter Control Char

Zeigt die Kontrollzeichen des Druckers an.

24. Tilde Control Char

Zeigt die Kontrollzeichen des Druckers an.

25. Code page

Zeichentabelle

26. Media

Typ des aktuell verwendeten Trägermaterials

27. Calibration mode

Zeigt den Kalibrierungsmodus (Intelli Mode oder Smart Mode)

Intelli Mode: Etiketten einlegen, Druckmodul einrasten, FEED-Taste einmal

drücken, damit der Drucker 1-2 Etiketten ausgibt, um den Gap/schwarze

Markierung zu erkennen bevor der Druckvorgang startet.

Falls die FEED-Taste nicht gedrückt wird, startet der Drucker automatisch 1-2 Etiketten vor dem Druck auszugeben.

<u>Smart Mode</u>: Der Druck startet direkt auf dem ersten Etikett entsprechend der Etikettenlänge. Stellen Sie bitte sicher, dass das Etikett vor dem Druck

exakt an der Ausgabekante des Druckers ausgerichtet ist.

28. Reprint After Error

Sobald diese Funktion eingestellt ist, druckt der Drucker das fehlerhafte Etikett erneut, nachdem die Fehlermeldung behoben ist.

29. Backfeed Enabled/Disabled

Zeigt an, ob das Backfeed aktiviert oder deaktiviert ist.

Sobald die Einstellung aktiviert ist, schiebt der Drucker beim Druckvorgang das Etikett einer eingestellten Länge automatisch vor. Nach ca. einer Sekunde wird das Media wieder zurückgezogen und ein neuer Druckvorgang wird ausgelöst.

Ist die Einstellung deaktiviert, wird kein Media vor- oder zurückgezogen.

30. Cutter Enabled/Disabled

Schneidevorrichtung ein- oder ausgeschaltet.

31. Peeler Enabled/Disabled

Dispenser ein- oder ausgeschaltet.

32. Cutter/Peeler Offset

Stellt die Abschneid- bzw. Peelerstelle vor oder zurück.

Der Wert in Klammern steht für den eingestellten Wert.

33. Product SN

Seriennummer des Druckers

34. USB SN

Seriennummer des USB-Hosts

35. CG Enable

Drucker verwendet True Type Schriftarten

36. EMU Auto

Drucker ist im Auto-Emulation-Modus

37. TPH and Cutter Offset

Für Entwickler zum Debuggen.

38. Reflective Sensor Gap Calibration

Für Entwickler zum Debuggen.

39. See-Through Sensor Gap Calibration

Für Entwickler zum Debuggen.

40. Reflective Sensor Profile

Für Entwickler zum Debuggen.

41. See-Through Sensor Profile

Für Entwickler zum Debuggen.

42. Ribbon Voltage Delta

Für Entwickler zum Debuggen.

43. Reflective Sensor Offset

Für Entwickler zum Debuggen.

44. See-Through Sensor Offset

Für Entwickler zum Debuggen.

45. See-Through Sensor Automatic Gain Control

Für Entwickler zum Debuggen.

46. SW

Zeigt den Status des DIP Schalters.

47-55. Font Image

Zum Vergleich mit den Fonts auf dem Rechner.

56-61. TPH Test Pattern

Zeigt an, ob und welche Pins des Druckkopfes möglicherweise defekt sind.

Optionale Ausstattung

Falls Ihr Drucker über einen RS-232-Anschluß verfügt, wird auf dem PPLZ Konfigurationslabel folgendes erscheinen:

RS232 Protocol

Listet die Einstellungen der RS-232C auf in folgender Reihenfolge: Baudrate, Datenlänge, Parität, Stop Bit und Flow Control

Falls Ihr Drucker über einen Ethernet-Anschluss verfügt, wird auf dem PPLZ Konfigurationslabel folgendes erscheinen:

IP Address

Die statische IP-Adresse des Druckers. Standardwert: 192.168.1.1.

Subnet Mask

Die manuell eingestellte Subnet-Maske des Druckers.

Standardwert: 255.255.255.0.

Gateway

Der manuell eingestellte Wert des Gateways des Druckers.

Standardwert: 0.0.0.0.

MAC Address

Mac-Adresse

DHCP

Ist DHCP aktiviert, wird automatisch eine dynamische IP-Adresse für den Drucker vergeben.

DHCP Client ID

Die zugewiesene IP-Adresse des Druckers

DHCP Host Name

Name des DHCP-Host, der bis zu 32 alphanumerische Zeichen erlaubt.

SNMP

Ist diese Einstellung aktiviert, bekommt der PC/Router die Daten als SNMP Einträge übermittelt.

Socket Communication

Zeigt an, ob der PC mit dem Drucker über die Socket Schnittstelle kommuniziert.

Socket Port

Socketnummer des Druckers

IPv6 Mode

Zeigt an, wie der Drucker die IPv6-Adresse erhält.

Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten: MANUAL, DHCPv6 oder AUTO.

IPv6 Type

IPv6-Adresse des Druckers.

Es gibt 4 verschiedene Einstellungen: NONE, NORMAL, EUI und ANY.

IPv6 Address

Statische IPv6-Adresse.

Link Local

Zugewiesene IPv6-Adresse im Netzwerk. Wird automatisch vergeben.

Falls Ihr Drucker über ein Wi-Fi Modul verfügt, wird auf dem PPLZ Konfigurationslabel folgendes erscheinen:

FW Version

Zeigt die aktuelle Firmware-Version des WLAN-Boards

Date

Datum der Firmware-Version des WLAN-Boards

IP Address

Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Druckers an. Ist DHCP aktiviert, wird die automatisch zugewiesene IP-Adresse angezeigt; ist DHCP deaktiviert, wird die manuell eingestellt IP-Adresse angezeigt.

Subnet mask

Zeigt die aktuelle IPv4 Subnet Maske des Druckers im Wi-Fi Modul an.

Gateway

Zeigt das aktuelle Gateway des Druckers an. Ist DHCP aktiviert, wird das automatisch zugewiesene Gateway angezeigt; ist DHCP deaktiviert, wird das manuell eingestellt Gateway angezeigt.

Mac address

Mac-Adresse des Druckers

DHCP

Ist DHCP aktiviert, wird automatisch eine IP-Adresse dem Drucker zugewiesen.

DHCP Hostname

Name des DHCP Kunden.

Socket Port

Aktuelle Socket Nummer des Druckers

SSID

Zeigt den Namen des aktuellen Wi-Fi Netwerkes an.

Mode

Es gibt den "ad-hoc" und "infrastructure mode". Nähere Informationen hierzu finden Sie im technischen Handbuch.

Country Code

Aktuelle Länder- und Spracheinstellung

Channel

Aktueller Wi-Fi Kanal

Network Authentication

Es gibt 6 verschiedene Optionen. Nähere Informationen hierzu finden Sie im technischen Handbuch.

WEP

Zeigt an, ob die WEP Verschlüsselung an oder aus ist.

PPLA



PPLB

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE D2-250-V01.00 20170807 PPLB STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3684K BYTES FLASH TYPE ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 8324K BYTES NO.OF DL SOFT FONTS(FLASH):4 NO.OF DL SOFT FONTS (RAM) :0 NO.OF DL SOFT FONTS(HOST) :0 H. POSITION ADJUST .: 0008 SEE-THRU SENSOR REF: 00C1 SEE: 004B RTC TIME: 1/1/0(0:9:18) MAX LABEL HEIGHT: 100 INCHES PRINT WIDTH: 432 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 79mm SPEED: 5 IPS DARKNESS: 8 DIRECT THERMAL PRINT LENGTH: 0M CUT COUNT:0 CODE PAGE : English (437) MEDIA : NON-CONTINUOÙS CALIBRATION MODE: INTELLI BACKFEED ENABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 < +-0.01 mm >PRODUCT SN: 0000000001 USB SN: 00000000001 CG ENABLED ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> rm(0,0) < 1+ 0-, 0.01 mm >sm(0,0)<1+ 0-,0.01mm> rv(0,0,0)<0.01v><F> sv(304,219,85)<0.01v><P> rso(0)<0.01mm> sso(0)<0.01mm> ragc(134)<0.01v><P> sagc(214)<0.01v><P> sw: - - 0 0 0 -1 2 3 4 5 6 font 1. 0123456789 ABCabcXyz font 2. 0123456789 ABCabcXyz font 3. 0123456789 ABCabcXy font 4. 0123456789 ABCXY

3.3 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Bitte beachten Sie, dass hierbei alle auf dem Drucker gespeicherten Daten und Einstellungen verloren gehen. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung kann Ihnen jedoch helfen, Probleme, die durch Einstellungsänderungen hervorgerufen wurden, zu lösen.

Sie setzen den Drucker mit folgenden Schritten zurück:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Drücken und halten Sie die FEED-Taste und schalten Sie den Drucker an.
- Beide Statusleuchten leuchten durchgehend orange f
 ür einige Sekunden und wechseln danach zu anderen Farben. Wenn beide Statusleuchten auf rot wechseln, lassen Sie die FEED-Taste umgehend los.
- 4. Drücken und halten Sie die FEED-Taste für 3 Sekunden und lassen Sie sie los. Beide Statusleuchten leuchten 3-mal rot auf und wechseln danach zu orange für einige Sekunden. Danach ist der Printer auf Werkseinstellung zurückgesetzt und LED1 erlischt, während LED2 durchgehend grün leuchtet.



Achtung: Im Schritt 4, falls die FEED-Taste nicht lange genug gehalten wird, blinkt die LED1 3 x orange, während die LED2 erlischt. Dies bedeutet, dass das Zurücksetzen auf Werkseinstellung nicht erfolgreich war.

3.4 Schnittstellen

3.4.1 Übertragung und Voraussetzungen

Der Drucker ist mit einer USB Typ A und B Schnittstelle sowie einer seriellen neunpoligen RS-232 Schnittstelle (optional) ausgestattet.

USB-Anschlüsse

Die USB Schnittstelle ist kompatibel mit Ihrer bestehenden PC-Hardware durch "Plug&Play", welche Ihnen eine einfache Installation ermöglicht. Mehrere Drucker können sich einzelne USB-Hubs teilen. Unterschiede der beiden Anschlüsse:

USB type A	USB Speichergerät, USB Tastatur oder USB Scanner.
USB type B	PC, um den Drucker zu konfigurieren.

Serieller (RS-232) Anschluss (Option)

Der Drucker wird mit einem neunpoligen D-Typ (männlich) verbunden. Das andere Ende des Kabels schließen Sie an Ihren PC an. Alle technischen Details finden Sie im Handbuch unter <u>RS-232C</u>.

Netzwerkstatus (Option)

Zwei Statusleuchten können Ihnen den aktuellen Status der Netzwerkverbindung anzeigen:

LED Status	Beschreibung
Beide AUS Keine Netzwerkverbindung vorhanden.	
Blinkond	Der Drucker bereitet sich vor und braucht einige
Diinkena	Sekunden.

Grün	Speed ED	An: 100 Mbps link
Gruii		Aus: 10 Mbps link
		An: Verbindung vorhanden
Orange	Link/Activity LED	Aus: Verbindung unterbrochen
		Blicken: aktiv

3.5 Treiberinstallation

Das Treiberpaket kann für alle Anwendungen unter Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, supporting 32-bit/ 64-bit Systemen verwendet werden. Mit diesem Treiber können Sie alle gängigen Windows-Programme, inklusive Argox Bartender UL Etiketten-Bearbeitungs-Programm oder MS Word, etc. verwenden.

Bitte beachten:

Wir empfehlen den Seagull Driver Wizard anstelle des internen Microsoft Druckertreiberinstallation.

Der Windows interne Druckertreiber funktioniert zwar, aber nicht optimal und verursacht teilweise Fehler.

3.5.1 Installation des Plug & Play Treibers (ausschließlich für USB)

- Schalten Sie den Drucker aus. Stecken Sie das Stromkabel in den Drucker und anschließend das andere Ende in die Steckdose. Verbinden Sie per USB Kabel den Drucker mit Ihrem PC.
- Benutzen Sie den Treiber von der Argox Webseite. Öffnen Sie diesen, drücken Sie anschließend "Akzeptieren…." und danach "Weiter".

/indows Printer Drivers		×
License Agreement Please read the following license agreement caref		L
WINDOWS PRINT LICENSE AND LIMITED	ER DRIVER WARRANTY	^
Seagull Scientific, Inc. ("Seagull") grants you a nor accompanying Windows Printer Driver(s) and rela Software"), subject to the following provisions. Y selection of the Seagull Software to achieve your installation, use, and results obtained from the Sea	n-exclusive license to use the tted documentation ("Seagull 'ou assume full responsibility for the intended results, and for the agull Software.	
Both the software and the related material are Co Title to and all rights and interests in the Seagull So whatever media_are and shall remain the property	pyrighted and are protected by law. oftware, wherever resident and on v of Seaguil. Eurthermore, by using	Ļ
I accept the terms in the license agreement		
	int	

3. Weisen Sie dem Seagull Treiber einen Pfad zu (Zum Beispiel: C:\Seagull) und klicken

Sie auf "Weiter".

Vindows Printer Drive	rs	>
Installation	Directory Story to unpack the software.	SEAGULI
The software will be ur either type in the new p	packed to the directory listed below. To unpo bath or click Browse to select a different direct	ack to a different directory, tory.
Installation Directory:	C:\Seagul	Browse
	Space required on drive:	42.9 MB
	Space available on selected drive:	102.7 GB
	< Back N	ext > Cancel

4. Klicken Sie "Fertig".

Windows Printer Drivers			×
Installation Information	n e software.	SE	ĄĢŲĻĻ
- Instructions After the drivers are unpacked, install the	em using the Drive	er Wizard.	
 Options Run Driver Wizard after unpacking d Read installation instructions (contain 	rivers ned in 'Installation	Instructions.html)
	< Back	Finish	Cancel

5. Wählen Sie "Druckertreiber installieren" aus und klicken Sie auf "Weiter"



6. Im Seagull Driver Wizard wählen Sie den Menüpunkt "Treiber für Plug und Play

Drucker installieren aus und klicken Sie danach "Weiter".

 Install a drive 	river to install. r for a Plug and Pl	ay printer	
Printer Mode	el .	Port	
Argox D2-25	50 PPLZ	USB001	

7. Geben Sie einen Namen für Ihren Drucker ein (i.e. Argox D2-250 PPLZ) und wählen

Sie "Diesen Drucker nicht freigeben" aus, klicken Sie anschließend

auf,,Weiter"

Names are us	ed to identify the printer on this computer and on the r	network.
Enter a name for	this printer.	
Printer name:	Argox D2-250 PPLZ	
Use this printe	r as the default printer	
Specify whether of sharing, you must Do not share t	or not you want to share this printer with other network t provide a share name. his printer	cusers. When
Specify whether of sharing, you musi Do not share t Share name:	or not you want to share this printer with other network provide a share name. his printer Argox D2-250 PPLZ	cusers. When
Specify whether of sharing, you must Do not share t Share name:	or not you want to share this printer with other network provide a share name. his printer Argox D2-250 PPLZ	users. When
Specify whether of sharing, you musi O not share t Share name:	or not you want to share this printer with other network provide a share name. his printer Argox D2-250 PPLZ	cusers. When

8. Überprüfen Sie, ob die eingegebenen Daten korrekt sind. Danach fahren Sie mit "Fertig" fort.

Seagull Driver Wizard				n:]
	ompleting	ine seagi	III DHael a	VIZAIO
A	new printer will b	e installed usi	ing the following	settings:
	Name:	Argox D2-2	50 PPLZ	
	Share name:	<not share<="" td=""><td>d></td><td></td></not>	d>	
	Port:	USB001		
	Default:	Yes		
	Manufacturer:	Argox		
	Model:	Argox D2-2	50 PPLZ	
To	begin the drive	r installation p	rocess, dick Finis	sh.
		< Back	Finish	Cancel

9. Nach der erfolgreichen Installation, klicken Sie auf "Fertig".



10. Der Treiber sollte jetzt erfolgreich installiert sein und Sie können das Fenster mit "Schließen" beenden.



3.5.2 Druckertreiberinstallationen (für andere Schnittstellen außer USB)

- Schalten Sie den Drucker aus. Stecken Sie das Stromkabel in den Drucker und anschließend das andere Ende in die Steckdose. Verbinden Sie das parallele Kabel, serielle Kabel oder Ethernet Kabel an dem dafür vorgesehenen Anschluss an Ihrem Drucker und PC.
- Benutzen Sie den Treiber von der Argox Webseite. Öffnen Sie diesen, drücken Sie anschließend "Akzeptieren…." und danach "Weiter".



3. Weisen Sie dem Seagull Treiber einen Pfad zu, (zum Beispiel: C:\Seagull) und

klicken Sie auf "Weiter".

Installation	Directory	SEAGUL
Please select the dire	ctory to unpack the software.	
The software will be ur	npacked to the directory listed below. To unpa	ick to a different director
Installation Directory:	C:\Seagull	Browse
	Space required on drive:	42.9 MB
	Space available on selected drive:	110.3 GB
	< Back Ne	ext > Cancel

4. Klicken Sie auf "Fertig".

Nindows Printer Drivers	×
Installation Information	SEAGULL
Follow the instructions below to install the software.	
- Instructions	
After the drivers are unpacked, install them using the Driver Wiz	zard.
Options	
Run Driver Wizard after unpacking drivers	
Read installation instructions (contained in 'Installation_Instru	uctions.html')
<u></u>	
r Back	Finish
< Dack	Caricer

5. Wählen Sie "Druckertreiber installieren" aus und klicken Sie auf "Weiter"



6. Wählen Sie den Port des Druckers aus und klicken Sie auf "Weiter"



7. Wählen Sie Ihr Modell & Emulation aus – im folgenden Verlauf wird das Modell

D2-250 PPLZ als Beispiel benutzt:

Specify the model of your	printer.	
Manufacturer	Printer Model	^
AMT Datasouth	Argox D2-250 PPLA	
Argox	Argox D2-250 PPLB	
SATO	Argox D2-250 PPLZ	
	Argox D2-350 PPLA	
	Argox D2-350 PPLB	
	Argox D2-350 PPLZ	~
Source: C:\Seagu <mark>l</mark> l		Browse

8. Wählen Sie den Port des Druckers aus und klicken Sie auf "Weiter".

agull Driver Wizard			
Specify Port A port is used to	o connect a printer to the o	computer.	4
Specify the port tha not listed below, cre	t you are using. If you are ate a new port.	connecting using TCP	/IP or another port type
Port	Туре		^
LPT1:	Parallel Port		
COM1:	Serial Port (9600:8N1)		
COM2:	Serial Port (9600:8N1)		
FILE:	Local Port		
USB001	USB ?????????		
PORTPROMPT:	Local Port		~
	[Create Port	Configure Port
		< Back	lext > Cancel

9. Geben Sie einen Namen für Ihren Drucker ein (i.e. Argox D2-250 PPLZ) und wählen

Sie "diesen Drucker nicht freigeben" aus, danach klicken Sie auf "Weiter".

nter a name for th	his printer.	
Printer name:	Argox D2-250 PPLZ	
Use this printer	as the default printer	
ioning, you must	provide erandre Hollier	
Do not share th	is printer	
21.1		

10. Überprüfen Sie alle Angaben und klicken Sie anschließend auf "Fertig".

Seagull Driver Wizard			×
	Completing	the Seagull Driver Wizard	
	A new printer will t	be installed using the following settings:	
	Name:	Argox D2-250 PPLZ	
	Share name:	<not shared=""></not>	
	Port:	LPT1:	
	Default:	Yes	
	Manufacturer:	Argox	
	Model:	Argox D2-250 PPLZ	
	o begin the drive	r installation process, click Hinish.	
		< Back Finish Cancel	

11. Nachdem alle Dateien installiert wurden, klicken Sie auf "Fertig".

Seagull Driver Wizard			×
Installing Drivers Please wait while your system is updated.			Ŷ
Installing printer 'Argox D2-250 PPLZ'			
	< Back	Finish	Cancel
	- USCA	A 11 1129 1	Guilder

12. Nach der erfolgreichen Installation klicken Sie auf "Schließen". Der Treiber sollte jetzt erfolgreich installiert sein.

Seagull Driver Wizard		\times
	Seagull Driver Wizard Completed Successfully The following operations were completed successfully:	
	Installed printer 'Argox D2-250 PPLZ'.	<
	Install Another Printer Cli	ose

4 Wartung/Reinigung

Dieses Kapitel beschreibt die Prozedur zur Reinigung und Wartung des Druckers.

4.1 Reinigung

Die regelmäßige Reinigung des Druckers ist für die Druckqualität und die Lebensdauer wichtig und notwendig. Reinigen Sie den Drucker nach dem Wechsel von Media und Karbonband, mindestens jedoch einmal täglich.



Achtung: Der Drucker muss bei der Reinigung ausgeschaltet sein.

4.1.1 Druckkopf

Die Reinigung des Druckkopfes ist zwingend notwendig, um einen guten Ausdruck zu gewährleisten. Wir empfehlen den Druckkopf nach dem Wechsel des Trägermaterials zu reinigen, spätestens aber einmal wöchentlich bei einem geringen Druckvolumen. Wird der Drucker in einer rauhen Umgebung eingesetzt, sollte der Druckkopf öfter gereinigt werden.

Bitte achten Sie bei der Reinigung auf folgende Punkte:

- Verwenden Sie kein Wasser an Metallen Rostgefahr.
- Falls kurz zuvor noch gedruckt wurde, warten Sie bis der Druckkopf abgekühlt ist.
- Berühren Sie den Druckkopf nicht mit bloßen Händen oder harten Gegenständen.

Reinigungsschritte:

- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Ethyl Alkohol.
- 2. Wischen Sie vorsichtig mit dem befeuchteten Tuch in eine Richtung über den Druckkopf, um Verunreinigungen oder Schmutz zu entfernen. Wischen

Sie auf keinen Fall in beide Richtungen abwechselnd, um den Druckkopf nicht zu beschädigen.





Beachten: Die Garantie des Druckkopfes erlischt, sobald die Seriennummer des Druckkopfes entfernt, verändert oder unleserlich gemacht wird.

4.1.2 Gehäuse

Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses und den Komponenten ein weiches Tuch, um Verunreinigungen, Schmutz und Staub zu entfernen.

- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Ethyl Alkohol.
- 2. Wischen Sie damit vorsichtig die Media Halterung.
- 3. Wischen Sie damit die Trägermaterial-Fixierungen ab.
- 4. Wischen Sie die Innenseite aus.

4.1.3 Sensoren

Die Sensoren erkennen möglicherweise nicht oder nur sehr schlecht das Media. Bitte reinigen Sie die Sensoren in folgenden Schritten:

- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch oder Wattestäbchen mit Ethyl Alkohol.
- 2. Wischen Sie damit vorsichtig über die Sensoren.



3. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um Rückstände zu entfernen.

4.1.4 Gummiwalze

Die Gummiwalze ist für einen guten Ausdruck ebenso wichtig. Schmutzige Gummiwalzen können sogar den Druckkopf beschädigen. Reinigen Sie die Gummiwalze daher regelmäßig.

- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Ethyl Alkohol.
- 2. Wischen Sie damit vorsichtig über die Gummiwalze.



5 Fehlerdiagnose

Dieses Problem beinhaltet bekannte Druckerprobleme und deren Lösung.

5.1 Probleme mit dem Drucker

Der Drucker lässt sich nicht anschalten

- Ist das Stromkabel angeschlossen?
- Vergewissern Sie sich, dass das Kabel auch in der Steckdose richtig angeschlossen ist. Testen Sie es an anderen Geräten.
- Stecken Sie das Kabel neu am Drucker und Stromanschluss an.

Der Drucker schaltet sich automatisch ab

- Schalten Sie den Drucker erneut ein.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig verbunden sind.
- Vergewissern Sie sich, das die Kabel nicht beschädigt sind.
- Benutzen Sie das richtige Netzteil.
- Schaltet sich der Drucker weiterhin selbständig aus, überprüfen Sie, ob die

Stromversorgung am Stromanschluss ausreichend ist.

Der Drucker schiebt das Trägermaterial nicht aus

- Das Media ist nicht richtig eingelegt. Mehr Informationen hierzu im Punkt <u>2.3</u> <u>"Trägermaterial einlegen"</u>.
- Papierstau entfernen.

5.2 Probleme mit dem Trägermaterial

Trägermaterial leer

Neue Media-Rolle einlegen.

Papierstau

- Öffnen Sie den Drucker und beheben den Papierstau.
- Stellen Sie sicher, dass das Media richtig fixiert und geführt wird.

Der Druck ist nicht richtig

- Verwenden Sie das richtige Material?
- Das Media ist nicht richtig eingelegt. Mehr Informationen hierzu im Punkt <u>2.3</u> <u>"Trägermaterial einlegen"</u>.
- Der Sensor wurde nicht richtig eingerichtet. Mehr Informationen hierzu im Punkt <u>3.1 "Media Sensor Calibration</u>".
- Der Sensor ist verschmutzt. Bitte reinigen.

Der Drucker druckt nicht

- Das Media ist nicht richtig eingelegt. Mehr Informationen hierzu im Punkt <u>2.3</u> <u>"Trägermaterial einlegen"</u>.
- Der Druckauftrag wurde nicht richtig gesendet. Überprüfen Sie die Verbindung und wiederholen den Vorgang.

Die Druckqualität ist schlecht

- Der Druckkopf ist verschmutzt.
- Die Gummiwalze ist verschmutzt.
- Stellen Sie die Druckhitze neu ein und verringern die Geschwindigkeit.
- Das Media ist nicht für den Drucker geeignet.

5.3 Weitere Probleme

Durchgezogene Linien im Etikett

Der Druckkopf ist verschmutzt.

Beim Schreiben auf das USB-Gerät trat ein Fehler auf

- Ist das USB-Gerät richtig angeschlossen?
- Das USB-Gerät ist möglicherweise defekt. Verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.

Drucker kann keine Dateien speichern durch unzureichende USB-Speicherkapazität

Löschen Sie die Dateien auf dem USB-Gerät, um Speicherplatz zu sparen oder stecken Sie ein leeres USB-Gerät ein.

Problem mit der Schneidevorrichtung

- Papierstau entfernen.
- Der Cutter ist nicht richtig befestigt. Befestigen Sie den Cutter an der richtigen Position.
- Die Schneideklinge ist stumpf. Ersetzen Sie Ihr Gerät mit einem neuen Cutter.

Temperatur des Druckkopfes überhitzt

Die Druckhitze wird vom Drucker gesteuert und kann sehr hoch werden. Sollte die Druckplatte vor einer Überhitzung stehen, stoppt der Drucker automatisch den Druck. Wenn die Druckplatte abgekühlt ist, startet der Drucker den Druckvorgang automatisch neu.

Druckplatte defekt

Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Händler in Verbindung

6 Spezifikationen

In diesem Kapital finden Sie eine Übersicht der Spezifikationen. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

6.1 Drucker

Model	D2-250	D2-350	
Druckmethode	Thermodirekt		
Auflösung	203 dpi (8 Pixel/mm)	300 dpi (12 Pixel/mm)	
Media-Ausrichtung	Zentrier	t	
Druckmodis	Standard: Endlos, Abzug		
	Optional: Schneidevorricht	tung, Spendekante	
	Reflektiver Sensor	(beweglich)	
Sensoren	Media Transmissiver sensor	x 1 (fix, 6.27mm offset)	
	Head Open S	witch	
Bedienoberfläche	LED Indikator x 2,	Taste x 1	
	2, 3, 4, 5, 6, 7 7oll/Sek.	2, 3, 4, 5 Zoll/Sek.	
	(50.8, 76.2, 101.6, 127, 152.4	(50.8, 76.2, 101.6, 127	
Druckgeschwindigkeit	177.8 mm/Sek)	mm/Sek.)	
	2 & 2 ins for pool off mode	2 & 3 ips for peel off	
		mode	
Druckbereich	Max. Länge 100"	Max. Länge 50"	
	Durchschnittliche werden 15 % des Labels bedruckt		
Druckverhältnis	(gesamter Drucklayoutbereich)		
	Gesamte Breite abzüglich 1 mm Rand		
_	USB hosts(Type A), USB device(Type B)		
Anschlüsse	Optional: RS-232, Ethernet ,Wi-Fi(IEEE 802.11b/g/n),		
	Bluetooth V4.2		
Programmiersprache	PPLA+PPLB+PPLZ		
Zubehör	Peeler, Full Cutter, External Media Stand		
	Standard Memory (Flas	h ROM): 16 MB	
	Benutzer Memory: 8 MB		
On-Duard Memory	Standard Memory (SDRAM): 32 MB		
	USB storage up to 32 GB (FAT32 format only)		

СРИ Тур	32 bit RISC Microprozessor
Software-Label	Windows Driver (Windows Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10),
editing	BarTender [®] from Seagull Scientific
Software-Utility	Printer Tool
Registrierungen	CE, FCC, TUV/cTUVus, Energy Star, RoHS, BSMI

6.2 Media

Eigenschaften	Beschreibung
Media Größe	Max. Breite: 60mm
	Min. Breite: 12mm
	Dicke: 0.00236"~0.00787" (0.06mm~0.2mm)
	5"(127mm) OD on a 1"/1.5" (25.4/38 mm) ID core
	4.5"(115mm) OD on a 0.5" (12.7mm) ID core
	Dealer Option external media stand 8" OD on 1"/3" ID Core
	Min. Breite bei Partial Cutter Option.
	Min. Länge bei Cutter Option
Media Typ	Thermodirekt Etiketten
	Thermodirekt Tag
	Endlosrolle (Aufwicklung Innenseite oder Außenseite)
	Gefaltetes Papier

6.3 Umgebung und elektrische

Spezifikationen

Eigenschaften	Bereich
Stromanschluss	Spannung: AC 100 V ~ 240 V ± 10 % (full range)
	Frequenz: 50 Hz - 60 Hz ± 5 %
Temperatur	Im Betrieb: 41 $^{\circ}\mathrm{F}$ ~104 $^{\circ}\mathrm{F}$ (5 °C ~ 40 °C)
	Beim Lagern: -4 $^{\circ}$ F \sim 140 $^{\circ}$ F(-20 $^{\circ}$ C \sim 60 $^{\circ}$ C)
Luftfeuchtigkeit	Im Betrieb: 25 %RH ~ 85 %RH (nicht kondensierend)
	Beim Lagern: 10 %RH ~ 90 %RH (nicht kondensierend)

6.4 Physikalische Abmessungen

Eigenschaften	Größe und Gewicht
Größe	W 116 mm x H 170 mm x D 215 mm
Gewicht	1.05 kg (ohne Zubehör)

6.5 Fonts, Barcodes und grafische Spezifikationen

Die Spezifikationen der Fonts, Barcodes und Grafiken sind abhängig von der Druckeremulation. Die Druckersprachen PPLA, PPLB und PPLZ sind Druckeremulationen, womit der PC mit dem Drucker kommuniziert.

PPLA

Programmiersprache	PPLA
	9 fonts with different point size
Internal fonts	6 fonts with ASD smooth font.
	Courier font with different symbol sets.
Symbol sets	Courier font symbol set: Roman-8, ECMA-94, PC, PC-A,
(Code pages)	PC-B, Legal, and PC437 (Greek), Russian.
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool
Font size	1x1 to 24x24 times
Character rotation	0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation
Graphics	PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files
	Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、
	EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、
	UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,
1D Barcodes	UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、
	Telepen $\$ FIM $\$ Interleaved 2 of 5 (Standard/with
	modulo 10 checksum/ with human readable check
	digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer
	bars) 🕔 GS1 Data bar (RSS)
2D Barcodes	MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、 QR
ZD Barcoues	code、Composite Codes、Aztec

PPLB

Programmiersprache	PPLB	
Internal fonts	5 fonts with different point size	
	8 bits code page : 437, 850, 852, 860, 863, 865, 857, 861,	
	862, 855, 866, 737, 851, 869, 1252, 1250,	
Symbol cots	1251, 1253, 1254, 1255	
(Codo pagos)	7 bits code page: USA, BRITISH, GERMAN,	
(Code pages)	FRENCH, DANISH, ITALIAN,	
	SPANISH, SWEDISH and	
	SWISS	
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool	
Font size	1x1 to 24x24 times	
Character rotation	0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation	
Graphics	PCX , Binary Raster, BMP and GDI	
	Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved 2 of	
	5、	
	Code 39 with check sum digit $\$ Code 93 $\$ EAN-13 $\$ EAN-8	
	(Standard, 2 /5digit add-on) 🔨 Codabar、 Postnet、 Code128	
	subset A/B/C、	
1D Barcodes	Code 128 UCC (shipping container code)	
ID Barcoues	Code 128 auto $\$ UCC/EAN code 128 (GS1-128) $\$ Interleave 2	
	of $5\$ Interleaved 2 of 5 with check sum $\$ Interleaved 2 of 5	
	with human readable check digit \ensuremath{German} Postcode \ensuremath{Natrix}	
	2 of 5 $\$ UPC Interleaved 2 of 5 $\$ EAN-13 2/5 digit add-on $\$ UPCA	
	2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、	
	GS1 Data bar (RSS)	
2D Barcodes	MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、 Composite Codes、Aztec	

PPLZ

Programmiersprache	PPLZ
Internal fonts	8 (A~H) fonts with different point size.
	8 AGFA fonts: 7 (P~V) fonts with fixed different
	point size (not scalable).
	1 (0) font with scaling point size.
	USA1, USA2, UK, HOLLAND,
	DENMARK/NORWAY, SWEDEN/FINLAND,
Symbol sets	GERMAN, FRANCE1, FRANCE2, ITALY,
(Code pages)	SPAIN, MISC, JAPAN, IBM850, Multibyte Asian Encodings,
	UTF-8, UTF-16 Big-Endian, UTF-16 Little-Endian, Code page
	1250, 1251, ,1252, 1253, 1254
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool
Font size	1x1 to 10x10
Character rotation	0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation
Graphics	GRF, Hex and GDI
	Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset A/B/C、
	Interleave 2 of 5
	Interleaved 2 of 5 with check sum
1D Barcodes	Interleaved 2 of 5 with human readable check digit \sim Code
	93、Code 39 with check sum digit、
	MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、GS1
	Data bar (RSS) 、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Logmars
	MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR code、
2D Barcodes	Composite Codes、 Aztec

6.6 Netzwerk (Optional)

Eigenschaften	Beschreibung
Anschluss	RJ-45
Geschwindigkeit	10Base-T/100Base-T (Auto Detecting)
Protokoll	ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP,
	Socket, LPR, IPv4, IPV6, SNMPv2
Modus	TCP Server/Client, UDP Client
Technologie	HP Auto-MDIX, Auto-Negotiation

6.7 Bluetooth (Optional)

Eigenschaften	Bluetooth I/F
Standard	Bluetooth 4.2
Gerätename	BT PRINTER
Betriebstemperatur	41°F (5°C) ~ 104°F (40°C)
Lagertemperatur	-4°F (-20°C) ~ 140°F (60°C)
Luftfeuchtigkeit Betrieb	25 ~ 85 % Non-condensing R.H
Luftfeuchtigkeit Lagerung	10 ~ 90 % Non-condensing R.H
Übertragungsart	Einwegübertragung
Unterstützte Profile	Serial Port Profile (SPP)
	PIN code unterstützt.
Bluetooth-Klasse	CLASS 2
Übertragungsart	Bi-directional (Half-duplex)
Flow Control	Credit based flow control
Betriebsmodus	Slave Mode
Übertragungsreichweite	3 m (360 degrees)
SR Mode in Page/Inquiry Scanning	R1 Scan Interval 1.28 sec.
	Scan Window 22.5 msec.
Funkfrequenz	2402 ~ 2480 MHz
Übertragungsfrequenz	+4 dBm (2.51 mW) MAX
Kommunikation	Unterstützt BT 4.2 für
	Android-Konnektivität

6.8 W-LAN (Optional)

	Eigenschaften		Wireless LAN I/F			
Hardware	Protokoll	IEEE 802.11 b/g/n				
	Gerät	WIRELESS				
	Betriebstemperatur	-20°C ~ +8	-20°C ~ +85°C			
	Destination	USA	Eur	ope		
	Frequenz	2412 ~ 24	62 MHz 241	2 ~ 2472 MHz		
	Kanal	1 ~ 11 ch	1 ~	13 ch		
	Spacing		I	5 MHz		
	Übertragungsart	IEEE 802.11b	Transmission	Conforming to IEEE		
			Method	802.11b DSSS method		
			Channel	Depending on the country		
			Data Transmissio	on 11/5.5 Mbps: CCK		
			Speed/Modulati	on 2 Mbps: DQPSK		
				1 Mbps: DBPSK		
		IEEE	Transmission	Conforming to IEEE		
		802.11g	Method	802.11g OFDM method		
				DSSS method		
			Channel	Depending on the country		
			Data Transmissio	on 54/48 Mbps: 64 QAM		
			Speed/Modulati	on 36/24 Mbps: 16 QAM		
				18/12 Mbps: QPSK		
				9/6 Mbps: BPSK		
		IEEE	Transmission	Conforming to		
		802.11n	Method	IEEE802.11n OFDM		
				method		
			Channel	(US)1-11ch		
				(JP/DE)1-13ch		
			Data Transmissio	on 20MHz : 6.5M / 7.2M /		
			Speed/Modulati	on 13M / 14.4M / 19.5M /		
				21.7M / 26M /28.9M /		
				39M / 43.3M / 52M /		
				57.8M / 58.5M / 65M /		
		72.2M(Auto-sensing)				
	Antenne Externe Antenne					

	Eigenschafte	en		Wireless LAN I/F
	Frequenze	Frequenzen		Max +15 dBm
				Max +17 dBm
			802.11n	Max +17 dBm
Software	Übertragungsart Standard IP Adresse Standard Subnet Mask Standard ESSID Verschlüs		Infrastruc	ture, Adhoc
			192.168.1.1	
			255.255.0.0	
			WIRELESS PRINTER	
			IEEE 802.2	11i
	selung	Cryptograp	WEP 128	bit, TKIP (WPA), AES (WPA2)
		hy		
		Authorizati	Open Key	(for WEP), PSK
		on		
	Protokoll (*) W-LAN Parameter Einstellungen und Status Monitor		TCP/IP, Sc	ocket, DHCP
			Paramete	r Setting: Command (PC Setting Tool)

6.9 Schnittstellen

In diesem Kapitel finden Sie die Belegungen und Schnittstellen des Druckers.

6.9.1 USB

Der Drucker besitzt zwei verschiedene USB-Anschlüsse (Typ A und B). Die Belegung hierzu in der folgenden Grafik:



Pin	Signal	Beschreibung		
1	VBUS	+5V		
2	D-	Differential data signaling pair -		
3	D+	Differential data signaling pair +		
4	Ground	Ground		

6.9.2 Netzwerk (Optional)

Der Drucker besitzt einen 8P8C (8-Position 8-Contact) RJ-45 Anschluss zur Verbindung mit dem Netzwerk. Die Belegung wie folgt:



Pin	Signal
1	Transmit+
2	Transmit-
3	Receive+
4	Reserved
5	Reserved
6	Receive-
7	Reserved
8	Reserved

6.9.3 RS-232C (Optional)

Der Drucker besitzt einen RS-232C DB9 weiblichen Anschluss. Die Daten werden asynchron per Start- und Stop übermittelt. Die Belegung wie folgt:



Pin	Signal	Beschreibung
1	+5V	Provide 5V Power
2	RxD	Receive
3	TxD	Transmit
4	NC	No Connection
5	GND	Ground
6	Hi	Pull High
7	RTS NC	Request to Send
8	CTS	Clear to Send
9	Hi	Pull High

	Host (DB9)			Printer (DB9)	
Signal	Description	Pin	Pin	Description	Signal
CD	Carrier Detect	1	1	Provide 5V Power	+5V
RxD	Receive	2	2	Receive	RxD
TxD	Transmit	3	3	Transmit	TxD
DTR	Data Terminal Ready	4	4	No Connection	NC
GND	Ground	5 —	5	Ground	GND
DSR	Data Set Ready	6	6	Pull High	Hi
RTS	Request to Send	7	7	Request to Send	RTS
CTS	Clear to Send	8	8	Clear to Send	CTS
CI		9 ——	9	Pull High	Hi