

### D4 印表機

### 使用手冊

D4-200, D4-250, D4-280, D4-300, D4-350, D4-380 D4-200plus, D4-250plus, D4-280plus, D4-300plus, D4-350plus, D4-380plus





http://www.argox.com service@argox.com

製造商: 立象科技股份有限公司 地址: 新北市新店區寶橋路 235 巷 126 號 7F 版本:1.5 日期:2020年10月15日



#### 修訂記錄

本手冊各版次修訂記錄如下表所示:

| 版约  | : 日期<br>(年/月/日) | 修訂說明       | 頁次 |
|-----|-----------------|------------|----|
| 1.0 | 2018/6/20       | 初版         |    |
| 1.4 | 2020/8/19       | 新增「藍芽通訊」規格 | 46 |
| 1.5 | 2020/10/15      | 更新規格       | 47 |



專屬聲明

本手冊包含立象科技股份有限公司擁有之專屬資訊。這些資訊僅供負責操作及維護手冊中所述之設備的相關人士參考及使用。未經過立象科技股份有限公司書面同意,不論任何情況下均不得對此類專屬資訊進行使用、再製,或揭露給任何第三方。

產品改良

持續改良產品是立象科技股份有限公司奉行的原則之一。所有的規格及符號得隨時變更,恕不事先通知。



立象科技股份有限公司已採取必要步驟,確保本公司所發行之設計規格及手冊的正確性;但這些出版品仍可能存在錯誤。立象科技股份有限公司將保留修改任何此類錯誤之權利,並聲明免除任何相關的賠償責任。 不論任何情況下,立象科技股份有限公司或與隨附產品(包含軟硬體)的製作、生產或運送程序相關之人 士,均不對因使用本產品,或因無法使用本產品所導致的任何損害(包括但不限於商機損失、業務中斷、 商業資訊損失或,其他金錢損失所造成的任何損害)負賠償責任,不論立象科技股份有限公司是否已被告 知此等情事。

#### 注意:

未經相容性主管機關明確許可的情況下,對設備進行的任何變更或修改都可能導致使用者喪失操作本設備之權利。

#### 警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

版權所有©2020 Argox Information Co., Ltd 立象科技



# 目錄

|   | 專屬  | <b></b> 觱聲明 |                             | i  |
|---|-----|-------------|-----------------------------|----|
|   | 產品  | 品改良         |                             | ii |
|   | 賠償  | 竇聲明         |                             | ii |
| 1 | 介紹  |             |                             | 2  |
|   | 1.1 | 包裝內         | ]容物                         | 2  |
|   | 1.2 | 印表機         | 概述                          | 3  |
|   |     | 1.2.1       | 前視圖                         | 3  |
|   |     | 1.2.2       | 後視圖                         | 4  |
|   |     | 1.2.3       | 內部檢視                        | 5  |
|   | 1.3 | 印表機         | 燈號                          | 6  |
|   |     | 1.3.1       | 狀態指示燈                       | 6  |
|   |     | 1.3.2       | 系統模式                        | 9  |
| 2 | 開始  | 台使用印表       | 長機                          | 10 |
|   | 2.1 | 連接電         | 飞源                          | 10 |
|   | 2.2 | 開啟/國        | 關閉印表機                       | 11 |
|   |     | 2.2.1       | 開啟印表機                       | 11 |
|   |     | 2.2.2       | 關閉印表機                       | 12 |
|   | 2.3 | 裝紙          |                             | 13 |
|   |     | 2.3.1       | 準備紙卷                        | 13 |
|   |     | 2.3.2       | 裝入紙卷                        | 14 |
|   |     | 2.3.3       | 送紙測試                        | 17 |
|   | 2.4 | 紙張類         | 型                           | 18 |
|   | 2.5 | 紙張鳳         | 應                           | 19 |
|   |     | 2.5.1       | 穿透式感應器                      | 19 |
|   |     | 2.5.2       | 反射式感應器                      | 20 |
| 3 | 印表  | 長機操作        |                             | 21 |
|   | 3.1 | 紙張鳳         | 随器校正                        | 21 |
|   | 3.2 | 列印自         | 我測試頁                        | 22 |
|   | 3.3 | 重設為         | 原廠預設值                       | 24 |
|   | 3.4 | 通訊          |                             | 25 |
|   |     | 3.4.1       | 介面介紹                        | 25 |
|   | 3.5 | 驅動程         | 式安裝                         | 27 |
|   |     | 3.5.1       | 安裝隨插即用驅動程式 (僅適用於 USB)       | 28 |
|   |     | 3.5.2       | 安裝印表機驅動程式 (適用於 USB 以外的其他介面) | 33 |
| 4 | 保養  | 逢印表機        |                             | 39 |
|   | 4.1 | 清潔          |                             | 39 |



|   |     | 4.1.1 | 印字頭     | 39 |
|---|-----|-------|---------|----|
|   |     | 4.1.2 | 紙張供應區   | 40 |
|   |     | 4.1.3 | 咸應器     | 41 |
|   |     | 4.1.4 | 壓紙滾輪    | 42 |
| 5 | 疑難  | 誹解    |         | 43 |
|   | 5.1 | 印表機   | 問題      | 43 |
|   | 5.2 | 紙張問   | 題       | 44 |
|   | 5.3 | 其他問   | 題       | 45 |
| 6 | 規格  | Ż     |         | 46 |
|   | 6.1 | 印表機   |         | 46 |
|   | 6.2 | 紙張    |         | 48 |
|   | 6.3 | 字型、   | 條碼和圖形規格 | 49 |
|   | 6.4 | 網路(回  | 〕選)     | 52 |
|   | 6.5 | 電力與   | 操作環境    | 52 |
|   | 6.6 | 機器大   | 7       | 52 |
|   | 6.7 | 介面    |         | 53 |
|   |     | 6.7.1 | USB     | 53 |
|   |     | 6.7.2 | 乙太網路    | 54 |
|   |     | 6.7.3 | RS-232C | 55 |

# 1 介紹

# 1.1 包裝內容物

請檢查除了印表機以外的下列配件。如果有任何物品遺失,請連絡當地的經銷商。



收到印表機時,請立即打開包裹並檢查物品是否在寄送途中損壞。若發 現任何損壞,請聯絡貨運公司並提出索賠。立象科技對運送途中的任何 損壞概不負責。請保留包裝盒及所有內容物,以便貨運公司檢查。

00000000

附註: 假如發現損傷,請立即連絡貨運公司,以提出賠償申請。

# 1.2 印表機概述

### 1.2.1 前視圖



### 1.2.2 後視圖



### 1.2.3 内部檢視



# 1.3 印表機燈號

印表機有兩盞 LED 燈指示目前狀態。

### 1.3.1 狀態指示燈

狀態指示燈可幫助您檢查印表機的狀況。下表說明狀態指示燈的閃爍速 度與其指示的狀態。

| 圖形示意 | 閃爍速度 | 閃爍時間  |
|------|------|-------|
|      | 無閃爍  | 恆亮    |
|      | 慢    | 0.8 秒 |
|      | 快    | 0.2 秒 |

| 圖形示意 | 閃爍方式 |
|------|------|
|      | 交互閃爍 |
|      | 同時閃爍 |

| 圖形示意     | 指示燈 2 | 指示燈 1 | 狀況描述                                   |  |
|----------|-------|-------|--|--|
| :        | 綠色    | 綠色    | 待機。                                    |  |
|          | 綠色    | 綠色    | 暫停。                                    |  |
|          | 綠色    | 綠色    | 印表機傳送或是接收資料中。                          |  |
|          | 綠色    | 綠色    | 印字頭過熱。                                 |  |
|          | 綠色    | 綠色    | 印表機寫入資料進flash或是USB隨身碟中。<br>USB隨身碟初始化中。 |  |
| <b>V</b> |       |       | 送紙卡紙。                                  |  |
| <b>A</b> | 琥珀色   | 琥珀色   | 紙捲未安裝、紙張用完、紙張感測器找不到<br>紙張間隙或黑標。        |  |
|          |       | 紅色    | 軟/硬體錯<br>誤                             | 印字頭損毀。在列印時印字頭模<br>組開啟                                  |
| •        | 紅色    |       |  | RS232 序列埠的格式或是傳輸<br>速率與主機端不符。                          |
|          | 21 C  |       |  | 裁刀錯誤 (該型號需配備裁<br>刀)。                                   |
|          |       |       |  | RTC 電池過低(若該型號有配置 RTC 電池)。                              |
|          |       |       |  | 無法讀取會寫入備份的   |
|          |       |       |  | EEPROM   |
|          |       |       |  | 已取得的指令來目奇數位址   |
|          | 紅色    | 紅色    | 指令錯誤                                   | 字元資料從他處取得,而不是  |
| 488      |       |       |  | 從限定的字元資料中。   |
|          |       |       |  | <ul><li> 長子兀貧科促他處取侍, 而个</li><li> 是從限定的字元資料中。</li></ul> |
|          |       |       |  |  |

| 紅色 | 紅色 | 上蓋開啟          | 上蓋未關閉。<br>在列印時印字頭開啟   |
|----|----|---------------|---|
| 紅色 | 紅色 | USB 讀/<br>寫錯誤 | 在 CPU 版上的 Flash ROM 或是<br>USB 隨身碟錯誤<br>當格式化 USB 隨身碟時發生錯<br>誤。<br>USB 隨身碟空間不足,無法儲<br>存資料 |

### 1.3.2 系統模式

系統模式透過不同指示燈號組合而成,這內含了一連串指令讓您可以簡 單的選擇並執行。

請依照下列操作進入系統模式並執行指令:

- 1. 關閉印表機電源
- 2. 按住送紙鍵,打開電源
- 兩個指示燈會恆亮琥珀色燈號幾秒過後,短暫發出綠色燈號,之後依 照下表亮出各種燈號
- 4. 當所需要的組合指示燈號亮起時,立刻放開送紙鍵。
- 5. 按下**送紙鍵**執行該指令。

下方列表為個指令的閃燈對照表

| LED 2 | LED 1 | 指令                         |
|-------|-------|----------------------------|
| 紅色    | 綠色    | 穿透式感測器校正( <u>章節 3.1</u> )  |
| 琥珀色   | 綠色    | 反射式感測器校正 ( <u>章節 3.1</u> ) |
| 紅色    | 紅色    | 恢復原廠設定 ( <u>章節 3.3</u> )   |
| 琥珀色   | 紅色    | 保留                         |
| 綠色    | 紅色    | 檢查 RTC 電池充電關閉              |
| 紅色    | 琥珀色   | 保留                         |
| 綠色    | 琥珀色   | 自測頁                        |

# 2 開始使用印表機

本章說明如何使用印表機。

警告 請勿將印表機放置在易潑灑到水或其他液體的空間中。
 警告 請勿將印表機放置在易墜落、震動、撞擊或潮濕的空間中。

# 2.1 連接電源

- 1 確定將電源開關切換至 "O" Off 的位置 。
- 2 找一個適當的空間和穩固的平面來放置印表機,而且需有足夠的空間可 打開上蓋安裝紙張。
- 3 將 AC 電源線插入電源供應器。
- 4 將電源線另一端插入正確接地的 AC 電源插座。
  - 重要 只使用印表機提供的專用變壓器





警告請勿在雙手沾濕時插拔電源線,或在印表機和電源供應器容易沾濕的區域操作印表機。這些動作可能會造成嚴重傷害! injury may

# 2.2 開啟/關閉印表機

印表機連接到主機(電腦)時,最好先開啟印表機,再開啟主機;關閉時,先關閉主機,再關閉印表機。

### 2.2.1 開啟印表機

1. 若要開啟印表機,請如下圖開啟開關。| 代表開



2. 兩個指示燈號恆亮 琥珀色 數秒,之後恆亮綠色。

| 0000000 | ſ |
|---------|---|
|         | I |
|         | I |

備註 若有連接 USB 隨身碟或是網路,開機將會耗時更長的時間

### 2.2.2 關閉印表機

- 1 請在印表機關閉前,確認是否兩指示燈長亮綠燈。
- 2 若要關閉印表機,請如下圖關閉開關。0 代表關。



### 2.3 裝紙

印表機可接受不同大小和類型的紙卷,請裝入適當的紙卷以符合需要。

### 2.3.1 準備紙卷

無論您使用的是內捲或外捲紙卷,裝入方法皆同。為防止紙卷在運送、 處理或存放時弄髒,請移除紙卷最外層,如此可避免列印時,紙卷沾黏 的灰塵污染印字頭和壓紙滾輪。



### 2.3.2 裝入紙卷

- 1. 雙手放置在印表機的左右,將上蓋扣環往後拉,開啟上蓋。

2. 捏住右方**掛紙架**上的鎖定器,將紙架往左右展開,再將紙卷放到紙架上。 請確認列印面朝上,且紙架有夾緊紙卷。

**備註 掛紙架**預設軸心為內徑 1.5 吋的紙卷,若要裝內徑 1 吋的紙卷, 請用手或一枚硬幣將兩個紙架上的一字型螺絲卸下,翻轉軸心後再拴回。







警告 危險可動部件請遠離手指及身體其他部位。

4. 關閉上蓋。



### 2.3.3 送紙測試



1. 開啟印表機,按一下送紙鍵將標籤送出。



# 2.4 紙張類型

印表機支援多種類型的紙張,包括非連續紙、連續紙與摺疊紙。下表說明各紙張的特性與用途。





### 2.5 紙張感應

D4 印表機提供兩種類型的紙張感應器:穿透式與反射式。它們可偵測 特定的紙張類型。

### 2.5.1 穿透式感應器

穿透式感應器已固定並放置在靠近印字頭中央的位置,它可偵測橫越整 張標籤的間隙。



### 2.5.2 反射式感應器

反射式感應器能在紙張寬度範圍內移動,它可偵測不在紙張中央的間 隙、缺口與黑標。



# 3 印表機操作

本章說明如何操作印表機。

### 3.1 紙張感應器校正

將印表機連接到電腦之前,若要確定印表機是否運作正常,請執行紙張 校正並列印自我測試/組態標籤。印表機提供反射式和穿透式感應器,請 按照下列步驟執行。

- 確定紙張正確裝入且印表機上蓋正確關閉後,將印表機開關切換到關 閉位置。
- 2. 按住送紙鍵,開啟印表機。
- 兩燈號呈現琥珀色數秒,短暫亮綠色後,進入系統模式,按照下列說 明選擇想要校正的感應器
  - 如果要校正穿透式感應器,當LED2為紅色、LED1為綠色時, 立刻鬆開送紙鍵。
  - 如果要校正反射式感應器,當LED2琥珀色為、LED1為綠色時, 立刻鬆開送紙鍵。
- 4. 按下送紙鍵,紙張校正將會再送出 3~4 張紙後停止並完成。

## 3.2 列印自我測試頁

印表機可自行列印自我測試頁,幫助您了解目前的該台印表機的設定。

- 1. 關閉印表機。
- 2. 按住送紙鍵後,開啟印表機
- 兩燈號呈現琥珀色數秒,短暫亮綠色後,進入系統模式,當 LED2 為 綠色,LED1 為琥珀色時,放開送紙鍵。
- 4. 按一下送紙鍵執行列印自我測試頁。

自我測試頁將會呈現如下頁面

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE D4-250-V01.00 20170119 PPLB STANDARD RAM : 32M BYTES AVAILABLE RAM : 3678K BYTES FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES AVAILABLE FLASH : 7266K BYTES NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : 0 0 NO. OF DL SOFT FONTS(HOST) 0 H. POSITION ADJUST .: 001A SEE-THRU SENSOR REF: 00D5 SEE: 0125 MAX LABEL HEIGHT: 39 INCHES PRINT WIDTH: 812 DOTS LAB LEN(TOP TO TOP): 82mm SPEED: 5 IPS DARKNESS: 8 DIRECT THERMAL PRINT LENGTH: 0M CUT COUNT:0 RS232: 9600, 8, N, 1P, XON/XOFF CODE PAGE : English (437) MEDIA : NON-CONTINUOÙS BACKFEED ENABLED CUTTER DISABLED PEELER DISABLED CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm> IP ADDRESS: 0.0.0.0 SUBNET MASK: 0.0.0.0 GATEWAY: 0.0.0.0 MAC ADDRESS: 00-00-00-00-00-00 DHCP: ENABLED DHCP CLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFF DHCP HOST NAME: SNMP: ENABLED SOCKET COMM .: ENABLED SOCKET PORT: 9100 IPV6 MODE: MANUAL IPV6 TYPE: NONE IPV6 ADDRESS: 0000:0000:0000:0000: 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL 0000:0000:0000:0000:0000: : 0000:0000:0000:0000 PRODUCT SN: 0000000002 USB SN: 00000000001 CG ENABLED ot(0,0)<0.1dot,0.01mm> rm(0,0) < 1+ 0-, 0.01mm >sm(0,0) < 1+ 0-, 0.01mm >rv(246,154,91)<0.01v><P> sv(299,222,76)<0.01v><P> rso(0)<0.01mm> sso(0)<0.01mm> This is internal font 1. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 2. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 3. 0123456789 ABCabcXyz This is internal font 4. 0123456789 ABCXYZ IS IS 

# 3.3 重設為原廠預設值

還原印表機可讓印表機返回出廠預設值,這可協助您解決許多在列印時 因變更設定而造成的問題。(請由專業技術人員操作,以免不慎修改設 定)

請依照下列步驟將印表機還原為原廠預設值:

- 1. 關閉印表機
- 2. 按住送紙鍵,開啟印表機。
- 3. 兩燈號恆亮**琥珀色**數秒,短暫轉成**綠色**後,進入系統模式,當同時亮 紅色時立刻放開送紙鍵。
- 再次按下送紙鍵超過三秒後放開,兩燈號閃爍紅色三次後恆亮琥珀色 數秒,重設完畢後,兩燈恆亮緣色。



**重要**步驟4若按住送紙鍵少於三秒,LED1 會閃琥珀色三次,LED2 不閃爍,則代表印表機並無執行還原成出廠設定。

### 3.4 通訊

### 3.4.1 介面介紹

印表機提供 USB type A 和 type B、9 針腳的(EIA)標準 RS-232 序列傳輸介面、乙 太網路埠。

### ■ USB 介面

本通用串列匯流排 (USB) 介面,可相容於現有的電腦硬體。USB 具備「隨插 即用」設計,讓安裝更方便,多台印表機還可共用同一個 USB 連接

埠/集線器。

#### 針對不同的用途分為 Type A 和 Type B

| USB type A | USB 隨身碟、USB 鍵盤、USB 掃描器。 |
|------------|-------------------------|
| USB type B | PC 設定印表機                |

### ■ 串列埠 RS-232 介面

要求的傳輸線一端必須為 9 針腳 D 型公接頭,插入印表機背面對應的串列埠。 串列埠傳輸線的另一端則連接到電腦主機上的串列埠。更詳細的接腳定義請參考 <u>RS-232C</u>章節。

### ■ 乙太網路模組狀態指示燈(可選)

有兩種顏色的指示燈幫助了解乙太網路的狀態:

| LED 狀態 | 說明                           |                                 |  |
|--------|------------------------------|---------------------------------|--|
| 同時熄滅   | 未偵測到任何的乙太網路                  | <b>驿連結</b> 。                    |  |
| 閃爍     | 印表機等待確認中。<br>可能需要約 20~30 秒才算 | 能就緒。                            |  |
| 綠色     | 傳輸速度指示燈                      | 亮起:100 Mbps 連結<br>熄滅:10 Mbps 連結 |  |
| 黃色     | 連線指示燈                        | 亮起:已連結<br>熄滅:未連結<br>閃爍:連結中      |  |

### 3.5 驅動程式安裝

随附的印表機驅動程式可在 Windows Vista/Windows 7/Windows 8/

Windows 10 平台下的所有應用程式中使用,並支援 32 位元/64 位元作 業系統。安裝此驅動程式後,便可執行任何常見的 Windows 軟體應用 程式,包括 Argox Bartender UL 標籤編輯軟體或 MS Word 等,並使用本 印表機印出。

我們衷心建議您,在安裝 Seagull 驅動程式以及升級時,使用 Seagull 的驅動程式精靈 (Seagull Driver Wizard)進行安裝,而不是用微軟的新增印表機精靈。

(雖然"新增印表機精靈"是由微軟所設計,但易於在升級現有驅動程式時,不正確地執行一些程式工作。同時,若有任何 Windows 程式正在使用印 表機驅動程式,新增印表機精靈無法作有效的處理。)

驅動程式可從立象科技網站選取產品進行下載:

http://www.argox.com

### 3.5.1 安裝隨插即用驅動程式 (僅適用於 USB)

- 先將印表機關機。先把電源線接到電源插座上,然後將電源線的另一端接到印 表機的電源插孔。再將 USB 線連接到印表機與電腦主機,執行 Seagull 的驅動 程式精靈(DriverWizard)。
- 2. 執行從 Argox 網站上下載的驅動程式, Windows Printer Driver 提示時, 選取「我 接受」並按一下「下一步」。



3. 指定 Seagull 驅動程式的安裝目錄 (例如: C:\Seagull),然後按一下「下一步」。

| nstallation                                      | ctory to unpack the software.  | SEAGUL                               |
|--|--|--------------------------------------|
| he software will be ur<br>ther type in the new p | npacked to the directory listed below. To unpa<br>path or click Browse to select a different directo | ick to a different directory<br>ory. |
| stallation Directory:                            | C:\Seagull   | Browse                               |
|  | Space required on drive:   | 42.9 MB                              |
|  | Space available on selected drive:   | 102.7 GB                             |
|  |  |                                      |
|  |  |                                      |

4. 按一下「結束」。

| Windows Printer Drivers  |                |                    | ×            |
|--|----------------|--------------------|--------------|
| Installation Information<br>Follow the instructions below to install the softw   | vare.          | SE/                | <b>AGULL</b> |
| <ul> <li>Instructions</li> <li>After the drivers are unpacked, install them using the state of the st</li></ul> | ng the Driver  | Wizard.            | ()           |
| <ul> <li>Options</li> <li>Run Driver Wizard after unpacking drivers</li> <li>Read installation instructions (contained in '</li> </ul>   | Installation_I | nstructions.html") | t            |
|  | < Back         | Finish             | Cancel       |

5. 選取「安裝印表機驅動程式」,然後按一下「下一步」。



6. 在 Seagull 驅動程式精靈提示視窗上, 選取第一項「安裝隨插即用印表機」然後

按「下一步」:

| Seagull Driver Wizard  |                          |               | $\times$ |
|--|--------------------------|---------------|----------|
| Plug and Play Printer Detection<br>New Plug and Play printers are au | tomatically detected for | installation. |          |
| Select the printer driver to install.                                |                          |               |          |
| Install a driver for a Plug and Pla                                  | y printer                |               |          |
| Printer Model  | Port                     |               |          |
| Argox D4-250 PPLB  | USB001                   |               |          |
|  |                          |               |          |
|  |                          |               |          |
|  |                          |               |          |
| O Install a driver for another printe                                | _                        |               |          |
|  | 3                        |               |          |
|  |                          |               |          |
|  | < Back                   | Next >        | Cancel   |

7. 輸入印表機名稱 (例如: Argox D4-250 PPLB),接著選取「不要共用這個印表機」,然後按一下「下一步」。

| Names are use                             | lame<br>d to identify the printer on this computer and on the network.                     |
|---|--|
| Enter a name for th                       | is printer.  |
| Printer name:                             | Argox D4-250 PPLB  |
| Use this printer :                        | as the default printer   |
|   |  |
| Specify whether or<br>sharing, you must p | not you want to share this printer with other network users. When<br>provide a share name. |
| Do not share thi                          | s printer  |
| <u> </u>                                  |  |
| O Share name:                             | Argox_D4-250_PPLB  |
| Share name:                               | Argox_D4-250_PPLB  |

8. 檢查顯示畫面上所有的資料,假如資料都正確,請按一下「結束」。

|   | completing         | the Seagu  | ıll Driver V       | Vizard    |
|---|--------------------|--|--------------------|-----------|
|   | new printer will b | oe installed usi                                   | ng the following   | settings: |
|   | Name:              | Argox D4-2   | 50 PPLB            |           |
|   | Share name:        | <not share<="" td=""><td>d&gt;</td><td></td></not> | d>                 |           |
|   | Port:              | USB001   |                    |           |
|   | Default:           | Yes  |                    |           |
|   | Manufacturer:      | Argox  |                    |           |
|   | Model:             | Argox D4-2   | 50 PPLB            |           |
| т | o begin the driver | r installation p                                   | rocess, dick Finis | sh.       |
|   |                    | < Pade   | Tinish             | Created   |

 $\times$ 

9. 將相關檔案都複製到系統後,按一下「結束」。

| Seagull Driver Wizard  |        |        | ×      |
|--|--------|--------|--------|
| <b>Installing Drivers</b><br>Please wait while your system is updated. |        |        | Ś      |
|  |        |        |        |
| Installing printer 'Argox D4-250 PPLB'                                 |        |        |        |
|  |        |        |        |
|  |        |        |        |
|  |        |        |        |
|  | < Back | Finish | Cancel |

10. 完成驅動程式安裝後,按一下「關閉」。驅動程式已安裝完成。

Seagull Driver Wizard



# 3.5.2 安裝印表機驅動程式 (適用於 USB 以外的其他介面)

- 先將印表機關機。先把電源線接到電源插座上,然後將電源線的另一端接到印 表機的電源插孔。再將並列埠線,串列埠線,或乙太網路線連接到印表機與電 腦主機的對應介面插孔,執行 Seagull 的驅動程式精靈(DriverWizard)。
- 2. Windows Printer Driver 提示時,選取「我接受」並按一下「下一步」。

| indows i finiter brivers   |  |   | >                           |
|--|--|---|-----------------------------|
| License Agreement  |  | SE/   | AGULI                       |
| Please read the following license agreement  | carefully.   |   |                             |
|  |  |   | ^                           |
| Seagull Scientific, Inc. ("Seagull") grants you  | a non-exclus   | ive license to use  | the                         |
| accompanying Windows Printer Driver(s) an<br>Software"), subject to the following provision<br>selection of the Seagull Software to achieve<br>installation, use, and results obtained from th | d related docu<br>ns. You assu<br>your intended<br>e Seagull Sof | imentation ("Seag<br>me full responsibi<br>I results, and for t<br>tware. | ull<br>ility for the<br>the |
| Both the software and the related material ar<br>Title to and all rights and interests in the Seag<br>whatever media, are and shall remain the pro   | e Copyrighted<br>gull Software,<br>poerty of Sea                 | and are protected<br>wherever reside                                      | ed by law.<br>nt and on     |
|  |  |   |                             |
| I accept the terms in the license agreement  |  |   |                             |

3. 指定 Seagull 驅動程式的安裝目錄 (例如: C:\Seagull),然後按一下「下一步」。

Windows Printer Drivers X SEAGU **Installation Directory** Please select the directory to unpack the software. The software will be unpacked to the directory listed below. To unpack to a different directory, either type in the new path or click Browse to select a different directory. C:\Seagull Installation Directory: Browse ... Space required on drive: 42.9 MB Space available on selected drive: 110.3 GB < Back Next > Cancel

4. 按一下「結束」。

| Windows Printer Drivers                      |                       |                     | ×      |
|--|-----------------------|---------------------|--------|
| Installation Information                     | n                     | SE/                 | AGULL  |
| Follow the instructions below to install the | e software.           |                     |        |
| - Instructions                               |                       |                     |        |
| After the drivers are unpacked, install the  | em using the Drive    | er Wizard.          |        |
| - Options                                    |                       |                     |        |
| Run Driver Wizard after unpacking d          | lrivers               |                     |        |
| Read installation instructions (contain      | ned in "Installation_ | Instructions.html') |        |
|  |                       |                     |        |
|  |                       |                     |        |
|  |                       |                     |        |
|  |                       |                     |        |
|  |                       |                     |        |
| 2  |                       |                     |        |
|  | < Back                | Finish              | Cancel |
|  |                       | 10                  | 18 18  |

5. 選取「安裝印表機驅動程式」,然後按一下「下一步」。



6. 確認印表機已連接到主機,選擇其他,然後按「下一步」。

| The printer should be connected before   | re continuing installation. |   |
|--|-----------------------------|---|
| How is this printer going to be attached?  |                             |   |
| OUSB   |                             |   |
| O Network (Ethernet or WiFi)   |                             |   |
| OBluetooth   |                             |   |
| Other (such as Parallel or Serial)   |                             |   |
|  |                             |   |
| Tashuakana   |                             |   |
| Instructions:<br>1. Connect your printer to the PC.<br>2. Turn the printer on                                |                             | ^ |
| Instructions:<br>1. Connect your printer to the PC.<br>2. Turn the printer on.<br>3. Press Next to continue. |                             | ^ |
| Instructions:<br>1. Connect your printer to the PC.<br>2. Turn the printer on.<br>3. Press Next to continue. |                             | ^ |
| Instructions:<br>1. Connect your printer to the PC.<br>2. Turn the printer on.<br>3. Press Next to continue. |                             | < |

7. 選取印表機機型和語言 --以下範例以 D4-250 PPLB 為參考:

| Specify the model of your | printer.          |   |
|---------------------------|-------------------|---|
| Manufacturer              | Printer Model     | ^ |
| AMT Datasouth             | Argox D4-250 PPLA |   |
| Argox                     | Argox D4-250 PPLB |   |
| SATO                      | Argox D4-250 PPLZ |   |
|                           | Argox D4-350 PPLA |   |
|                           | Argox D4-350 PPLB |   |
|                           | Argox D4-350 PPLZ |   |
| Source: C:\Seagull        | J L               |   |

8. 選取印表機的連接埠,然後按一下「下一步」。

| $\mathcal{D}$  |                     |                        |                              | Specify Port          |
|--|---------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
|  |                     | computer.              | o connect a printer to the c | A port is used to     |
| port type  | CP/IP or another po | e connecting using TCI | t you are using. If you are  | Specify the port that |
|  |                     |                        | ate a new port.              | not listed below, cre |
| ^  |                     |                        | Туре                         | Port                  |
|  |                     |                        | Parallel Port                | LPT1:                 |
|  |                     | L.                     | Serial Port (9600:8N1)       | COM1:                 |
|  |                     |                        | Serial Port (9600:8N1)       | COM2:                 |
|  |                     |                        | Local Port                   | FILE:                 |
|  |                     |                        | USB ????????                 | USB001                |
| ~  |                     |                        | Local Port                   | PORTPROMPT:           |
| Port   | Configure P         | Create Port            |                              |                       |
|  |                     |                        |                              |                       |
|  |                     |                        |                              |                       |
| Control of the local division of the local d | Configure I         | Create Port            | Local Port                   | PORTPROMPT:           |

9. 輸入印表機名稱 (例如: Argox D4-250 PPLB) ,接著選取「不要共用這個 印表機」,然後按一下「下一步」。

| Enter a name for  | this printer.   |        |
|---|---|--------|
| Printer name:   | Argox D4-250 PPLB   |        |
| Use this printe   | er as the default printer   |        |
|   |   |        |
|   |   |        |
| Specify whether o   | or not you want to share this printer with other network users.   | . When |
| Specify whether of sharing, you must                                  | or not you want to share this printer with other network users.<br>t provide a share name.                                      | . When |
| Specify whether or<br>sharing, you must                               | or not you want to share this printer with other network users.<br>t provide a share name.<br>this printer                      | . When |
| Specify whether of sharing, you must<br>Do not share t<br>Share name: | or not you want to share this printer with other network users.<br>t provide a share name.<br>this printer<br>Argox_D4-250_PPLB | . When |

10. 檢查顯示畫面上所有的資料,假如資料都正確,請按一下「結束」。

| Seagull Driver Wizard  | Completing                    | the Seagull Driver Wizard                                      | × |
|------------------------|-------------------------------|--|---|
|                        | A new printer will b<br>Name: | e installed using the following settings:<br>Argox D4-250 PPLB |   |
|                        | Share name:                   | <not shared=""></not>  |   |
|                        | Port:                         | LPT1:  |   |
|                        | Default:                      | Yes  |   |
|                        | Manufacturer:                 | Argox  |   |
| $\mathbf{\mathcal{O}}$ | Model:                        | Argox D4-250 PPLB  |   |
|                        | To begin the drive            | r installation process, click Finish.                          |   |
|                        |                               | < Back Finish Cancel   |   |

11. 將相關檔案都複製到系統後,按一下「結束」。

| Seagull Driver Wizard   |               | ×      |
|---|---------------|--------|
| Installing Drivers<br>Please wait while your system is updated. | 2             |        |
|   |               |        |
| Testalling printer Manage DA 250 DDI DI                         |               |        |
| Installing printer Argox 04-250 PPLB                            |               |        |
|   |               |        |
|   |               |        |
|   |               |        |
|   |               |        |
|   | < Back Finish | Cancel |

12. 完成驅動程式安裝後,按一下「關閉」。驅動程式已安裝完成。

Seagull Driver Wizard

| Seagull Driver Wizard Completed<br>Successfully<br>The following operations were completed successfully: |     |
|--|-----|
| Installed printer 'Argox D4-250 PPLB'.   | < > |
| Install Another Printer Cl   | ose |

 $\times$ 

# 4 保養印表機

本章說明如何清潔與保養印表機。

### 4.1 清潔

若要維持列印品質並延長印表機壽命,您需要定期保養印表機。若印量 高,您需要每天保養;若印量低,則需每週保養。

警告 進行清潔工作前,請務必關閉印表機。

### 4.1.1 印字頭

如果您想要最佳列印品質,首要工作是保持印字頭清潔。我們強烈建議 您每次裝入新紙卷時清潔印字頭。如果印表機是在極端環境中操作或列 印品質下降,您需要更頻繁地清潔印字頭。

清潔前請務必牢記下列事項:

- 請勿讓水或其他液體靠近印表機,以防加熱元件受損。
- 如果您剛結束列印工作,請等待印字頭冷卻。
- 請勿直接用手或堅硬物體碰觸印字頭。

清潔步驟:

- 1. 請準備一塊軟布或一根棉花棒,再用酒精沾濕它。
- 用沾濕的布料或棉花棒以單方向輕輕擦拭印字頭。您可固定從左到右 或從右到左擦拭,但不要左右來回擦拭,以免灰塵再次附著在印字頭 上。



### 4.1.2 紙張供應區

請使用軟布清潔掛紙架、導紙器與紙張滑動區中的灰塵與紙屑。

清潔步驟:

- 1. 用酒精沾濕軟布。
- 2. 擦拭掛紙架以清潔上面的灰塵。
- 3. 擦拭導紙器以清潔上面的灰塵。
- 4. 擦拭紙張滑動區以清潔紙屑。



### 4.1.3 感應器

紙張感應器若髒汙,可能無法正確偵測紙張。

清潔步驟:

- 1. 請準備一塊軟布或一根棉花棒,再用無水酒精沾濕它。
- 2. 輕輕擦拭感應器以去除灰塵。
- 3. 使用乾布拭去殘留的碎屑。



### 4.1.4 壓紙滾輪

壓紙滾輪是影響列印品質的另一關鍵,髒汙的壓紙滾輪可能會損害印字 頭。如果有黏膠、灰塵或紙屑附著在壓紙滾輪上,請立即清除。

- 1. 請準備一塊軟布,再用無水酒精沾濕它。
- 2. 輕輕擦拭壓紙滾輪以清除黏膠、灰塵或紙屑。



# 5 疑難排解

本章說明印表機常見問題與解決方法。

### 5.1 印表機問題

#### 印表機無法開機

- 您有連接電源線嗎?
- 請確定電源供應器的接頭有插入印表機的電源孔中。
- 請檢查從牆壁插座到印表機的電源連接線路。您可用其他電子裝置 測試電源線與插座。
- 中斷印表機到牆壁插座的線路,再重新連接。

#### 印表機自動關機

- 再次開啟印表機。
- 請確定電源供應器與電源線有正確連接。
- 請確定電源供應器與電線沒有損壞。
- 使用適當的電源供應器。
- 如果印表機持續自動關機,請檢查插座並確保其有足夠的電源供印
   表機使用。

#### 印表機無法送出紙張

- 紙張未正確裝入。請參閱 2.3 節〈裝紙〉,重新裝入紙張。
- 如有卡紙,請移除卡住的紙張。

### 5.2 紙張問題

#### 紙張用盡

■ 請裝入新紙張。

卡紙

- 開啟印表機並清除卡住的紙張。
- 請確定紙張有正確穿過**導紙器**下方。

#### 列印位置不正確

- 您有用正確的紙張類型列印嗎?
- 紙張未正確裝入。請參閱 2.3 節〈裝紙〉,重新裝入紙張。
- 紙張感應器需要校正。請參閱 3.1 節〈紙張感應器校正〉以校正感
   應器。
- 紙張感應器髒汙,請清潔紙張感應器。

#### 印不出任何内容

- 紙張未正確裝入。請參閱 2.3 節〈裝紙〉,重新裝入紙張。
- 列印資料可能未成功送出,請確定印表機驅動程式中的介面已正確
   設定,然後再傳送一次列印資料。

#### 列印品質不佳

- 印字頭髒汙,請清潔印字頭。
- 壓紙滾輪髒汙,請清潔壓紙滾輪。
- 調整列印濃淡度,或降低列印速度。
- 使用的紙張與印表機不相容,請使用適合的紙張。

### 5.3 其他問題

#### 印出的標籤出現斷字

■ 印字頭髒汙,請清潔印字頭。

#### 資料寫入 USB 儲存空間時發生問題

- 您有插入 USB 隨身碟嗎?
- 請確定 USB 隨身碟有插緊。
- USB 隨身碟可能已損壞,請換一個新的隨身碟。

#### 印表機無法儲存檔案,因為 USB 儲存空間不足

■ 請刪除一些 USB 儲存空間中的檔案,或換一個空白隨身碟。

#### 印字頭溫度過高

 印字頭溫度由印表機控制,如果溫度過高,印表機會自動停止列印, 直到印字頭冷卻。之後,印表機會繼續自動列印(若有未完的列印 工作)。

#### 印字頭損壞

■ 請聯絡當地經銷商以尋求協助。

# 6 規格

本章說明印表機規格。

# 6.1 印表機

| 機型              | D4-250  | D4-350                     |  |
|-----------------|---|----------------------------|--|
| 列印方式            | 熱感式   |                            |  |
| 列印解析度           | 203 dpi (8 dots/mm)                           | 203 dpi (8 dots/mm)        |  |
| 紙張對齊            | 置中  |                            |  |
| 運作模式            | 標準: 連續模式,                                     | 撕紙模式                       |  |
|                 | 可選: 裁刀模式,                                     | 剝紙模式                       |  |
|                 | 標準: 紙張反射式感                                    | 測器 (可移動)                   |  |
| 感應器             | 可選:紙張穿透式                                      | 感測器 (固定)                   |  |
|                 |   | 應器                         |  |
| 操作介面            | LED 指示燈 x 2,                                  | ,按鍵 x 1                    |  |
|                 | 23456 英时/sec                                  |                            |  |
|                 | 2, 3, 4, 3, 6 9(*)/300                        | 2,3,4 英吋/sec               |  |
| 列印速度            | (50.8, 76.2, 101.6, 127, 152.4                | (50.8. 76.2. 101.6 mm/sec) |  |
|                 | mm/sec)                                       | 2 &3 ips 剝紙模式              |  |
|                 | 2 & 3 ips 剝紙模式                                |                            |  |
| 列印濃度            | 濃度等級-PPLB: SD 0 ~ 30                          |                            |  |
|                 | 預設- PPLB:                                     | : SD 8                     |  |
| 列印長度            | 最大 100" (2540 mm)                             | 50" (1270mm)               |  |
|                 | 標準:串列埠(RS-23                                  | 32)、乙太網路                   |  |
| 通訊介面            | 通訊介面 選配:並列埠 (SPP Mode)、無線區域網路(IEEE 802.11b/g/ |                            |  |
|                 | 藍芽 V2.1(安卓連線支援藍                               | 芽 2.1)                     |  |
| 藍芽通訊            | 選配,安卓連線支援藍芽 BT 2.1                            |                            |  |
| 指令集             | PPLA+PPLB+PPLZ                                |                            |  |
| 選購配件            | 裁紙器(全切/半切)、剝紙器、外部紙架、RTC                       |                            |  |
| <b>広</b> 建記 倍 颶 | 儲存空間(Flash ROM):16 MB                         |                            |  |
| 内的口语我们          | 記憶體(SDRAM): 32 MB                             |                            |  |
| 外部儲存空<br>間      | USB 隨身碟:最大 16 GB                              |                            |  |

| LED           | 1 <sup>st</sup> LED:紅、綠、橘<br>2 <sup>nd</sup> LED:紅、綠、橘  |
|---------------|---|
| 軟體 - 標<br>籖編輯 | Windows Driver (Windows Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10),<br>BarTender <sup>®</sup> from Seagull Scientific |
| 軟體 - 工<br>具程式 | Printer Tool  |
| 安規            | CE, FCC, UL/cULus, RoHS, BSMI   |

# 6.2 紙張

| 說明                                 |
|------------------------------------|
| 連續模式                               |
| 長度:8 mm~997 mm                     |
| 寬度:22.4 mm~115 mm(含底紙 25.4~118 mm) |
| 撕紙模式                               |
| 長度:30 mm~997 mm                    |
| 寬度:22.4 mm~115 mm(含底紙 25.4~118 mm) |
|                                    |
| 紙卷最大直徑:127 mm(5 英吋)                |
| 紙卷最大直徑(外掛紙卷架): 203.2 mm(8 英吋)      |
| 標籤                                 |
| 紙卷(內捲或外捲)                          |
| 摺疊紙                                |
|                                    |

# 6.3 字型、條碼和圖形規格

字型、條碼和圖形規格視印表機指令集 (Emulation) 而定。 指令集 PPLA 和 PPLB 也 就是印表機程式語言 (Printer Programming Language, PPL), 電腦需透過此語言給印表機 下指令。

### **Printer Programming Language PPLA**

| 程式語言         | PPLA  |
|--------------|---|
| 內建字型         | 9 種不同大小的字型  |
|              | 6 種ASD平滑字型  |
|              | 支援多種符號集的 Courier 字型                               |
| 副欧今元隹        | Courier 字型符號集:                                    |
| 國際十九集        | Roman-8, ECMA-94, PC, PC-A, PC-B, Legal,          |
| (Code pages) | PC437 (Greek), Russian.                           |
| 軟體字型         | 可透過 Printer Tool 下載軟體字型                           |
| 字型尺寸         | 1x1 至 24x24 倍                                     |
| 字元方向         | 0、90、180、270 度,四方向旋轉                              |
| 圖片格式         | PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files           |
|              | Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、        |
|              | EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、           |
|              | UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,                |
| 一維條碼         | UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random weight、     |
|              | Telepen 、 FIM 、 Interleaved 2 of 5 (Standard/with |
|              | modulo 10 checksum/ with human readable check     |
|              | digit/ with modulo 10 checksum & shipping bearer  |
|              | bars) 🕔 GS1 Data bar (RSS)                        |
| 一始你匪         | MaxiCode、PDF417、Data Matrix (ECC 200 only) 、QR    |
|              | code、 Composite Codes、 Aztec                      |

### Printer Programming Language PPLB

| 程式語言         | PPLB  |  |
|--------------|---|--|
| 內建字型         | 5 種不同點尺寸的字型   |  |
|              | 8 位元 code page : 437, 850, 852, 860, 863, 865, 857,                               |  |
|              | 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869,  |  |
|              | 1252, 1250, 1251, 1253, 1254,   |  |
|              | 1255  |  |
| 何颁朱          | 7 位元 code page: USA, BRITISH, GERMAN,   |  |
| (code pages) | FRENCH, DANISH, ITALIAN,  |  |
|              | SPANISH, SWEDISH and  |  |
|              | SWISS   |  |
|              |   |  |
| 軟體字型         | 可透過 Printer Tool 下載軟體字型   |  |
| 字型尺寸         | 1x1 至 24x24 倍   |  |
| 字元方向         | 0、90、180、270 度,四方向旋轉  |  |
| 圖片格式         | PCX , Binary Raster, BMP 和 GDI  |  |
|              | Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC-Interleaved                                 |  |
|              | 2 of 5、   |  |
|              | Code 39 with check sum digit $\$ Code 93、EAN-13、                                  |  |
|              | EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 🔪 Codabar、                                     |  |
|              | Postnet、Code128 subset A/B/C、   |  |
|              | Code 128 UCC (shipping container code)  |  |
| 一維條碼         | Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、  |  |
|              | Interleave 2 of 5 $\$ Interleaved 2 of 5 with check sum $\$                       |  |
|              | Interleaved 2 of 5 with human readable check digit $\$                            |  |
|              | German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of                                |  |
|              | 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPCA 2/5 digit add-on、                                  |  |
|              | UPCE 2/5 digit add-on、  |  |
|              | GS1 Data bar (RSS)  |  |
| 二維條碼         | MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、<br>QR code、 Composite Codes、 Aztec |  |

### Printer Programming Language PPLZ(可選)

| 程式語言  | PPLZ   |
|-------|--|
| 內建字型  | 8 種不同大小的字型 (A~H)   |
|       | 8 種 AGFA 字型: 7 種不同大小的固定字型                                  |
|       | (P~V)1種向量字型(0)   |
|       | USA1, USA2, UK, HOLLAND,                                   |
|       | DENMARK/NORWAY, SWEDEN/FINLAND,                            |
|       | GERMAN, FRANCE1, FRANCE2, ITALY,                           |
| 國際字元集 | SPAIN, MISC, JAPAN, IBM850, Multibyte Asian                |
|       | Encodings, UTF-8, UTF-16 Big-Endian, UTF-16                |
|       | Little-Endian, Code page 1250, 1251, ,1252, 1253,          |
|       | 1254   |
| 軟體字型  | 可透過 Printer Tool 下載軟體字型                                    |
| 字型放大  | 1x1 至 10x10  |
| 旋轉角度  | 0°,90°,180°,270° 四種方向                                      |
| 圖片格式  | GRF, Hex 和 GDI   |
| 一維條碼  | Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset                  |
|       | A/B/C、 Interleave 2 of 5、                                  |
|       | Interleaved 2 of 5 with check sum                          |
|       | Interleaved 2 of 5 with human readable check digit $\$     |
|       | Code 93、Code 39 with check sum digit、                      |
|       | MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、Plessey、                  |
|       | GS1 Data bar (RSS) $\$ Industrial 2 of 5 $\$ Standard 2 of |
|       | 5、Logmars  |
| 二維條碼  | MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、             |
|       | QR code、Composite Codes、Aztec                              |

# 6.4 網路(可選)

| 内容         |                                      |  |
|------------|--------------------------------------|--|
| 埠          | RJ-45                                |  |
| 速度         | 10Base-T/100Base-T (Auto Detecting)  |  |
| 協定         | ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, |  |
|            | Socket, LPR, IPv4, IPv6, SNMPv2      |  |
| 模式         | TCP Server/Client, UDP Client        |  |
| Technology | HP Auto-MDIX, Auto-Negotiation       |  |

# 6.5 電力與操作環境

| 内容   | 說明                             |
|------|--------------------------------|
| 電源   | 切換式電源供應器 AC 輸入:100~240V,       |
|      | 50~60Hz                        |
| 消耗瓦數 | 60W                            |
| 操作環境 | 操作温度: 41°F~104°F(5 ℃~ 40 ℃)    |
|      | 儲存溫度: -4°F~140°F(-20 °C~60 °C) |
| 濕度   | 操作: 25 %RH~85 %相對溼度(未凝結)       |
|      | 儲藏: 10 %RH~90 %相對溼度(未凝結)       |

# 6.6 機器大小

| 大小 | 尺寸與重量                                |
|----|--------------------------------------|
| 尺寸 | 寬 183.5 mm x 長 225.5 mm x 高 165.9 mm |
| 重量 | 約1.75公斤(不含紙張與配件)或更少                  |

本節說明印表機的連接埠規格。

### 6.7.1 USB

常見的 USB 連接埠有兩種:A型與B型。A型通常用於主機或無線基地台,B型則常用於裝置。兩者的針腳定義如下:



| 針腳 | 訊號   |        |
|----|------|--------|
| 1  | VBUS | +5V    |
| 2  | D-   | 差分訊號 - |
| 3  | D+   | 差分訊號 + |
| 4  | 地線   |        |

### 6.7.2 乙太網路

乙太網路使用 RJ-45 纜線,該纜線為 8P8C(八個位置、八個凹槽),其針 腳定義如下:



| 針腳 | 訊號              |
|----|-----------------|
| 1  | 傳送+             |
| 2  | 傳送 <del>-</del> |
| 3  | 接收+             |
| 4  | 保留              |
| 5  | 保留              |
| 6  | 接收-             |
| 7  | 保留              |
| 8  | 保留              |

### 6.7.3 RS-232C

印表機上的 RS-232 接頭為 RS - 232C(DB-9)母接頭。



| 針腳             | 訊號             | 說明              |  |  |  |
|----------------|----------------|-----------------|--|--|--|
| 1              | NA             | NA No Function  |  |  |  |
| 2              | TxD            | Transmit        |  |  |  |
| 3              | RxD            | Receive         |  |  |  |
| 4              | NA No Function |                 |  |  |  |
| 5              | GND            | Ground          |  |  |  |
| 6 NA No Functi |                | No Function     |  |  |  |
| 7              | CTS            | Clear to Send   |  |  |  |
| 8              | RTS            | Request to Send |  |  |  |
| 9              | NC             | No Connection   |  |  |  |

| Host (DB9) |                     |     |     | Printer (DB9)   |     |  |  |
|------------|---------------------|-----|-----|-----------------|-----|--|--|
| 訊號         | 說明                  | Pin | Pin | 說明              | 訊號  |  |  |
| CD         | Carrier Detect      | 1   | 1   | No Function     | NC  |  |  |
| RxD        | Receive             | 2   | 2   | Transmit        | RxD |  |  |
| TxD        | Transmit            | 3   | 3   | Receive         | TxD |  |  |
| DTR        | Data Terminal Ready | 4   | 4   | No Function     | NC  |  |  |
| GND        | Ground              | 5   | 5   | Ground          | GND |  |  |
| DSR        | Data Set Ready      | 6   | 6   | No Function     | NC  |  |  |
| RTS        | Request to Send     | 7   | 7   | Clear to Send   | RTS |  |  |
| CTS        | Clear to Send       | 8   | 8   | Request to Send | CTS |  |  |
| CI         |                     | 9   | 9   | No Function     | NC  |  |  |

| 設備名稱:<br>Equipment r  | 印表機型號(型式): D4-250(系列型號詳次頁)<br>name Type designation (Type)   |                         |                  |  |  |  |  |
|---|--|-------------------------|------------------|--|--|--|--|
|   | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                         |                  |  |  |  |  |
| 單元Unit  | 鉛Lead<br>(Pb)  | <b>汞Mercury</b><br>(Hg) | 鎬Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |  |
| 印刷電路<br>板組件   | _  | $\bigcirc$              | $\bigcirc$       | $\bigcirc$   | $\bigcirc$                                   | $\bigcirc$   |  |
| 機殼  | —  | $\bigcirc$              | $\bigcirc$       | $\bigcirc$   | $\bigcirc$                                   | $\bigcirc$   |  |
| 線材  | $\bigcirc$   | $\bigcirc$              | $\bigcirc$       | $\bigcirc$   | $\bigcirc$                                   | $\bigcirc$   |  |
| 變壓器   | —  | $\bigcirc$              | $\bigcirc$       | $\bigcirc$   | $\bigcirc$                                   | $\bigcirc$   |  |
| 印字頭模<br>組   | _  | $\bigcirc$              | $\bigcirc$       | $\bigcirc$   | $\bigcirc$                                   | $\bigcirc$   |  |
| 備考1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the<br>reference percentage value of presence condition.<br>備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of<br>presence.<br>備考3. "─" 係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. |  |                         |                  |  |  |  |  |

D4-200, D4-250, D4-280, D4-300, D4-350, D4-380 D4-200plus, D4-250plus, D4-280plus, D4-300plus, D4-350plus, D4-380plus