

## Drucker der I4-Serie

## Bedienungsanleitung





http://www.argox.com service@argox.com

V1.0 11-04-2018

### Haftungsausschluss

Argox Corporation unternimmt Schritte, damit die produzierten Produkte und Anleitungen korrekt ausgeliefert werden. Trotzdem können Fehler passieren. Argox behält sich vor, nicht für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus Arbeitsunterbrechung, Verlust aus Gewinnen, Verlust von Geschäftsinformationen) haftbar gemacht werden zu können, die in Zusammenhang mit dem Gebrauch, Fehlern des Produktes oder den Ergebnissen des Gebrauchs entstehen.

### FCC Erklärung

Der Artikel wurde nach dem Teil 15 der FCC-Regeln für ein Klasse A Produkt erfolgreich getestet und entspricht den Vorschriften.

Im Betrieb kann der Artikel Radiofrequenzen erzeugen, daher muss das Gerät nach den Anweisungen in der Anleitung installiert werden, um weitere mögliche Störungen zu vermeiden.

Das Gerät wurde entwickelt, um in einem Wohngebiet verwendet zu werden und ist gegen gewöhnliche Beeinträchtigungen in dieser Umgebung geschützt.

Das Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und strahlt diese auch aus. Werden die Anweisungen zur Installation in diesem Handbuch nicht befolgt, kann es zu Beeinträchtigungen im Funkverkehr kommen. Die Antenne zur Übertragung muss so angebracht werden, dass sie mindestens 20 cm Abstand zu Personen oder andere Antennen/Empfänger hat, um keine Störungen zu verursachen. Der Drucker ist ein "Grade A"-Produkt. Das Gerät ist ausgelegt, um in einer gewöhnlichen Wohnumgebung verwendet zu werden und verursacht hierbei möglicherweise Störungen von Funkverbindungen. In diesem Fall ist der Nutzer angehalten, Schritte einzuleiten, um die Störungen zu vermeiden.

### Achtung

Für Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Argox genehmigt wurden oder in Zusammenhang der Erklärungen stehen, übernimmt Argox keine Haftung.

All rights reserved. Copyright © 2016 Argox Information Co., Ltd

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung1							
	1.1	Funktio	nen	1				
	1.2	Lieferu	mfang	2				
	1.3	Übersic	ht des Druckers	3				
		1.3.1	Vorderseite	3				
		1.3.2	Rückseite	4				
		1.3.3	Innenansicht	5				
	1.4	Anzeige	eleuchten des Druckers	6				
		1.4.1	Statusleuchten	6				
		1.4.2	Tasten	8				
2	Einfi	ührung		9				
	2.1	Anschlie	eßen des Stromkabels	9				
	2.2	An- und	d Abschalten des Druckers	. 10				
		2.2.1	Drucker anschalten	. 10				
		2.2.2	Drucker abschalten	. 11				
	2.3	Media einlegen						
		2.3.1	Trägermaterial vorbereiten	. 13				
		2.3.2	Trägermaterial einlegen	. 14				
		2.3.3	Verschiedene Arten des Media	.25				
	2.4	Karbon	band	. 27				
		2.4.1	Karbonband einlegen	. 28				
3	Inbe	Inbetriebnahme						
	3.1	Vorder	e Bedienungseinheit	.31				
		3.1.1	Vorgehensweise der Einstellungen	.32				
	3.2	Medien	ıkalibrierung	. 39				
	3.3	Drucke	n eines Einstellungsreports	.40				
	3.4	4 Zurücksetzen auf Werkseinstellung						
	3.5	Einricht	ten des Sensors	. 51				
		3.5.1	Transmissiver Sensor	.51				
		3.5.2	Reflektiver Sensor	. 52				
		3.5.3	Justierung der Position des Sensors	.53				
	3.6	Übertra	agung und Voraussetzungen	. 55				
		3.6.1	Schnittstellen	. 55				
	3.7	Treiber	installation	. 57				
		3.7.1	Installation des Plug&Play Treibers (USB)	.58				
		3.7.2	Druckertreiberinstallation für andere Schnittstellen	.64				

4 Wartung/Reinigung			70	
	4.1	Reinig	ung	71
		4.1.1	Druckkopf	71
		4.1.2	Gummiwalze	72
	4.2	RTC B	atteriewechsel	73
5	Feh	erdiagno	ose	74
	5.1	Proble	eme mit dem Drucker	74
	5.2	Proble	eme mit dem Trägermaterial	75
	5.3	Proble	eme mit dem Karbonband	76
	5.4	Weite	re Probleme	77
6	Spea	zifikation	en	78
	6.1	Druck	er	78
		6.1.1	Fonts, Barcodes und grafische Spezifikationen	80
	6.2	Media	a & Karbonband	
	6.3	Barco	des	
	6.4	Umge	bung und elekrische Spezifikationen	85
	6.5	Physik	alische Abmessungen	85
	6.6	Schnit	tstellen	
		6.6.1	USB	
		6.6.2	RS-232C	
		6.6.3	Centronics	
		6.6.4	Netzwerk	

# **1** Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Produktes aus unserem Hause entschieden haben! In dieser Bedienungsanleitung finden Sie weitere Informationen, um das Gerät einzurichten und stellt Lösungen zu gewöhnlichen Problematiken dar.

## **1.1 Funktionen**

#### Hohe Druckgeschwindigkeit

Bis zu 8 IPS, die schnellste Druckgeschwindigkeit seiner Klasse

#### Übertragung

Netzwerk, zwei USB-Anschlüsse, USB-Geräte und RS-232. Optional: W-Lan, GPIO, Parallel und Buzzer

#### Online management

Web management und unterstützt SNMP v2

#### Duale USB-Übertragung

Standalone Modus mit Barcodescanner/ Tastatureingaben

### Neue und einfache Medienkalibrierung Intelli mode & Auto-feed mode & Smart mode

000

## **1.2 Lieferumfang**

Bitte überprüfen Sie, ob folgende Teile in der Lieferung enthalten sind:



Bitte überprüfen Sie bei Erhalt sofort die Verpackung auf Transportschäden. Wenn Sie Transportschäden feststellen, melden Sie diese bitte umgehend dem Versanddienstleister. Argox übernimmt keine Haftung für Transportschäden.

Bitte beachten:	Sollte einer oder mehrere der aufgelisteten Artikel
	fehlen, melden Sie das umgehend dem Verkäufer.

# 1.3 Übersicht des Druckers

## 1.3.1 Vorderseite



Vorderklappe

## 1.3.2 Rückseite





### Optional



## **1.3.3** Innenansicht

#### **Teile und Funktionen**



Ansicht der Druckeinheit



Gummiwalze

## 1.4 Anzeigeleuchten des Druckers

Drei Leuchten befinden sich an der an der Frontanzeige - READY MEDIA und RIBBON. Diese Leuchten zeigen den Status des Druckers an. Des weiteren befinden sich noch die drei Tasten FEED, PAUSE und CANCEL an der Vorderseite.

### 1.4.1 Statusleuchten

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die verschiedenen Leuchtsignale und ihre Bedeutung.

LCD Display	READY	MEDIA	RIBBON	Beschreibung
READY	AN	AN	AN	Der Drucker ist bereit
PRINT HEAD HEAT	AN	Blinkt	AN	Der Druckkopf ist überhitzt.
COMMAND	AN	Blinkt	Blinkt	Ein Fehler wurde in der
ERROR				Befehlssequenz festgestellt.
EEPROM	AN	Blinkt	Blinkt	Ein Back-Up konnte nicht in den
ERROR				Flash-Speicher geschrieben werden.
MEMORY ERROR	AN	Blinkt	Blinkt	<ul> <li>Fehler beim Übertragen der Daten via USB oder in den Flash-Speicher</li> </ul>
				<ul> <li>Fehler beim Löschen oder Formatieren des USB-Speichers oder Flash-Speichers</li> </ul>
				<ul> <li>Speichern aufgrund von unzureichendem Speicher des USB-Geräts fehlgeschlagen</li> </ul>
				• Fehler beim Firmwareupdate
CANCEL	Blinkt	AN	AN	Drücken Sie die CANCEL-Taste um
				den Druckauftrag zu löschen

#### 1 Einleitung

#### Anzeigeleuchten

LCD Display	READY	MEDIA	RIBBON	Beschreibung
CLEAR FLASH	Blinkt	AN	AN	
				Löschen des Flash-Speichers
	BIINKT	AN	AN	Fehlschlagen des
				Cutters/Papierstau im Cutter
MEMORY FULL	Blinkt	AN	AN	Der Duffereneisber des Druskers
				ist yoll aufgrund der geladenen
				Fonts, Grafikan oder Formon
				Fonts, Granken oder Formen
MEMORY	Blinkt	AN	AN	
INITIALIZED				Der USB-Speicher wird initialisiert
PAUSE	Blinkt	AN	AN	Der Drucker ist im Pause-Status.
				Der Media Sensor erkennt keine
				Markierungen
PRINTHEAD	Blinkt	AN	AN	
BROKEN				Druckkopf defekt
PRINT HEAD	Blinkt	AN	AN	
OPEN				Druckkopfverschluss offen
RESET	Blinkt	AN	AN	Halten Sie die CANCEL-Taste
				gedrückt und schalten den Drucker an.
SERIAL IO	Blinkt	AN	AN	Das Format der Baudrate der
ERROR				RS-232-Kommunikation ist
				wiedersprüchlich zwischen
				Drucker und PC.
SELF TEST	Blinkt	AN	AN	Halten Sie die FEED-Taste und schalten
				den Drucker ein für einen Selbsttest.
UPGRADING FW.	Blinkt	AN	AN	Der Drucker erhält Daten
RIBBON OUT	Blinkt	AN	Blinkt	Das Farbband ist aus oder nicht
				richtig eingelegt.
CALIBRATION .	Blinkt	Blinkt	AN	Halten Sie die PAUSE-Taste und schalter
				den Drucker ein zur Kalibrierung.

LCD Display	READY	MEDIA	RIBBON	Beschreibung
MEDIA OUT	Blinkt	Blinkt	AN	Media nicht (richtig) eingelegt.
				Der Drucker kann die
				Markierungen nicht erkennen.
				Der Sensor ist nicht in Reichweite
				während der Kalibrierung.
				Keine weiteren Etiketten.
PAPER JAM	Blinkt	Blinkt	AN	Papierstau beim Einzug des
				Trägermaterials.

## 1.4.2 Tasten

Der Drucker besitzt drei Tasten, wovon jede zwei Funktionen übernimmt.

Taste	Funktion 1	Funktion 2
FEED	• Vorschub des Etiketts	
PAUSE	Pause des Druckes	Pause aufheben
CANCEL	<ul> <li>Unterbrechen und löschen des Druckauftrags</li> </ul>	<ul> <li>Ein Fehler wurde behoben und der Drucker soll weiter drucken</li> </ul>

# 2 Einführung

Dieses Kapitel erläutert, wie der Drucker eingerichtet wird.

## 2.1 Anschließen des Stromkabels

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Knopf in OFF Position gestellt ist.
- 2. Schließen Sie das Stromkabel am Drucker an
- 3. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose





Achtung Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass Sie keine nassen Hände haben oder das Gerät, Netzteil oder Verbindungskabel nass oder feucht ist!

## 2.2 An- und Abschalten des Druckers

Idealerweise ist der Drucker vor dem Starten des Computers bereits angeschalten und wird erst nach dem Herunterfahren des Computers ausgeschaltet.

### 2.2.1 Drucker anschalten

 Um den Drucker anzuschalten, stellen Sie den Schalter, wie in der Grafik, auf "I".Das "I" ist die An Position.



 READY MEDIA und die RIBBON Leuchten leuchten durchgehend grün. Danach schaltet sich die READY-LED für einige Sekunden ab, während das LCD-Display die Firmwareversion anzeigt. Das Display wechselt zu "Ready to print" und die READY-LED leuchtet durchgehend grün.

## 2.2.2 Drucker Abschalten

- Stellen Sie sicher, dass die READY 
   MEDIA 
   RIBBON Leuchten durchgend gr
   un leuchten.
- 2. Um den Drucker abzuschalten, stellen Sie den Schalter, wie in der Grafik, auf das "O". Das "O" ist die Aus Position.





Achtung Schalten Sie den Drucker nicht während der Datenübertragung aus

## 2.3 Trägermaterial einlegen

Der I4 Drucker bietet 3 verschiedene Modis zum Ausgeben des Medias an: Standard, Peeler und Cutter

- Im Standardmodus kann jedes Etikett einzeln abgezogen werden.
- Beim Peeler wird das Etikett vom Trägermaterial abgezogen und steht hervor. Nachdem das Etikett entnommen wird, wird das nächste Etikett gedruckt.
- Der Cutter schneidet automatisch die Etiketten nach dem Druck.

Achtung Beim ersten Benutzen des Cutters und Peeler, schalten Sie diese Funktionen Menü frei.Weitere Informationen hierzu finden Sie unter 3.1.1LCD-Funktionen und Einstellungen



#### Thermal Transfer Media Loading Instructions

## 2.3.1 Trägermaterial vorbereiten

Im Drucker kann innen- und außengewickeltes Material eingelegt werden. Bitte reinigen Sie die Außenseite des Materials, damit kein Schmutz an die wichtigen Komponenten des Druckers gelangt.



### 2.3.2 Einlegen des Trägermaterials im Standardmodus

1 Öffnen Sie die Seitenverkleidung und die Vorderklappe.



2 Legen Sie das Media auf die Mediaspindel und fixieren es mit der Fixierungsklammer.



- 2 Einführung
- 3. Drehen Sie den Druckkopfverschluss gegen den Uhrzeigersinn, um die Verriegelung zu lösen. Lösen Sie die äußere Mediafixierung, um das Media einzulegen.



4. Führen Sie das Media unter den Druckkopf und den Sensor über die Gummiwalze.



2 Einführung



5. Klappen Sie die äußere Mediafixierung und den Druckkopfverschluss zurück und schließen die Verschlussklappe wieder.

6. Schließen Sie die Seitenverkleidung und Vorderklappe



#### 2 Einführung

7. Drücken Sie den Feed-Knopf, wenn der Drucker bereits angeschaltet ist.





#### Achtung

Wenn das Media eingelegt wurde, führen Sie die Kalibrierung des Sensors durch.

0000000	ካ

**Bitte beachten:** Stellen Sie sicher, dass die Länge von dem zu schneidenden Media mindestens 25mm oder länger ist für den Zuschnitt von Media ohne Perforierung.

### Einlegen des Trägermaterials im Peel-Off Modus

Die Schritte 1-3 sind identisch zum Einlegen im Standardmodus

- 1. Öffnen Sie die Seitenverkleidung und die Vorderklappe
- 2. Legen Sie das Media auf die Mediaspindel und fixieren dieses mit den Media-Halterungen.
- Öffnen Sie den Druckkopfverschluss sowie die äußere Mediafixierung gegen den Uhrzeigersinn und führen das Media durch.
- 4. Entfernen Sie am Anfang der Mediarolle mindestens 15 cm Etiketten.



5. Führen Sie das Trägermaterial unter den Druckkopf durch.



2 Einführung

Peeler Hebel-

Media

darunter durch. Dispenser Modul

O C

60

20

a 0

 $\bigcirc$ 

0

00

 $\bigcirc$   $\bigcirc$ 

6. Öffnen Sie den Hebel des Peeler-Mechanismus und führen Sie das Media darunter durch.

7. Fixieren Sie die äußere Mediafixierung, schließen die Verschlussklappe und den Druckkopfverschluss. Schließen Sie das Peeler-Modul.



- 2 Einführung
- 8. Schließen Sie die Vorderklappe und schalten den Drucker an bzw. halten den Feed-Knopf, wenn er bereits angeschaltet ist.





### Achtung

Wenn das Media eingelegt wurde, führen Sie die Kalibrierung des

Sensors durch.

### Im Cuttermodus

Die Schritte 1-3 sind identisch zum Einlegen im Standardmodus

- 1. Öffnen Sie die Seitenverkleidung und die Vorderklappe
- 2. Legen Sie das Media auf die Mediaspindel und fixieren dieses mit den Media-Halterungen.
- 3. Öffnen Sie den Druckkopfverschluss gegen sowie die äußere Mediafixierung gegen den Uhrzeigersinn und führen das Media durch.
- 4. Führen Sie das Media unter den Druckkopf und den Sensor über die Gummiwalze.



- 2 Einführung
- 5. Fixieren Sie die äußere Mediafixierung, schließen die Verschlussklappe und den Druckkopfverschluss.



6. Schließen Sie die Vorderklappe und schalten den Drucker an bzw. halten den Feed-Knopf wenn er bereits angeschaltet ist.





#### Achtung

Wenn das Media eingelegt wurde, führen Sie die Kalibrierung des Sensors durch.

### Im Guillotine Cutter Modus

Die Schritte 1-3 sind identisch zum Einlegen im Standardmodus

- 1. Öffnen Sie die Seitenverkleidung und die Vorderklappe
- 2. Legen Sie das Media auf die Mediaspindel und fixieren dieses mit den Media-Halterungen.
- 3. Öffnen Sie den Druckkopfverschluss gegen sowie die äußere Mediafixierung gegen den Uhrzeigersinn und führen das Media durch.
- 4. Führen Sie das Media unter den Druckkopf und den Sensor. Lösen Sie den Hebel des Guillotine Cutters und führen Sie das Media darunter.



2 Einführung

5. Verriegeln Sie den Guillotine Cutter, fixieren die äußere Mediafixierung, schließen die Verschlussklappe und den Druckkopfverschluss



 Schließen Sie die Vorderklappe und schalten den Drucker an bzw. halten den Feed-Knopf wenn er bereits angeschaltet ist. Der Drucker schneidet die Etiketten automatisch mit dem Cutter, wenn Etiketten vorgeschoben werden.





#### Achtung

Wenn das Media eingelegt wurde, führen Sie die Kalibrierung des

Sensors durch.

### 2.3.3 Unterschiedliche Mediatypen

Der Drucker unterstützt mehrere verschiedene Arten von Trägermaterialien, einschließlich einzelner Etiketten, Endlosrollen sowie gefaltetes Trägermaterial.



Material	Aussehen	Beschreibung
Endlosrolle		Endlosmaterial hat keine Noppen, Markierungen oder Löcher.Das Material kann an jeder Stelle bedruckt werden.Mit einem Cutter können die Etiketten individuell abgeschnitten werden.Das Endlosmaterial wird hauptsächlich mit Thermodirekt bedruckt.
Gefaltetes-Material		Gefaltetes Material ist eine Art der Endlosträger. Die einzelnen Bereiche sind zumeist mit Sollrissstellen versehen oder durch schwarze Balken bzw. Falten abgegrenzt.
Tag-Media	<u>ه</u>	Tag-Media wird für gewöhnlich aus dickem Papier hergestellt mit einem Loch zur Befestigung. Es wird nicht geklebt, sondern gesteckt/festgezogen.Die Tags haben zumeist schwarze Markierungen oder Perforierungen.

## 2.4 Karbonband

Die folgenden Schritte sind nur für die Verwendung des Druckers im

Thermotransferdruck nötig.

Im Thermodirektdruck wird kein Karbonband benötigt.

Die I4 Drucker unterstützen innen- und außengewickelte Karbonbänder. Bei einem

Wechsel kann automatisch die Wickelung umgestellt werden.

#### Bitte beachten



- Das Media und Karbonband sollten aufeinander abgestimmt sein, um ein gutes Druckbild zu erhalten.
- Verwenden Sie Karbonbänder die breiter sind als das Media.

### 2.4.1 Karbonband einlegen

1. Öffnen Sie die Seitenverkleidung und die Vorderklappe



2. Öffnen Sie den Druckkopfverschluss gegen den Uhrzeigersinn.



3. Entpacken Sie das Karbonband und stecken Sie es auf die

Karbonbandspindel

Karbonbandspindel.

 Führen Sie das Karbonband unter den Druckkopf durch und befestigen das Ende auf einer leeren Hülse. Stellen Sie sicher, dass die beschichtete Seite von dem Druckkopf weg zeigt.



- 2 Einführung
  - Stecken Sie die leere Hülse, wie in der Grafik zu sehen, auf die Karbonbandaufwicklungsspindel. Ziehen Sie die leere Hülse so auf, dass das Karbonband glatt und mit möglichst wenig Falten über die Komponenten gezogen wird.



6. Schließen Sie die Seitenverkleidung und Vorderklappe und schalten den Drucker an.



# 3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel finden Sie die wesentlichen Schritte zur Inbetriebnahme des Druckers.

## **3.1 Vordere Bedienungseinheit**

Änderen Sie die Einstellungen durch die Tasten an der vorderen Bedienungseinheit

Taste	Funktion
PAUSE+CANCEL	Drücken, um in die Einstellungen zu gelangen Nochmal drücken, um in den normalen Betrieb zu gelangen
FEED	Drücken, um zu den nächsten Parametern zu gelangen
PAUSE	Drücken, um in die nächste Einstellung zu gelangen
CANCEL	Wählt die aktuellen Parameter aus und speichert sie dauerhaft auf dem Flash-Speicher. Die Parameter bleiben bestehen, bis der Drucker zurückgesetzt wird.



Achtung Ändern Sie keine Einstellungen während dem Drucken.
## 3.1.1 Vorgehensweise der Einstellungen

Die folgende Prozedur ist ein Beispiel zur Vorgehensweise, wie Einstellungen im Thermodirektverfahren vorgenommen werden:



Drücken Sie **PAUSE + CANCEL** für mindestens 5 Sekunden, um in die Länderspracheinstellungen zu gelangen.

ltem	Sprache	Werkseinstellung
LANGUAGE	ENGLISCH,	ENGLISCH
	FRANZÖSISCH,	
	DEUTSCH,	
	ITALIENISCH,	
	SPANISCH,	
	PORTUGIESISCH	

# Drücken Sie **PAUSE + CANCEL** für weniger als eine Sekunde, um die Druckerfunktion einzustellen.

NR.	Gegenstand	Einstellung	Werks- einstellung	Anmerkung
1	PRINT MODE	THERM. TRANSFER DIRECT THERMAL	THERM. TRANSFER	(Neustart nach Änderung erforderlich)
2	CALIBRATION MODE	INTELLI PRINT SMART PRINT	INTELLI PRINT	Intelli Print: Legen Sie das Trägermaterial ein, fixieren Sie den Druckkopf und betätigen Sie die FEED-Taste einmalig.Der Drucker wird danach 1-2 Etiketten vorschieben um den nächsten Abstand bzw. die nächste schwarze Markierung zu erkennen. SMART PRINT: Der Drucker verwendet die hinterlegten Etikettengröße und druckt ab dem ersten Etikett. Bitte stellen Sie sicher, dass das Etikett richtig eingelegt wurde vor dem Drucken. (Neustart nach Änderung erforderlich)
3	CONTROL CODE SET	STANDARD ALTERNATIVE 1 ALTERNATIVE 2	STANDARD	Nur in Verbindung mit PPLA möglich (Neustart nach Änderung erforderlich)
4	CUT PEEL OFFSET	-015 ~ 015 mm	000 mm	Einstellung für den Peeler oder Cutter

5	TPH VER OFFSET	-009~009 mm	000 mm	Vertikales Versetzen der Druckposition
6	RECOVER PRINT	ENABLE, DISABLE	ENABLE	Kein automatisches Drucken nachdem das Karbonband oder Media ausgegangen ist
7	CUTTER INSTALLED	NO YES	NO	(Neustart nach Änderung erforderlich)
8	PEELER INSTALLED	NO YES	NO	
9	STANDLONE FORM FONT	NO YES	NO	Nur in Verbindung mit PPLB möglich (Neustart nach Änderung erforderlich)
10	WIN. CON. LEN.	0 ~ 254 mm	000 mm	Nur in Verbindung mit dem Windows Druckertreiber und Endlosmaterial
11	SPEED	2 ~ 8 IPS(I4-250) 2 ~ 6 IPS(I4-350)	6 IPS(14-250) 5 IPS(14-350)	
12	COUNTING	DOWN UP	DOWN	
13	MEDIASENSER TYPE	SEE-THROUGH REFLECTIVE	SEE- THROUGH	Auswahl verschiedener Media Typen. Nach dem Wechseln bitte den Sensor neu kalibrieren. (Neustart nach Änderung erforderlich)
14	BACK FEED	DISABLE ENABLE	ENABLE	Nur in Verbindung mit PPLA und PPLB. Nach dem Freischalten, stellt sich der Drucker auf die BACK DISTANCE Einstellung um.
15	BACK DISTANCE	10~40 mm	22 mm	Nur in Verbindung wenn BACK FEED freigeschalten wurde.
16	BASE DARKNESS	-28~28	0	
17	DARKNESS	0~30	16	Einstellung zur Druckschwärze .

	BAUD RATE	2400/ 4800 /	9600	Zum Abgleich der Konfiguration mit
18		9600 / 19200 /		dem PC.
		38400 / 57600 / 115200		(Neustart nach Änderung erforderlich)
	PARITY (RS232)	NONE	NONE	Zum Abgleich der Konfiguration mit
19		ODD		dem PC.
		EVEN		(Neustart nach Änderung erforderlich)
20	LENGTH (RS232)	8 DATA BITS	8 DATA BITS	Zum Abgleich der Konfiguration mit
20		7 DATA BITS		dem PC.(Neustart nach Anderung erforderlich)
	CLEAR FLASH	NO	NO	Wenn "YES" ausgewählt ist, werden alle
21		YES		Einstellungen zum Media, Fonts und
				Grafiken gelöscht.
				(Neustart nach Anderung erforderlich)
22	SETTING	COMMAND/	COMMAND	Einstellung zur Priorität, ob die
22	PRIORITY	LCD PANEL		Einstellungen des LCD's oder der Druckaufträge bevorzugt werden.
	EMULATION	Αυτο	Αυτο	(Neustart nach Änderung erforderlich)
		PPIA		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
23		PPIB		
		PPI 7		
24	BUZZER		ENABLE	
		ENABLE		
	STANDBY	DISABLE	DISABLE	
		1 MINUTE		
		2 MINUTES		
25		5 MINUTES		
		10 MINUTES		
		20 MINUTES		
		30 MINUTES		

	LOAD DEFAULTS	LAST SAVED	LAST SAVED	Zuletzt gespeichert:
		FACTORY		Nr.1~15, Nr.17, Nr.22, Nr.24~25 und
		NETWORK		Sprachen werden geladen.
				Werkseinstellung:
26				Nr.1, Nr.6, Nr.9, Nr.11, Nr.14~15,
				Nr.17, Nr.27~30 werden geladen.
				Netzwerk:
				NO. 27~30 werden geladen. (Neustart
				nach Änderung erforderlich)

### Netzwerkeinstellungen und Parameter

Nr.	Gegenstand	Reichweite	Werkseinstellung	Anmerkung
	DHCP		Wenn der Drucker mit die zugewiesene IP-Ad	einem Router verbunden ist, wird resse verwendet
27		ENABLE	Ist der Drucker mit kein Einstellungen zur IP-Ac Standard Gateway in d Wird die Einstellung vo antwortet das LCD-Disp FINISH" Starten Sie den Drucke	nem Router verbunden, sind die Iresse, Subnet Maske und dem en LCD-Einstellungen änderbar. on DISABLE zu ENABLE geändert, olay mit "ETHERNET CARD UPDATE r danach neu.
28	IP ADDRESS	<u>x</u> xx.xxx.xxx.xxx	xxx Reichweite:0~255	
29	SUBNET MASK	<u>x</u> xx.xxx.xxx.xxx	Ist die automatische I lautet die Standard-IF	P-Adressvergabe deaktiviert, P-Adresse 192.168.1.100
30	DEFAULT GATEWAY	<u>x</u> xx.xxx.xxx.xxx	Wenn das "_" Zeichen erscheint, ist die automatische	
31	MAC ADDRESS	Read only	<ol> <li><u>FEED/CONFIG.</u>: änd (ehemals von 000.000.</li> <li><u>PAUSE/CALIBR.</u>: ver (ehemals von <u>2</u>55.255.</li> <li><u>CANCEL/RESET.</u>: Wählt die nächste Eins an der dritten Stelle st</li> <li>Zum Wechseln der SUBNET Maske, gehen drücken die CANCEL-T. mit: "ETHERNET CARD Starten Sie den Drucke</li> </ol>	lert den Inhalt. 2000.000 zu 255.255.255.255) rsetzt die Position von "_". 255.255 zu 255.255.255.255) tellung aus. (das"_" zeichen muss ehen. Beispiel: xxxj). IP-Adresse oder Sie zu DEFAULT GATEWAY , aste einmalig; Das LCD antwortet UPDATE FINISH" r neu.

	Weitere Informationen finden Sie im Handbuch für
	die Netzwerkeinstellungen.

## WiFi module (Option)

Gegenstand	Reichweite	Anmerkung
WIFI SSID	Read only	Das W-Lan Modul ist ein optionales Zubehör für die
WIFI IP	Read only	I4-Drucker, um den Drucker mit dem PC über W-Lan
ADDRESS	Read only	zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie im
WIFI		Print Tool Handbuch.
SUBNET	Read only	
MASK	,	
WIFI	Deed enk	
GATEWAY	Read only	
WIFI MAC		
ADDRESS	Read only	

# 3.2 Mediakalibrierung

Vor der Kalibrierung stellen Sie bitte sicher, dass das Media und das Karbonband (für den Druck von Thermotransfer) richtig eingelegt wurde. Der Sensor benötigt einen Vorschub von 2 Etiketten um die Größe von den

Etiketten/Einkerbungen/Löcher/Markierungen zu erkennen. Nachdem das Media eingelegt wurde, gehen Sie die Kalibrierung mit folgenden Schritten durch:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus
- 2. Drücken und Halten Sie die PAUSE-Taste und schalten den Drucker dabei an.
- 3. Wenn "CALIBRATION …" im Display angezeigt wird und die beiden READY und MEDIA Leuchten blinken, lassen Sie bitte die Taste los.
- 4. Der Drucker schiebt 2 Etiketten vor.
- 5. Wenn "READY" angezeigt wird, die READY und MEDIA Leuchten aufhören zu blinken und durchgehend leuchten, ist der Drucker bereit.

## **3.3 Drucken eines Einstellungsreports**

Um einen Selbsttest durchzuführen und die aktuellen Einstellungen zu drucken, gehen Sie bitte folgende Schritte durch:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus
- 2. Legen Sie ein Media und Karbonband ein
- 3. Drücken und halten Sie die FEED-Taste und schalten den Drucker an.
- 4. Wenn "SELF-TEST..." im Display angezeigt wird, lassen Sie die FEED-Taste los
- Der Drucker druckt nun einen Einstellungsreport aus (s. Grafik auf der nächsten Seite). Die Einstellungen werden in zwei Bereiche geteilt: Die rechten Zeichen zeigen die Werte des Systems an, während die linken den entsprechenden Hexwert darstellen.

Beachten: Nur PPLBDer Drucker wechselt automatisch in denDump-Modus, wenn ein Einstellungsreport gedruckt wird. Um zurück in dennormalen Betriebsmodus zu wechseln, drücken Sie die CANCEL-Taste.Alternativ können Sie den Drucker auch neu starten.

Beispiel vom Einstellungsreport:

PPLB

LABEL PRINTER WITH FIRMWARE	
14-250-V01.03 201/0103 PPLB	1
AVAILABLE RAM : 3676K BYTES	<u> </u>
FLASH TYPE : ON BOARD 16M BYTES	— 4
AVAILABLE FLASH : 1118K BYTES	— 5
NO. OF DL SOFT FONTS(FLASH) : 7	<u> </u>
NO. OF DL SOFT FONTS(RAM) : 0	— ′
NO. OF DE SOFT FONTS(HOST) : 0	å
SEE-THRU SENSOR	<u> </u>
REF: 00A3 SEE: 00A2	-11
RTC TIME: 1/24/17(13:23:41)	12
MAX LABEL HEIGHT: 100 INCHES	13
PRINT WIDTH: 801 DOTS	
SPEED: 5 TPS	<u> </u>
DARKNESS: 8	
THERMAL TRANSFER	-18
PRINT LENGTH: 0M	— 19
CUT COUNT:0	<u> </u>
RS232: 9600, 8, N, 1P, X0N/X0FF	21
MEDIO : NON-CONTINUOUS	
CALIBRATION MODE: INTELLI PRINT	<u> </u>
BACKFEED ENABLED	
CUTTER DISABLED	26
PEELER DISABLED	—27
CUTTER/PEELER OFFSET: 0 <+-0.01mm>	- 28
IP ADDRESS: 0.0.0.0	
GATELIAY 0 0 0 0	<u> </u>
MAC ADDRESS: 00-00-00-00-00	32
DHCP: ENABLED	— 33
DHCP CLIENT ID: FFFFFFFFFFFFFF	— 34
	25
	— 35 — 36
SOCKET COMM.: ENABLED	<u> </u>
SOCKET PORT: 9100	— 38
IPV6 MODE: MANUAL	—39
	—40
1PV6 HDDRESS: 0000:0000:0000:0000:0000:	—41
I TNK I OCAL · 0000 · 0000 · 0000 · 0000 · 0000	42
0000:0000:0000:0000	
PRODUCT SN: 00000000001	—43
USB SN: 00000000001	<u> </u>
ot(0,0)<0.1dot,0.01mm>	45
rm(0,0) < 1+0-0.01mm >	
rv(212,125,87)<0.01v> <p></p>	4/ 48
sv(292,181,110)<0.01v> <p></p>	-49
bv(329,9,320)<0.01v> <p></p>	50
rso(0)<0.01mm>	<u> </u>
sso(0)<0.01mm>	52 53
This is internal font 2. 0123456789 ABCabcXyz —	55 54
This is internal font 3. 0123456789 ABCabcXyz	55
This is internal font 4. 0123456789 ABCXYZ	56
ΤΗΤς Τς ΤΝΤΕΡΝΔΙ ΕΛΝΤ-	57
	58
<u></u>	
	59
	55
	60
	00
	— 61
	<u> </u>
	62
	03

#### 1. Version Information

Zeigt die Firmware und das Produktionsdatum.

#### 2. Standard RAM

Total SDRAM Speichergröße.

#### 3. Available RAM

Verfügbarer RAM-Speicher

#### 4. Flash Type

Typ des Flash-Speichers und Größe

5. Available Flash

Noch verfügbarer Flash-Speicher

#### 6. No of DL soft fonts (FLASH)

Anzahl von Fonts die im Flash-Speicher geladen wurden.

#### 7. No of DL soft fonts (RAM)

Die Anzahl an Soft-Fonts die im RAM-Speicher geladen wurden.

#### 8. No of DL soft fonts (HOST)

Die Nummer an Fonts, die auf dem USB-Gerät gespeichert sind

#### 9. H. Position Adjust

Die aktuelle Einstellung zur horizontalen Verschiebung.

#### 10. Sensor Type

Einstellte Art des Sensors (z.B. transmissiver Sensor)

#### 11. Label-less Calibration Value

Zeigt an, ob die Kalibrierung kürzerer Etiketten erfolgte.

Der Standardwert beträgt 0000.

#### 12. RTC Time

Zeigt das Datum der internen Uhrzeit an (RTC). Der Standardwert ist Monat/Tag/Jahr(Stunde, Minute, Sekunde).

#### 13. Max Label Height

Maximale Länge der Etiketten. 200dpi: 100", 300dpi: 50".

#### 14. Print Width

Die Druckbreite in Pixel.

#### 15. Lab Len (Top to Top)

Für "Nichtendlosmaterial" - Zeigt die Distanz zwischen dem Anfang aufeinander folgenden Etiketten an.

#### 16. Speed

Beschreibt die Druckgeschwindigkeit in Zoll pro Sekunde (ips).

#### 17. Darkness

Die aktuelle Druckschwärze.

#### 18. Print Method

Thermodirekt benötigt kein Karbonband im Gegensatz zu Thermotransfer.

#### 19. Print Length

Die maximale Drucklänge.

#### 20. Cut Count

Zeigt die Anzahl an Schneidevorgängen an.

#### 21. RS232 Protocol

Listet die Einstellungen der RS-232C auf in folgender Reihenfolge:

Baudrate, Datenlänge, Parität, Stop Bit und Flow Control.

#### 22. Code page

Zeichentabelle.

#### 23. Media

Typ des aktuell verwendeten Medias.

#### 24. Calibration mode

Zeigt den Kalibrierungsmodus (Intelli Mode oder Smart Mode).

#### 25. Backfeed Enabled/Disabled

Zeigt an, ob Backfeed aktiviert oder deaktiviert ist.

Wenn die Einstellung aktiviert ist, schiebt der Drucker beim Druckvorgang

das Etikett eine eingestellte Länge automatisch vor.

Nach ca. einer Sekunde wird das Media wieder zurück gezogen und ein neuer Druckvorgang wird ausgelöst.

Ist die Einstellung deaktiviert, wird kein Material vor- oder zurückgezogen.

#### 26. Cutter Enabled/Disabled

Cutter ein- oder ausgeschaltet.

#### 27. Dispenser Enabled/Disabled

Dispenser ein- oder ausgeschaltet.

#### 28. Cutter/Dispenser Offset

Stellt die Abschneid- bzw. Peelerstelle vor oder zurück.

Der Wert in Klammern steht für den eingestellten Wert.

#### 29. IP Address

Die statische IP-Adresse des Druckers. Standardwert: 192.168.1.1.

#### 30. Subnet Mask

Die manuell eingestellte Subnet Maske des Druckers.

Standardwert: 255.255.255.0.

#### 31. Gateway

Der manuell eingestellte Wert von dem Gateway des Druckers.

Standardwert: 0.0.0.0.

#### 32. MAC Address

Mac-Adresse.

#### 33. DHCP

Zeigt an, ob der Drucker zugewiesene IP-Adressen zulässt.

#### 34. DHCP Client ID

Die zugewiesene IP-Adresse des Druckers.

#### 35. DHCP Host Name

Name des DHCP-Hosts (z.B. Router), der die IP an den Drucker vergibt.

#### **36. SNMP**

Ist diese Einstellung aktiviert, bekommt der PC/Router die Daten als SNMP Einträge übermittelt.

#### **37. Socket Communication**

Zeigt an, ob der PC mit dem Drucker über die Socket Schnittstelle kommuniziert.

#### 38. Socket Port

Die Socketnummer des Druckers.

#### 39. IPv6 Mode

Zeigt an, wie der Drucker die IPv6-Adresse erhält. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten: Manuell, DHCPv6 oder Automatisch.

#### 40. IPv6 Type

Ist die IPv6-Adresse des Druckers.

Es gibt 3 verschiedene Einstellungen: NONE, Normal, EUI und ANY.

#### 41. IPv6 Address

Die statische IPv6-Adresse

#### 42. Link Local

Die zugewiesene IPv6-Adresse im Netzwerk.

#### 43. Product SN

Die Seriennummer des Druckers.

#### 44. USB SN

Die Seriennummer des USB-Hosts.

#### 45. TPH and Cutter Offset

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 46. Reflective Sensor Gap Calibration

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 47. See-Through Sensor Gap Calibration

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 48. Reflective Sensor Profile

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 49. See-Through Sensor Profile

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 50. Ribbon Sensor Profile

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 51. Reflective Sensor Offset

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 52. See-Through Sensor Offset

Für Entwickler zum Debuggen.

#### 53-57. Font Image

Zum Abgleich mit den Fonts auf dem Rechner.

#### 58-63. TPH Test Pattern

Zeigt an, ob und welche Pins des Druckkopfes möglicherweise defekt sind.

Wenn Ihr Drucker das optionale W-Lan Modul verbaut hat, zeigt der PPLB-Eintrag folgende erhaltene Werte an:

WLAN	FW VERSION: 1.00-	1
	DATE: 2015.05.26	2
WLAN	IP ADDRESS: 0.0.0.0	<u> </u>
WLAN	SUBNET MASK: 0.0.0.0	— 4
WLAN	GATEWAY: 0.0.0.0	5
WLAN	MAC ADDRESS: 00-80-92-4F-77-35-	6
WLAN	DHCP: AUTO	7
WLAN	DHCP HOSTNAME: 00-80-92-4F-77-3	8
	: 5	
WLAN	SOCKET PORT: 9100	<u> </u>
WLAN	SSID: WIRELESS PRINTER	10
WLAN	MODE: Infrastructure	11
WLAN	COUNTRY CODE: USA	<u> </u>
WLAN	CHANNEL: AUTO	<u> </u>
WLAN	NETWORK AUTHENTICATION: Open	<u> </u>
WLAN	WEP: OFF	<u> </u>

#### 1. FW Version

Zeigt die aktuelle Firmwareversion.

#### 2. Date

Zeigt das Datum der Firmwareversion.

#### 3. IP Address

Zeigt die aktuelle IP-Adresse des Druckers an (automatisch zugewiesen oder manuell eingestellt).

#### 4. Subnet mask

Zeigt die aktuelle Subnet-Maske des Druckers an (automatisch zugewiesen oder manuell eingestellt).

#### 5. Gateway

Zeigt das aktuelle Gateway des Druckers an (automatisch zugewiesen oder manuell eingestellt).

#### 6. Mac address

Mac-Adresse des Druckers.

#### 7. DHCP

Zeigt an, ob die automatische IP-Zuweisung erlaubt oder deaktiviert ist.

#### 8. DHCP Hostname

Der Name des Hosts (Router/PC).

#### 9. Socket Port

Der aktuelle Socket Port.

#### 10. SSID

Zeigt den Namen des aktuellen W-Lan Netzwerks an.

#### 11. Mode

Es gibt den "ad-hoc" und "infrastructure mode". Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch.

#### 12. Country Code

Die aktuelle Länder- und Spracheinstellung

#### 13. Channel

Der aktuelle W-Lan Kanal.

#### 14. Network Authentication

Es gibt 6 verschiedene Optionen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch.

#### 15. WEP

Weitere Informationen finden Sie im technischen Handbuch.

**PPLA** R8/E94/PC/PCA/PCB/LG Courier Fonts: ASD Smooth font (18 points) - 12 ASD Smooth font (14 points) - 123456789 ASD Smooth font (12 points) - 123456789 ABCa ASD Smooth font (1) points) - 123456789 ABCabcXyz ASD Smooth font (8 points) - 123456789 ABCabcXyz 123456789 THIS IS INTERNAL FONT THIS IS INTERNAL FONT 5. 012345678 THIS IS INTERNAL FONT 4. 012345678 THIS IS INTERNAL FONT 4. 0123456789 THIS IS INTERNAL FONT 3. 0123456789 ABCABC This is internal font 2. 0123456789 ABCABCX92 This is internal font 2. 0123456789 ABCABCX92 This is internal This is internal This is internal font International and the statement of the second statement of the statement state 

PPLZ

SUCKET FORT. 5100 IPVG TYPE: NANAL IPVG TYPE: NONE IPVG ADRES: 0000:0000:0000:0000 LINK LOCAL : 0000:0000:0000 DATE: 2015.05.26 WLAN FW VERSION: 1.00 DATE: 2015.05.26 WLAN IP ADDRESS: 00.0.0 WLAN GATEWAY: 0.0.0.0 WLAN GATEWAY: 0.0.0.0 WLAN GATEWAY: 0.0.0.0 WLAN CADDRESS: 00-80-92-4F-77-35 WLAN DHCP: AUTO WLAN DHCP: AUTO WLAN DHCP: BUTO WLAN DHCP: HORTE: 00-80-92-4F-77-35 WLAN SOCKET PORT: 9100 WLAN MODE: InFrastructure WLAN MODE: INFRIESS PRINTER WLAN NETWORK AUTHENTICATION: Open WLAN NETWORK AUTHENTICATION: Open WLAN NETWORK AUTHENTICATION: Open WLAN NETWORK AUTHENTICATION: Open WLAN VERVORG WLAN LAN NETWORK AUTHENTICATION: Open WLAN VERVORG WLAN LANDAR WLAN LANDE: SI WLAN SOCKET PORT: 9100 MLAN SI WLAN CHANNEL: AUTO WLAN NETWORK AUTHENTICATION: Open WLAN LAN NETWORK AUTHENTICATION: Open WLAN VERVORG WLAN LANDAR WLANDAR WLAN LANDAR WLAN LANDAR WLANDAR WLAN LANDA G. THIS IS FONT H. DIZJABC This Is Font CG Triumv Bd Condensed. 

# 3.4 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Bitte beachten Sie, dass hierbei alle auf dem Drucker gespeicherten Daten und Einstellungen verloren gehen.

Wenn möglich, drucken Sie zuvor einen Report der aktuell vorgenommenen Einstellungen.

Befolgen Sie folgende Schritte, um den Drucker auf Werkseinstellungen zu setzen:

- 1. Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Drücken und halten Sie die CANCEL-Taste.
- 3. Wenn das Display "RESET..." anzeigt und die READ LED leuchtet, lassen Sie die Taste los.
- 4. Wenn "READ" auf dem Display angezeigt wird, wechselt die LED von Blinken zu einem durchgehenden Leuchten.
- 5. Die folgende folgenden Werte sind nun wieder auf Standard eingestellt:

Etiketten Einstellungen

- Druckhitze (Druckschwärze)
- Druckgeschwindigkeit
- Weitere spezifische Einstellungen

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 3.1.1 Nr.26 Werkseinstellungen.

00	000	000	
		_	
			l
_			l

#### Beachten:

Die Gesamtdrucklänge des Druckers für gedruckte

Etiketten kann nicht zurückgesetzt werden.

# **3.5 Einrichtung des Sensors**

Die Drucker unterstützen 2 verschiedene Sensorarten: transmissiv und reflektiv. Somit können verschiedene Druckmaterialien erkannt und ordnungsgemäß bedruckt werden.

## 3.5.1 Transmissiver Sensor

Der tranmissiver Sensor erkennt Unterbrechungen der gesamten Breite des Trägermaterials.



## 3.5.2 Reflektiver Sensor



Der reflektive Sensor erkennt Markierungen, Noppen und Einkerbungen

Schwarze Markierung

Legen Sie das zu bedruckende Material so ein, dass die schwarzen Markierungen auf der Unterseite über den Sensor gezogen werden.



## 3.5.3 Justierung der Position des Sensors

Falls Sie ein Media mit Markierungen,Noppen oder Einkerbungen verwenden, befolgen Sie die aufgezählten Schritte:

- Lösen Sie den Druckkopfverschluss (s. Karbonband einlegen)



- Lösen Sie den Hebel des Sensors, um den Sensor horizontal zu verschieben.



 Stellen Sie sicher, dass der Sensor sich direkt über den Markierungen des Trägermaterials befindet.



# 3.6 Übertragung und Voraussetzungen

## 3.6.1 Schnittstellen

Der Drucker ist mit einer USB Typ A und B Schnittstelle, einer seriellen neunpoligen RS-232 Schnittstelle, einer Centronics Schnittstelle (optional) und einer GPIO Schnittstelle (optional) ausgestattet.

## USB-Anschlüsse

Die USB Schnittstelle ist kompatibel mit Ihrer bestehenden PC-Hardware durch "Plug&Play", welche Ihnen eine einfache Installation ermöglicht. Mehrere Drucker können sich einzelne USB-Hubs teilen. Unterschiede der beiden Anschlüsse:

USB Typ A	USB Speichergerät, USB Tasteatur oder USB Scanner.
USB Typ B	PC um den Drucker zu konfigurieren.

## Serieller RS-232 Anschluss

Der Drucker wird mit einem neunpoligen D-Typ (männlich) verbunden. Den Anschluss hierzu finden Sie auf der Rückseite des Druckers. Das andere Ende des Kabels schließen Sie an Ihrem PC an.

## Centronics Parallel Port(Optional)

Sie können den Drucker mit einem gewöhnlichen Centronics-Kabel mit Ihrem PC verbinden.

Verwenden Sie das handelsübliche 36-Pin-Centronics-Kabel und stecken es and der Rückseite des Druckers an sowie an Ihren PC.

Weitere Informationen zur Pinbelegung finden Sie am Ende dieser Anleitung.



**Beachten** Die Centronics-Schnittstelle erlaubt eine wesentlich schnellere Übertragung als die RS-232-Schnittstelle.

## General-purpose input/output (GPIO)

Die Pinbelegung hierzu kann individuell eingestellt werden.

Bitte kontaktieren Sie vor der Verwendung hierzu den Händler, da bei unsachgemäßer Programmierung die CPU beschädigt werden kann.

## Netzwerkstatus

Zwei Statusleuchten können Ihnen den aktuellen Status der Netzwerkverbindung anzeigen

LED Status	Beschreibung		
Beide AUS	Keine Netzwerkverbindung Vorhanden		
Blinkend	Der Drucker bereitet sich vor. Der Drucker benötigt hierfür ca. 20-30 Sekunden.		
Grün	AN: 100 Mbps Verbindung AUS: 10 Mbps Verbindung		
Gelb	Link/Activity LED	AN: Verbindung vorhanden AUS: Verbindung unterbrochen Blinken: aktiv	

# 3.7 Treiberinstallation

Das Treiberpaket kann für alle Anwendungen unter Windows XP/ Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 10, -32-bit/ 64-bit Systemen verwendet werden. Mit diesem Treiber können Sie alle gängigen Windows-Programme, inklusive Argox Bartender UL Etiketten-Bearbeitungs-Programm oder MS Word, etc., verwenden Treiber können auf der ARGOX Webseite heruntergeladen werden

## 3.7.1 Installation des Plug&Play Treibers

## (ausschließlich für USB)

#### Bitte beachten:



Wir empfehlen den Seagull Driver Wizard anstelle von der internen Mircosoft Druckertreiberinstallation. Der Windows interne Druckertreiber funktioniert zwar, aber nicht optimal und verursacht teilweise Fehler.

- Schalten Sie den Drucker aus. Stecken Sie das Stromkabel in den Drucker und anschließend das andere Ende in die Steckdose. Verbinden Sie per USB Kabel den Drucker mit Ihren PC.
- Schalten Sie den Drucker ein. Falls Ihr Drucker Plug-and-Play unterstützt und Sie Ihren Drucker erfolgreich mit Ihrem PC verbunden haben und der diesen erkennt, öffnet sich der Windows Geräte hinzufügen Wizard Dialog und ermöglicht Ihnen die Installation eines Druckertreibers. Klicken Sie auf Abbrechen und installieren sie den Treiber NICHT mit diesem Wizard.

3. Benutzen Sie den Treiber von der Argox Webseite. Öffnen Sie diesen, drücken Sie anschließend "Akzeptieren..." und danach Weiter".



4. Weisen Sie dem Seagull Treiber einen Pfad zu, (zum Beispiel: C:Seagull) und klicken Sie auf "Weiter".

Windows Printer Driv	ers	×
Installation	Directory Street Software.	ŞEAGULL
The software will be un either type in the new	npacked to the directory listed below. To unpac bath or click Browse to select a different directo	ck to a different directory, ry.
Installation Directory:	C:\Seagull	Browse
	Space required on drive:	42.9 MB
	Space available on selected drive:	102.7 GB
	< Back Nex	kt > Cancel

#### 5. Klicken Sie auf "Fertig"



6. Wählen Sie "Druckertreiber installieren" aus und klicken Sie auf "Weiter"



7. Im Seagull Driver Wizard wählen Sie den Menüpunkt "Treiber für Plug and Play

Drucker installieren" aus und klicken Sie danach auf "Weiter"

<b>•</b> 1	install a driver for a Plug and Pl	ay printer	
	Printer Model Argox I4-250 PPLB	Port USB001	

8. Geben Sie einen Namen für Ihren Drucker ein (z.B. Argox I4-250 PPLB) und

wählen Sie "Diesen Drucker nicht freigeben" aus, klicken Sie anschließend auf

Names are us	Name sed to identify the printer on this computer and on the network.
Enter a name for	this printer.
Printer name:	Argox I4-250 PPLB
☑ Use this printe	er as the default printer
Specify whether o sharing, you must	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name.
Specify whether of sharing, you must O Do not share t	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer
Specify whether of sharing, you must Do not share t Share name:	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer Argox_I4-250_PPLB
Specify whether of sharing, you must Do not share t Share name:	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer Argox_I4-250_PPLB

Seagull Driver Wizard	Completing	the Seagull Driver Wizard	×
	A new printer will t	e installed using the following settings:	
	Name:	Argox I4-250 PPLB	
	Share name:	<not shared=""></not>	
	Port:	USB001	
	Default:	Yes	
	Manufacturer:	Argox	
	Model:	Argox I4-250 PPLB	
	Version:	7.4.1 M-1 (07/20/2016)	
	To begin the drive	r installation process, click Finish.	
		< Back Finish Car	ncel

9. Überprüfen Sie, ob die eingegebenen Daten korrekt sind. Danach fahren Sie mit "Fertig" fort

10. Nach der erfolgreichen Installation klicken Sie auf "Schließen".

Seagull Driver Wizard			×
Installing Drivers Please wait while your system is updated.			Ŷ
Installing printer 'Argox I4-250 PPLB'			
	< Back	Finish	Cancel

#### 11. Der Treiber sollte jetzt erfolgreich installiert sein.



# 3.7.2 Druckertreiberinstallation (für andere Schnittstellen außer USB)

- Schalten Sie den Drucker aus. Stecken Sie das Stromkabel in die Steckdose ein und das andere Ende in Ihren Drucker. Verbinden Sie das parallele Kabel, serielle Kabel oder Ethernet Kabel an dem dafür vorgesehenen Anschluss an Ihrem Drucker und Computer.
- Benutzen Sie den Treiber von der Argox Webseite. Öffnen Sie diesen, drücken Sie anschließend "Akzeptieren..." und danach "Weiter".



3. Weisen Sie dem Seagull Treiber einen Pfad zu, (zum Beispiel: C:\Seagull)

und klicken Sie auf "Weiter".

/indows Printer Driv	ers	2
Installation	Directory	SEAGULI
Please select the dire	ctory to unpack the software.	
The software will be un	npacked to the directory listed below. To unpac	k to a different directory,
amentype in the new	patri of click browse to select a different director	y.
Installation Directory:	Seagul	Browse
	Space required on drive:	42.9 MB
	Space available on selected drive:	110.3 GB

4. Klicken Sie auf "Fertig"

Vindows Printer Drivers	
Installation Information	SEAGUL
Follow the instructions below to install the software.	
- Instructions	
After the drivers are unpacked, install them using the Driver Wi	zard.
Options	
Run Driver Wizard after unpacking drivers	
Read installation instructions (contained in "Installation_Instr	uctions.html")
Rack	Finish
C Dack	Calica

5. Wählen Sie "Druckertreiber installieren" aus, und klicken Sie auf "Weiter".



6. Wählen Sie den Port des Drucker aus und klicken Sie auf "Weiter".

Connect Printer The printer should be connected before continuing ins	stallation.
How is this printer going to be attached?	
OUSB	
O Network (Ethernet or WiFi)	
OBluetooth	
Other (such as Parallel or Serial)	
Instructions:	^
Instructions: 1. Connect your printer to the PC. 2. Turn the printer on.	~
Instructions: 1. Connect your printer to the PC. 2. Turn the printer on. 3. Press Next to continue.	~
Instructions: 1. Connect your printer to the PC. 2. Turn the printer on. 3. Press Next to continue.	~
Instructions: 1. Connect your printer to the PC. 2. Turn the printer on. 3. Press Next to continue.	~
Instructions: 1. Connect your printer to the PC. 2. Turn the printer on. 3. Press Next to continue.	~

7. Wählen Sie Ihr Modell & Emulation aus, im folgenden Verlauf wird das Modell

I4-250 PPLB als Beispiel benutzt:

Specify the model of your	r printer.	
Manufacturer	Printer Model	^
Argox	Argox G-6000 PPLA	
SATO	Argox I4-240 PPLA	
	Argox I4-240 PPLB	
	Argox I4-240 PPLZ	
	Argox I4-250 PPLA	
	Argox I4-250 PPLB	
	Araox I4-250 PPLZ	~
Source: C:\Seagull		Browse
ersion: 7.4.1 M-1 (07	/20/2016)	Browse

8. Wählen Sie den Port des Drucker aus und klicken Sie auf "Weiter".

Specify Port			T
A port is used to	o connect a printer to the c	omputer.	<b>A</b>
Specify the port tha	t vou are using. If vou are	connectina usina TCF	/IP or another port type
not listed below, cre	ate a new port.		,
Port	Туре		^
LPT1:	Parallel Port		
COM1:	Serial Port (9600:8N1)		
COM2:	Serial Port (9600:8N1)		
FILE:	Local Port		
USB001	USB ????????		
PORTPROMPT:	Local Port		×
		Create Port	Configure Port
		1	
9. Geben Sie einen Namen für Ihren Drucker ein (z.B. Argox D4-250 PPLB) und

wählen Sie "diesen Drucker nicht freigeben" aus, danach klicken Sie auf "Weiter".

agull Driver Wiza	rd	×
Specify Printer Names are u	Name sed to identify the printer on this computer and on the network.	Ì
Enter a name for	this printer.	
Printer name:	Argox I4-250 PPLB	
Use this printe	er as the default printer	
Specify whether of sharing, you mus	or not you want to share this printer with other network users. Whe t provide a share name. this printer	n
O Share name:	Argox_I4-250_PPLB	

10. Überprüfen Sie alle Ihre Angaben und klicken Sie anschließend auf "Fertig".

Seagull Driver Wizard			×
	A new printer will b	the Seagull Driver Wizard	
	Name:	Argox I4-250 PPLB	
	Share name:	<not shared=""></not>	
	Port:	USB001	
	Default:	Yes	
	Manufacturer:	Argox	
	Model:	Argox I4-250 PPLB	
S7 .	Version:	7.4.1 M-1 (07/20/2016)	
	To begin the drive	r installation process, click Finish.	
		< Back Finish Cance	1

11. Nachdem alle Dateien installiert wurden, klicken Sie auf "Fertig".

Seagull Driver Wizard			×
Installing Drivers Please wait while your system is updated.			Ì
Installing printer 'Argox I4-250 PPLB'			
	< Back	Finish	Cancel

12. Nach der erfolgreichen Installation klicken Sie auf "Schließen". Der Treiber

sollte jetzt erfolgreich installiert sein.

eagull Driver Wizard		)
	Seagull Driver Wizard Completed Successfully	
	Installed printer 'Argox I4-250 PPLB #2'.	~
	·	۷.

69

# 4 Wartung/Reinigung

Vertikale Aussetzer eines Ausdrucks weisen auf einen defekten oder verschmutzten Druckkopf hin.

Reinigen Sie die Druckplatte oder tauschen diese aus, falls die Probleme weiterhin bestehen.



Falls das Karbonband nicht richtig abrollt, überprüfen Sie ob der Druckkopf richtig verriegelt wurde.

Weitere Schritte zur Fehlerbehebung:

- Das Karbonband passt nicht zum Media.
- Justierung der Druckhitze
- Verringerung der Druckgeschwindigkeit
- Reinigung der Komponenten.

# 4.1 Reinigung

Dieses Kapitel beschreibt die Prozedur zur Reinigung und Wartung des Druckers.



Achtung Der Drucker muss bei der Reinigung ausgeschaltet sein.

### 4.1.1 Druckkopf

Die Reinigung des Druckkopfes ist zwingend notwendig, um einen guten Ausdruck zu gewährleisten. Wir empfehlen den Druckkopf nach dem Wechsel des Trägermaterials zu reinigen, spätestens aber einmal wöchentlich bei einem geringem Druckvolumen. Wird der Drucker in einer rauhen Umgebung eingesetzt, sollte der Druckkopf öfter gereinigt werden.

Bitte achten Sie bei der Reinigung auf folgende Punkte:

- Verwenden Sie kein Wasser an Metallen Rostgefahr.
- Wenn kurz zuvor noch gedruckt wurde, warten Sie bis der Druckkopf abkühlt.
- Berühren Sie den Druckkopf nicht mit bloßen Händen oder harten Gegenständen.
- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Ethyl Alkohol oder Spiritus
- Wischen Sie vorsichtig mit einem befeuchteten Tuch in eine Richtung über den Druckkopf, um Verunreinigungen oder Schmutz zu entfernen. Wischen Sie auf keinen Fall in beide Richtungen abwechselnd um den Druckkopf nicht zu beschädigen.

00000000

**Achtung** Die Garantie des Druckkopfes erlischt, wenn die Seriennummer des Druckkopfes entfernt, verändert oder unleserlich gemacht wird.

### 4.1.2 Gummiwalze

Die Gummiwalze ist für einen guten Ausdruck ebenso wichtig. Schmutzige Gummiwalzen

können sogar den Druckkopf beschädigen. Reinigen Sie die Gummiwalze regelmäßig.

- 1. Befeuchten Sie ein weiches Tuch mit Ethyl Alkohol oder Spiritus
- 2. Wischen Sie mit dem Tuch über die Druckplatte um Dreck und Verunreinigungen zu entfernen

### **4.2 RTC Batteriewechsel**

RTC steht für "Real Time Clock" und sichert die Daten der aktuellen Uhrzeit auf dem Drucker. Wenn der Drucker eine solche Batterie verbaut hat, finden Sie diese auf dem Mainboard des Druckers. Selbst wenn der Drucker nicht mit Strom versorgt wird, kann die aktuelle Uhrzeit weiterhin gespeichert werden.

Falls die Batterie schwach wird, können Sie diese tauschen.

Um die Batterie zu tauschen, folgen Sie den Schritten:

- 1. Öffnen Sie die Seitenverkleidung
- 2. Lokalisieren Sie die Batterie auf dem Mainboard.
- 3. Entfernen Sie die alte Batterie und bauen eine Neue ein.



#### Achtung:

Wird eine falsche Batterie eingesetzt, kann diese unter Umständen explodieren. Vermeiden Sie gebrauchte Batterien und verwenden von Argox empfohlene Batterien.

# **5** Fehlerdiagnose

Dieses Kapitel beinhaltet bekannte Druckerprobleme und deren Lösung.

### 5.1 Probleme mit dem Drucker

#### Der Drucker lässt sich nicht anschalten

- Ist das Stromkabel angeschlossen?
- Vergewissen Sie sich, ob das Kabel auch in der Steckdose richtig angeschlossen ist. Testen Sie es an anderen Geräten.
- Stecken Sie das Kabel neu am Drucker und Stromanschluss an..

#### Der Drucker schaltet sich automatisch ab

 Wenn der Drucker sich weiterhin selbstständig ausschaltet, überprüfen Sie ob die Stromversorgung am Stromanschluss ausreichend ist.

#### Der Drucker schiebt das Trägermaterial nicht aus

- Das Trägermaterial ist nicht richtig eingelegt.
- Papierstau.

## 5.2 Probleme mit dem Trägermaterial

#### Papierstau

- Öffnen Sie den Drucker und beheben den Papierstau
- Stellen Sie sicher, dass das Media richtig fixiert und geführt wird.

#### Der Druck ist nicht richtig

- Verwenden Sie das richtige Material?
- Das Media wurde nicht richtig eingelegt.
- Der Sensor wurde nicht richtig eingerichtet.
- Der Sensor ist verschmutzt.

#### Der Drucker druckt nicht

- Das Media ist nicht richtig eingelegt.
- Der Druckauftrag wurde nicht richtig gesendet. Überprüfen Sie die Verbindung und wiederholen den Vorgang.
- Stellen Sie sicher, dass das Media und Karbonband aufeinander abgestimmt sind.

#### Die Druckqualität ist schlecht

- Der Druckkopf ist verschmutzt.
- Die Gummiwalze ist verschmutzt.
- Stellen Sie die Druckhitze neu ein oder verringern die Geschwindigkeit
- Das Media ist nicht für den Drucker geeignet.

### 5.3 Probleme mit dem Karbonband

#### Das Karbonband ist defekt

- Überprüfen Sie, ob die Druckhitze zu hoch war und gehen folgende Schritte durch:
  - 1. Entfernen Sie das Karbonband aus dem Drucker.
  - 2. Ziehen Sie vom Karbonband soviel ab, dass kein verwendeter Teil mehr vorhanden ist.
  - 3. Entfernen Sie den verwendeten Teil.
  - 4. Legen Sie das Karbonband wieder in den Drucker
- Stellen Sie die Druckhitze geringer. Bei zu hoher Druckhitze kann das Band beim Druckvorgang beschädigt werden und der Druck wird entsprechend schlecht.

#### **Das Karbonband wirft Falten**

Stellen Sie sicher, dass das Karbonband richtig eingelegt wurde. Ziehen Sie das Karbonband manuell auf, um es zu glätten. Der Drucker sollte hierbei geöffnet sein wie beim Einlegen des Karbonbands.

### **5.4 Weitere Probleme**

#### **Durchgezogene Linien im Etikett**

Der Druckkopf ist verschmutzt. Reinigen Sie den Druckkopf.

#### Die Temperatur des Druckkopfs ist sehr hoch

Die Druckhitze wird vom Drucker gesteuert und kann sehr hoch werden. Sollte die Druckplatte vor einer Überhitzung stehen, stoppt der Drucker automatisch den Druck. Wenn die Druckplatte abgekühlt ist, startet der Drucker den Druckvorgang automatisch neu.

#### Die Druckplatte ist defekt.

Bitte setzen Sie sich hierzu mit Ihrem Händler in Verbindung.

# 6 Spezifikationen

In diesem Kapitel finden Sie eine Übersicht der Spezifikationen

# 6.1 Drucker

Modell	14-240	14-250	14-350	
Druckmethode	Thermotransfer und Thermodirekt			
Auflösung	203 dpi (8 Pixel/mm) Pixel/mm)			
Druckmodis	Standard: Endlos, Abzug Optional: Cutter , Peeler			
	Reflectiv	ver Sensor x 1 & transr	missiver	
Sensor	Sensor x Head op	1 / en switch / Karbonb	andsensor	
Indikatoren	LED Indikator x LED Indikator x 3, Taste x 3, RTC Batter 3, Taste x 3 LCD Display			
RTC Batterie	Typ: CR2032, +3V, 225mAh			
Druckgeschwindigkeit	2-6 ips (51~152 mm/s)	2-8 ips (51~203 mm/s)	2-6 ips (51~152 mm/s)	
Drucklänge	Max 100"(2540 mm) 50"(1270 Min 0.2"(5mm) 0.2"(5n		50"(1270mm) 0.2"(5mm)	
Druckbreite	4.25" (108 mm) 4.16" (105		4.16" (105.7 mm)	
Übertragung	Standard: Netzwerk, zwei USB , USB device, RS-232 Optional: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), GPIO, Parallel			
Programmsprachen	Standard: PPLA+PPLB+PPLZ			
Zubehör optional	Guillotine - Cutter / Partial Cutter, Rotary Cutter, Peeler, Abwickler			
	32 MB SDRAM (3.6 MB User Available)			
Onboard Speicher	16MBFlash ROM (8.4 MB User Available)			
	USB storage up to 32 GB (FAT32 format only)			
CPU	32	bit RISC microproce	ssor	
Software	Windows Treiber (Windows XP/Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10), BarTender® Seagull Scientific		/ Win 7/ Win 8/ ntific	

#### 6 Spezifikationen

Modell	14-240	14-250	14-350
Software	Printer Tool		
Zertifikate	CE, FCC, CB/LVD, cULus, ICES, Energy Star		

Beachten: Die Druckqualität und Geschwindigkeit basieren auf 15% Ausdruck

## 6.1.1 Fonts, Barcodes und grafische Spezifikationen

Die Spezifikationen der Fonts, Barcodes und Grafiken sind abhängig von der Druckeremulation. Die Emulationen PPLA, PPLB und PPLZ sind diese Druckeremulationen, womit der PC mit dem Drucker kommuniziert.

#### **PPLA**

Druckeremulation	PPLA		
	9 fonts with different point size		
Internal fonts	6 fonts with ASD smooth font.		
	Courier font with different symbol sets.		
Symbol sets	Courier font symbol set: Roman-8, ECMA-94, PC, PC-A,		
(Code pages)	PC-B, Legal, and PC437 (Greek), Russian.		
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool		
Font size	1x1 to 24x24 times		
Character rotation	0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation		
Graphics	PCX, BMP, IMG, GDI and HEX format files		
	Code 39、UPC-A、UPC-E、Code 128 subset A/B/C、		
	EAN-13、EAN-8、HBIC、Codabar、Plessey、UPC2、		
	UPC5、Code 93、Postnet、UCC/EAN-128、,		
1D Barcodes	UCC/EAN-128 K-MART、UCC/EAN-128 Random		
ID Barcoues	weight 、Telepen 、FIM 、Interleaved 2 of 5		
	(Standard/with modulo 10 checksum/ with human		
	readable check digit/ with modulo 10 checksum &		
	shipping bearer bars) 🕔 GS1 Data bar (RSS)		
2D Paraodas	MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、		
2D Barcodes	QR code、 Composite Codes、 Aztec		

### PPLB

Druckeremulation	PPLB		
Internal fonts	5 fonts with different point size		
Symbol sets (Code pages)	8 bits code page : 437, 850, 852, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869, 1252, 1250, 1251, 1253, 1254, 1255 7 bits code page: USA, BRITISH, GERMAN, FRENCH, DANISH, ITALIAN, SPANISH, SWEDISH and SWISS		
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool		
Font size	1x1 to 24x24 times		
Character rotation	0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation		
Graphics	PCX , Binary Raster, BMP and GDI		
1D Barcodes	Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 2 of 5、UPC- Interleaved 2 of 5、 Code 39 with check sum digit 、Code 93、EAN-13 EAN-8 (Standard, 2 /5digit add-on) 、Codabar、 Postnet、Code128 subset A/B/C、 Code 128 UCC (shipping container code) 、 Code 128 auto、UCC/EAN code 128 (GS1-128) 、 Interleave 2 of 5、Interleaved 2 of 5 with check sum、Interleaved 2 of 5 with human readable checc digit、German Postcode、Matrix 2 of 5、UPC Interleaved 2 of 5、EAN-13 2/5 digit add-on、UPC/ 2/5 digit add-on、UPCE 2/5 digit add-on、		
2D Barcodes	MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、 QR code、 Composite Codes、 Aztec		

### PPLZ

Druckeremulation	PPLZ		
	8 (A~H) fonts with different point size.		
Internal fonts	8 AGFA fonts: 7 (P~V) fonts with fixed different		
internationts	point size (not scalable).		
	1 (0) font with scaling point size.		
	USA1, USA2, UK, HOLLAND,		
	DENMARK/NORWAY, SWEDEN/FINLAND,		
Symbol sets	GERMAN, FRANCE1, FRANCE2, ITALY,		
(Code pages)	SPAIN, MISC, JAPAN, IBM850, Multibyte Asian		
	Encodings, UTF-8, UTF-16 Big-Endian, UTF-16 Little-		
	Endian, Code page 1250, 1251, ,1252, 1253, 1254		
Soft fonts	Downloadable soft fonts by Print Tool		
Font size	1x1 to 10x10		
Character rotation	0, 90, 180, 270 degree, 4 direction rotation		
Graphics	GRF, Hex and GDI		
	Code39、UPC-A、UPC-E、Postnet、Code128 subset		
	A/B/C、 Interleave 2 of 5、		
	Interleaved 2 of 5 with check sum		
1D Barcodos	Interleaved 2 of 5 with human readable check digit、		
ID Barcoues	Code 93、Code 39 with check sum digit、		
	MSI、EAN-8、Codabar、Code 11、EAN-13、		
	Plessey、GS1 Data bar (RSS) 、 Industrial 2 of 5、		
	Standard 2 of 5、Logmars		
	MaxiCode、 PDF417、 Data Matrix (ECC 200 only) 、		
2D Barcodes	QR code、Composite Codes、Aztec		

Properties	Beschreibung
Größe Media	Mindestlänge :4.4" (112mm).
	Mindestbreite :1" (25.4 mm).
	Dicke:0.0025"~0.01" (0.0635mm~0.254mm)
	8"(203mm) OD auf einem 3"(76mm) ID Kern.
	7"(177.8mm) OD auf einem 1.5"(38mm) ID Kern.
	Mindestbreite 2.3" (58mm) für Cutter.
	Mindestlänge 1"(25.4mm) für Cutter.
Media Typ	Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, ticket or
	plain paper or label.
Karbonband-	Breite:1"~4"(25.4 mm~112 mm)
größe	Länge: max 360m Wachs, 300m
	Semi-Harz. Max OD 3" (76 mm).
	Kerngröße ID 1"(25.4 mm).
Karbonband-	Wachs, Wax/Harz, Harz (innen- oder außengewickeltes
typ	Band

# 6.3 Barcodes

Druckeremulation	PPLA	PPLB	PPLZ
<b>1D-Barcodes</b> UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7),			CODE93, CODE128,
			R (NW-7), ITF,
	Industrial 2of5,		
	MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 DataBar		
	Omnidirectional,	GS1 DataBar Tru	ncated, GS1 DataBar
	Stacked,		
	GS1 DataBar Stac	ked Omnidirection	onal, GS1 DataBar
	Limited, GS1 Data	Bar Expanded, O	GS1 DataBar
	Expanded Stacked	Ι,	
2D-Barcodes	QR Code, PDF417	(including Micro	oPDF), DataMatrix
	(ECC200), GS1 Da	taMatrix, MaxiC	ode
Compositel EAN-13 Composite (CC-A/CC-B), EAN-8 Co		AN-8 Composite (CC-	
	A/CC-B), UPC-A Co	omposite (CC-A/	СС-В),
	1 DataBar Composite		
(CC-A/CC-B), GS1 DataBar Truncated Composi			ed Composite (CC-
А/СС-В),			
GS1 DataBar Stacked Composite (CC-A/CC-B), e			CC-A/CC-B), GS1
DataBar Expanded Stacked Composite (CC-A/C			osite (CC-A/CC-B),
	GS1 DataBar Expa	nded Composite	e (CC-A/CC-B), GS1
	DataBar Stacked (	Omnidirectional	Composite (CC-A/CC-
	В),		
	GS1 DataBar Limit	ed Composite (	СС-А/СС-В), GS1-128
	Composite (CC-A/	CC-B/CC-C	
Grafiken	PPLA: PCX, BN	1P, IMG, HEX,	5DI
	PPLB: PCX, BMP, E	Binary raster, GD	I
	PPLZ: GRF, Hex, G	DI	

## 6.4 Umgebung und elektrische Spezifikationen

Properties	Beschreibung
Stromversorgung	Spannung: AC 100 V ~ 240 V ± 10 %
	Frequenz: 50 Hz - 60 Hz ± 5 %
Betriebstemperatur	Betrieb: 40°F~104°F (4°C~40°C)
	Lagerung: -4°F~122°F (-20°C~50°C)
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 25 % ~ 85 % (ohne Kondensierung)
	Lagerung: 10 % ~ 90 % (ohne Kondensierung)

### 6.5 Physikalische Abmessungen

Dimension	Größe und Gewicht
Größe	B 250mm x H 263mm x L 418 mm
Gewicht	11 kg(24lbs)



**Beachten** Die Spezifikationen können sich durch Updates möglicherweise ändern. Sie finden die aktuellen Daten auf der Internetseite von Argox.

## 6.6 Schnittstellen

In diesem Kapitel finden Sie die Belegungen und Schnittstellen des Druckers.

### 6.6.1 USB

Der Drucker besitzt zwei verschiedene USB-Anschlüsse (Typ A und B). Die Belegung hierzu in der Grafik:



Pin	Signal	Description
1	VBUS	+5V
2	D-	Differential data signaling pair -
3	D+	Differential data signaling pair +
4	Ground	Ground

### 6.6.2 RS-232C

Der Drucker besitzt einen RS-232C weiblichen Anschluss. Die Daten werden asynchron per Start- und Stop übermittelt. Die Pinbelegung:



Pin	Signal	Description	
1	NA	No Function	
2	TxD	Transmit	
3	RxD	Receive	
4	NA	No Function	
5	GND	Ground	
6	NA	No Function	
7	CTS	Clear to Send	
8	RTS	Request to Send	
9	NC	No Connection	

#### Host (DB9)

Signal	Description	Pi
CD	Carrier Detect	1
RxD	Receive	2
TxD	Transmit	3
DTR	Data Terminal Ready	4
GND	Ground	5
DSR	Data Set Ready	e
RTS	Request to Send	7
CTS	Clear to Send	8
CI		9

Pin	Pin
1	1
2	2
3 —	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Printer (DB9)	
Description	Signal
No Function	NC
Transmit	RxD
Receive	TxD
No Function	NC
Ground	GND
No Function	NC
Clear to Send	RTS
Request to Send	CTS
No Function	NC

### 6.6.3 Centronics

Die 36-Pin belegte Centronics Schnittstelle nutzt die parallele Übertragung und ist nach dem Standard IEEE1284 (SPP) ausgelegt. Die Belegung:



Pin	Signal Direction	Signal	Pin	Signal Direction	Signal
1	To Printer	/STROBE	19	S-GND	Signal-GND
2	To Printer	Data 1	20	S-GND	Signal-GND
3	To Printer	Data 2	21	S-GND	Signal-GND
4	To Printer	Data 3	22	S-GND	Signal-GND
5	To Printer	Data 4	23	S-GND	Signal-GND
6	To Printer	Data 5	24	S-GND	Signal-GND
7	To Printer	Data 6	25	S-GND	Signal-GND
8	To Printer	Data 7	26	S-GND	Signal-GND
9	To Printer	Data 8	27	S-GND	Signal-GND
10	From Printer	/ACK	28	S-GND	Signal-GND
11	From Printer	BUSY	29	S-GND	Signal-GND
12	From Printer	PE	30	S-GND	Signal-GND
13	From Printer	SELECT	31	To-Printer	LPTINIT
14	To Printer	AUTO	32	From Printer	/FAULT
15	NC		33	NC	
16	S-GND	Signal-GND	34	NC	
17	P-GND	Power-GND	35	NC	
18	Power	5V	36	To Printer	SELIN

### 6.6.4 Netzwerk

Der Drucker besitzt einen 8P8C RJ-45 Anschluss zur Verbindung mit dem Netzwerk. Die Belegung:



Pin	Signal
1	Transmit+
2	Transmit-
3	Receive+
4	Reserved
5	Reserved
6	Receive-
7	Reserved
8	Reserved