

# ARGOX 打印机无纸校准

## 工作原理

Argox 标签打印机进行无纸校准的目的是为了调整打印机在缺纸状态下，纸张感测器所感测出的波形，从而判断在打印过程中，标签纸卷是否已经用完，暂停列印并提示用户打印机已侦测到错误，需要更换新纸卷。

## 使用场合

打印机缺纸仍继续工作的情况。

## 适用机型

ARGOX 所有机型

老平台 7705 架构机型使用 **Printer Utility 工具**（OS、OX、CP、MP、ME、AME、F1、A、X、G 系列）

操作步骤：

- 1) 连接数据线，打开打印机电源，但不要安装标签纸。
- 2) 打开 **Printer Utility** 软件，点击下载选项，选择正确的型号，接口和语言。
- 3) 选择“命令文件或其他”，点击浏览，选择下载的命令文档“KIC”，点击下载。
- 4) 完成后，重启打印机即可。



# 新平台 ATMEL 架构机型使用 **Printer Tool** 工具（CP EX、OS EX、DX、GT、WP、WLP、CP660、CP880、AL、SG 系列）

## 操作步骤：

- 1) 连接数据线，打开打印机电源，但不要安装标签纸。
- 2) 打开 **Printer Tool** 软件，点击下载选项。
- 3) 选择“常规”，点击添加，选择下载的指令文档”KIC”，点击发送。
- 4) 完成后，重启打印机即可。

