

ARGOX 全系列打印打印机自检页

打印打印机自检页，可用來检查打印头的列印质量及列印出打印机的内部设定。

CP、GT、OS、OX、A 系列

- | | |
|-------|--|
| 步骤 1. | 关闭打印机电源； |
| 步骤 2. | 持续按住打印机前方的<FEED>键，同时打开打印机电源； |
| 步骤 3. | 测纸完成后（打印机会自动走一段空白标签）仍继续按住，直到打印出自检页后放开按键。 |

DX、MP、ME、X、G 系列

- | | |
|-------|--------------------------------|
| 步骤 1. | 关闭打印机电源； |
| 步骤 2. | 持续按住打印机前上方的走纸键<自检>键，同时打开打印机电源； |
| 步骤 3. | 直到打印出自检页后放开按键。 |

注意：打印机语言为 PPLB 时，打印机在列印完自检页后将进入 Dump 模式。

若要返回正常操作模式，需要再按一次走纸键<FEED>键或重新启动打印机。

AL 系列

步骤 1.	关闭打印机电源;
步骤 2.	持续按住打印机前方的走纸键<FEED>键, 同时打开打印机电源;
步骤 3.	两灯号呈现橘色数秒, 短暂亮绿色后, 进入系统模式, 当 LED2 为橘色, LED1 为绿色时, 放开走纸键。
步骤 4.	单击 走纸键 执行打印自检页。

CP660、CP880 系列

步骤 1.	关闭打印机电源;
步骤 2.	持续按住打印机前上方的走纸键<自检>键, 同时打开打印机电源;
步骤 3.	两灯号呈现琥珀色数秒, 短暂亮绿色后, 进入系统模式, 当 LED2 为琥珀色, LED1 为绿色时, 放开 走纸键 。
步骤 4.	单击 走纸键 执行打印自我测试页。

注意: 打印机语言为 PPLB 时, 打印机在列印完自检页后将进入 Dump 模式。

若要返回正常操作模式, 需要再按一次走纸键<FEED>键或重新启动打印机。

SG 系列	
步骤 1.	关闭打印机电源;
步骤 2.	持续按住打印机前方的走纸键<FEED>键, 同时打开打印机电源;
步骤 3.	两灯号呈现橘色数秒, 短暂亮绿色后, 进入系统模式, 当 LED2 为橘色, LED1 为绿色时, 放开 走纸键 。
步骤 4.	单击 走纸键 执行打印自检页。
WP660、WLP660 系列	
步骤 1.	关闭打印机电源;
步骤 2.	持续按住打印机前上方的走纸键<自检>键, 同时打开打印机电源;
步骤 3.	两盏状态指示灯会同时亮起橘灯, 几秒后, 它们会一起变绿灯, 接着 转成其他颜色。当 LED 1 转成橘灯、LED 2 转成绿灯时, 放开走纸键。
步骤 4.	单击 走纸键 执行打印自我测试页。

注意: 打印机语言为 PPLB 时, 打印机在列印完自检页后将进入 Dump 模式。

若要返回正常操作模式, 需要再按一次走纸键<FEED>键或重新启动打印机。

AME 系列

步骤 1. 关闭打印机电源；

步骤 2. 按住走纸键，再按下电源开关已开启打印机；

步骤 3. 打印机开始打印后，再松开走纸键。

步骤 4. 请等候打印机完成打印，再按下电源开关或走纸键，回到正常打印模式。

F1 系列

步骤 1. 按下〈MENU〉进入菜单模式；

步骤 2. 使用向左〈←〉和向右〈→〉选择“PRINT OUT”

步骤 3. 按下〈ENTER〉

步骤 4. 使用向上〈↑〉和向下〈↓〉选择“SETTING”

步骤 5. 按下〈ENTER〉打印出自检报告。

注意：打印机语言为 PPLB 时，打印机在列印完自检页后将进入 Dump 模式。

若要返回正常操作模式，需要再按一次走纸键〈FEED〉键或重新启动打印机。